

1. CARACTERISTICILE PRODUSULUI, UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Cricul este conceput pentru ridicarea sarcinilor (automobile, remorci etc.) cu o masă care nu depășește valoarea indicată în tabelul „Date tehnice”. Cricul este destinat utilizării pe o suprafață netedă, stabilă și orizontală. Sarcina ridicată trebuie asigurată împotriva deplasării.

Trebuie utilizate dispozitive suplimentare de siguranță (de exemplu, capre de susținere/stative) pentru a sprijini obiectul ridicat înainte de a începe lucrul sub acesta.

Dispozitivul este destinat uzului casnic. Utilizarea în scopuri comerciale exonerează producătorul de orice răspundere de garanție.

Orice altă utilizare în afara celei menționate mai sus este necorespunzătoare și interzisă. În special, este interzisă ridicarea persoanelor sau a animalelor cu cricul.

2. TIPURI DE PERICOLE CE POT APĂREA ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII DISPOZITIVULUI:

1. **Pericole mecanice** cauzate de părțile mașinii sau componentele prelucrate: energia cinetică a pieselor asociată cu o mișcare controlată sau necontrolată.
2. **Pericole mecanice** cauzate de energia acumulată sub formă de gaze sub presiune.
3. **Pericole mecanice** cauzate de părțile mașinii sau elementele prelucrate: masa și stabilitatea (energia potențială a pieselor care se pot deplasa sub acțiunea gravitației).

3. CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări viitoare. Dispozitivul poate fi operat numai de persoane adulte care sunt familiarizate cu manualul de utilizare și respectă regulile acestuia.

3.1) SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Păstrați locul de muncă curat și bine iluminat. Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Țineți copiii și persoanele neautorizate la distanță în timpul manipulării sculei. Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului.

3.2) SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți sensul practic atunci când operați echipamentul. Nu folosiți scula când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție poate provoca vătămări grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca sau protecția auditivă, reduce vătămrile corporale.
- c) Mențineți întotdeauna o poziție și un echilibru corespunzătoare. Acest lucru permite un control mai bun al sculei în situații neașteptate.
- d) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare.

- **e)** Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea sistemelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
- **f)** Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă să vă facă neglijent și să ignorați principiile de siguranță.
- **g)** Nu modificați niciodată echipamentul pe cont propriu. Verificați dacă toate piesele funcționează corect și înlocuiți-le doar cu piese noi, originale.
- **h)** Nu porniți niciodată mașina fără apărători, capace și carcasa fixată bine la locul ei. Țineți mâinile, picioarele și hainele departe de piesele rotative.

3.3) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR

- **a)** Nu forțați scula. Utilizați scula potrivită pentru aplicația dumneavoastră.
- **b)** Nu utilizați scula dacă comutatorul nu o pornește și nu o oprește. Orice sculă care nu poate fi controlată este periculoasă și trebuie reparată.
- **c)** Depozitați sculele neutilizate departe de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate să le opereze.
- **d)** Întrețineți sculele. Verificați alinierea sau blocarea pieselor mobile, deteriorarea componentelor și alte stări care pot afecta funcționarea. În caz de deteriorare, reparați scula înainte de utilizare.
- **e)** Păstrați sculele tăietoare ascuțite și curate.
- **f)** Utilizați scula, accesoriile, capetele etc. în conformitate cu prezentele instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și activitatea de efectuat.
- **g)** Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau vaselină.
- **h)** Aerul comprimat la presiune ridicată poate cauza reculul sculei în direcția opusă. Fiți deosebit de atenți, deoarece forțele de recul pot provoca vătămări multiple.

4. PICTOGRAME ȘI SIMBOLURI UTILIZATE

[i]	Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune.
CE	Acest simbol indică faptul că produsul a trecut testele de specialitate și îndeplinește standardele de calitate și siguranță prevăzute în Directivele de Nouă Abordare.
[Încălțăminte]	Utilizați încălțăminte de protecție pentru picioare împotriva factorilor externi (mecanici, chimici, arsuri, căldură, frig, umiditate).
[Mănuși]	Utilizați mijloace de protecție a mâinilor (mănuși de protecție).
[Ochelari]	Utilizați mijloace de protecție a ochilor (ochelari de protecție).
[Reciclare]	Acest simbol indică faptul că ambalajul este reciclabil.
[Capre]	Utilizați dispozitive suplimentare de siguranță (de ex. stative/capre de susținere) pentru a sprijini obiectul ridicat înainte de a lucra sub el.
[Interzis]	Este interzisă ridicarea persoanelor sau a animalelor cu cricul!
[Centrare]	Sarcina trebuie sprijinită central pe cauciucul de protecție și nu trebuie să atingă burduful (perna) cricului!

5. DATE TEHNICE

Tip / Model	Capacitate (kg)	Interval ridicare (mm)	Presiune lucru (bar)	Greutate (kg)
B3301	3500	140 - 400	5 - 10	18,0
B3302	3500	140 - 400	5 - 10	17,5
B3303	3500	140 - 400	5 - 10	18,0
B3305	6000	150 - 400	5 - 10	22,0

Tip / Model	Capacitate (kg)	Interval ridicare (mm)	Presiune lucru (bar)	Greutate (kg)
B3306	6000	150 - 400	5 - 10	22,0

Durata de viață estimată: 10 ani

6. OPERAREA CRICULUI

Respectați cu strictețe normele de siguranță descrise în acest manual. Așezați cricul în punctele de aplicare a forței specificate de producătorul vehiculului. Cricul este destinat exclusiv ridicării; utilizarea lui în alte scopuri este interzisă. În cazul ridicării vehiculelor, blocați sau calați roțile și trageți frâna de mână/urgență. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Aerul comprimat intră în circuitul cricului prin cupla rapidă. Este necesar un furtun cu diametrul interior de cel puțin 8 mm, fără gătituri sau răsuciri. Protejați circuitul de aer comprimat împotriva uleiului hidraulic, lichidului de frână, petrolului sau altor lichide (instalați un filtru cu separator de apă).

ELEMENTE DE COMANDĂ ȘI CONTROL

1. Supapă de evacuare (coborâre)

2. Supapă de siguranță

3. Supapă de alimentare (ridicare)

! RIDICAREA

Asigurați-vă că operatorul are cricul și sarcina în câmpul vizual în timpul tuturor mișcărilor. Conectați furtunul de aer comprimat. Poziționați cricul sub sarcină astfel încât aceasta să se sprijine **central pe cauciucul de protecție** (sarcina nu trebuie să atingă burduful pneumatic!). Deschideți supapa de alimentare pentru a ridica. După ridicare, asigurați imediat sarcina cu stative/capre de susținere. Eliberați cricul din presiune folosind supapa de evacuare.

! COBORÂREA

Coborârea se face în ordine inversă ridicării. Asigurați-vă că coborârea sarcinii nu va provoca vătămări operatorului sau celor din jur. Nu deschideți supapa de evacuare mai mult decât este necesar pentru o coborâre lentă și controlată.

! ÎNTREȚINERE

Dacă cricul nu este utilizat o perioadă lungă, depozitați-l cu brațul în cea mai joasă poziție, depresurizat și departe de persoane neautorizate. Păstrați scula curată. Curățați piesele din plastic cu o lavetă umezită în apă cu săpun. Curățați și lubrifiați suprafețele metalice cu ulei de parafină/vaselină. Depozitați în loc uscat pentru a preveni coroziunea.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Primele două cifre ale anului de aplicare a marcajului CE: 21 | № 20/2021

Noi, în calitate de producător, declarăm că produsul:

Marca: BAUG | **Denumire:** Cricuri pneumatice 3.5T, 6T

Tip / Model: B3301, B3302, B3303, B3305, B3306

Îndeplinește cerințele următoarelor standarde și norme armonizate:

EN ISO 12100:2010, EN 1949:2000+A1:2008

precum și cerințele esențiale ale directivelor:

2006/42/CE Directive privind echipamentele tehnice (MD).

Persoana autorizată să pregătească și să păstreze documentația tehnică: Widomski Michał

Notig Tools, al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, Polonia.

Chmielnik, 01.04.2021 | Această declarație se referă exclusiv la mașină în starea în care a fost introdusă pe piață.

CONDIȚIILE SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Firma **Notig Tools** oferă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă pe teritoriul Poloniei.
2. Garanția este acordată pentru o perioadă de **12 sau 24 luni** de la data livrării produsului.

REALIZAREA SOLICITĂRII ÎN CADRUL GARANȚIEI

- Produsul reclamat trebuie livrat pe cheltuiala cumpărătorului la locul de eliberare.
- Solicitarea trebuie să fie în formă scrisă și să conțină: datele clientului, datele produsului (marcă, model, serie), datele achiziției, descrierea defecțiunii și data predării.
- Trebuie atașată o copie a dovezii de achiziție și cardul de garanție completat.
- Reparația se va efectua în termen de **14 zile lucrătoare** de la data notificării și predării echipamentului la service.

GARANȚIA ACOPERĂ

Exclusiv defecțiunile rezultate din defecte ascunse de fabricație sau de material.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

Reglajele, curățarea, lubrifierea; deteriorările cauzate de utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare; daune mecanice, termice, chimice; sculele utilizate în scopuri comerciale/industriale; consumabilele (siguranțe, acumulatori, perii de carbon etc.).

PIERDEREA GARANȚIEI ARE LOC ÎN CAZ DE:

- Constatare de către un punct de service specializat a unor modificări de construcție neautorizate.
- Constatare de către un punct de service specializat a unor **ingerințe/intervenții în interiorul dispozitivului efectuate de persoane neautorizate**.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI:

- Să nu pună în funcțiune și să nu utilizeze un produs deteriorat.
- Să furnizeze pentru reparație produsul complet, împreună cu accesoriile și documentele aferente.
- Să livreze echipamentul cu motor cu ardere internă **fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor** (în caz contrar, bunul nu va fi preluat de service).
- Să livreze echipamentul lipsit de recipientul de gaz reîncărcabil sau golit de gaz (în cazul recipientelor nereîncărcabile).