

Lanternă din aluminiu cu lumină Albă / Roșie / Verde

Flux luminos: 1500 lm + 150 lm + 100 lm | Acumulator: 2000 mAh

PARAMETRI TEHNICI GENERALI

Sursă de lumină:	Luminos SST40 + CREE XPE + CREE XPE	Curent de încărcare:	5 V, 1 A
Material:	Aluminiu de înaltă calitate	Timp de încărcare:	Aproximativ 2,5 ore
Dimensiuni / Greutate:	146,5 x 40 x 28 mm / 157 g (fără baterie)	Port de intrare:	USB Tip-C (ascuns)
Acumulator:	Li-ion 3.7 V 18650 (2000 mAh)	Rezistență & Protecție:	Cădere de la 1m Impermeabilitate IP66
Funcții speciale:	Port USB-C ascuns, selectare 3 culori de lumină, indicator nivel baterie, clemă metalică inclusă.		

PERFORMANȚĂ PE MODURI DE FUNCȚIONARE ȘI CULORI

Sursă de Lumină	Mod	Flux Luminos (Lmeni)	Timp de Funcționare	Rază de Acțiune
Lumină Albă Luminos SST40	High (Mare)	1500 lm	1 oră	480 m
	Med (Mediu)	800 lm	1,5 ore	230 m
	Low (Mic)	140 lm	6 ore	120 m
Lumină Roșie CREE XPE	High (Mare)	150 lm	2 ore	200 m
	Med (Mediu)	35 lm	8,5 ore	110 m
	Low (Mic)	18 lm	22 ore	50 m
Lumină Verde CREE XPE	High (Mare)	100 lm	4 ore	150 m
	Med (Mediu)	55 lm	8 ore	100 m
	Low (Mic)	10 lm	48 ore	40 m

COMPONENTE ȘI STRUCTURĂ

- Cap lanternă: Reflector LED principal
- Inel selectare culoare: Rotire G - W - R
- Indicator nivel baterie: LED-uri de stare
- Port încărcare: USB-C ascuns sub capac
- Inel protecție port: Filetat / Rotativ
- Corp lanternă: Textură antiderapantă cu clemă metalică
- Comutator funcțional: Buton triunghiular
- Buton tactic: Capac posterior (dekielek)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Buton Tactic (Pornire / Oprise)

- **Apasare ușoară (momentană):** Atingeți pentru a aprinde lumina temporar; eliberați butonul și lumina se va stinge.
- **Apasare completă:** Apăsați până la clic pentru a menține lumina aprinsă continuu. Apăsați din nou pentru a opri.

2. Buton Funcțional (Schimbare Nivel și Stroboscop)

- **Selectare luminozitate:** Când lanterna este aprinsă, apăsați scurt comutatorul triunghiular pentru a comuta ciclic între nivelurile: **LOW (Mic)** → **MED (Mediu)** → **HIGH (Mare)**.
- **Mod Stroboscop instant:** Indiferent dacă lanterna este pornită sau oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul funcțional timp de **0,5 secunde** pentru a activa modul stroboscop.

3. Comutator Rotativ pentru Selectarea Culoii (G - W - R)

Când lanterna este aprinsă, rotiți inelul de selectare în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar pentru a comuta culoarea luminii:

Lumină Verde (G) → **Lumină Albă (W)** → **Lumină Roșie (R)**

4. Încărcare USB-C și Indicator Baterie

- **Accesare port:** Rotiți inelul de acoperire în sens contrar acelor de ceasornic pentru a dezvălui portul ascuns USB-C.
- **Indicator nivel acumulator:** LED-urile indicatoare rămân aprinse în timpul funcționării lanternei.
- **În timpul încărcării:** Indicatoarele luminoase clipesc succesiv. La finalizarea încărcării, toate cele 4 LED-uri vor rămâne aprinse continuu.

5. Utilizare și Întreținere

- Dacă lanterna este încărcată la 80-90%, poate fi utilizată, însă se recomandă o încărcare completă înainte de folosire. Deconectați cablul USB după finalizarea încărcării.
- Vă rugăm să reîncărcați acumulatorul înainte de descărcarea sa completă.
- Nu dezasamblați componentele sigilate ale lanternei, altfel veți pierde garanția și puteți deteriora dispozitivul.
- Utilizați acumulatori de înaltă calitate. Scoateți bateria din lanternă dacă nu o folosiți pentru o perioadă lungă de timp, pentru a evita scurgerile periculoase.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

- Această lanternă este un dispozitiv de iluminat cu intensitate foarte mare, care poate provoca leziuni oculare utilizatorului sau altor persoane. Evitați să orientați fasciculul direct în ochi.
- Dispozitivul acumulează o cantitate mare de căldură în timpul utilizării prelungite pe niveluri ridicate, determinând încălzirea carcasei. Manevrați cu atenție pentru a evita arsurile.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Informații privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE):

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predarea acestora la punctele de colectare specializate este gratuită și asigură reciclarea corespunzătoare, protejând mediul și sănătatea umană. Eliminarea incorectă a deșeurilor poate fi sancționată conform legislației locale în vigoare.