

KRAFT&DELE

Fierastrau circular electric

KD10195

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale



KD10195

Informatii generale de siguranță



Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual.
manual de utilizare

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/ sau vătămări corporale grave. Termenul „aparat electric” din avertismentele din acest document se referă la un aparat electric conectat la o sursă de alimentare electrică printr-un cablu de alimentare sau la un aparat electric alimentat cu baterii (fără fir).

1. Locul de muncă

- a) Zona de lucru trebuie să fie curată, ordonată și bine iluminată. Locurile murdare și întunecate pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați dispozitive electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Dispozitivele electrice creează scântei electrice care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și persoanele din jur departe de zona de lucru. Evitați distragerile din partea copiilor și a altor persoane, deoarece acest lucru ar putea reprezenta un risc pentru operator.

2. Siguranța electrică

- a) Ștecherile dispozitivului trebuie să fie compatibile cu prizele de alimentare. Nu modificați ștecherul sub nicio formă. Utilizarea componentelor de alimentare originale (ștechere, prize) oferă o siguranță mai mare decât orice componente modificate.
- b) Evitați atingerea obiectelor legate la pământ, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazurile și frigiderul. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.
- c) Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, muta sau deconecta dispozitivul. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau prelungite cresc riscul de electrocutare.
- d) Când utilizați aparatul în exterior, folosiți un prelungitor conceput special pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu nepotrivit în timpul funcționării în exterior poate provoca electrocutare.

3. Siguranța personală

- a) Fii mereu atent. Concentrează-te asupra muncii tale. Acționează cu înțelepciune. Nu utilizați mașina dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a altor substanțe. Orice moment de neatenție poate duce la un accident grav.
- b) Purtați echipament de protecție și folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat tipului de dispozitiv

iar lucrarea efectuată (de exemplu, mască de praf, îmbrăcăminte antiderapantă, cască de protecție sau protecție pentru urechi) reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală a dispozitivului. Înainte de a conecta dispozitivul la o priză, asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al dispozitivului este oprit. Ținerea dispozitivului lângă întrerupătorul de alimentare în timp ce îl transportați poate duce la apăsarea acestuia și la provocarea unui accident grav.

d) Scoateți toate cheile de reglare sau cheile fixe înainte de a utiliza mașina. O cheie sau altă unealtă lăsată atașată de o parte mobilă a mașinii poate provoca un accident.

e) Mențineți o poziție stabilă. Mențineți o poziție stabilă pentru a evita pierderea echilibrului în poziția de lucru.

f) Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Purtați întotdeauna căști de protecție pentru urechi.

Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot agăța părțile rotative ale dispozitivului. Dacă operatorul are părul lung, trebuie purtată o plasă de protecție specială.

g) Dacă mașina este echipată cu dispozitive de extracție sau colectare, asigurați-vă că acestea sunt fixate în siguranță și complet la mașină. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce riscul de pericole legate de praf.

4. Manipularea și funcționarea corectă a aparatelor electrice

a) Nu supraîncărcați aparatul. Folosiți doar aparatul corect pentru lucrare. Utilizarea aparatului corect pentru lucrare va fi mai sigură și mai practică. b) Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul este deteriorat sau defect.

Utilizarea dispozitivului cu un întrerupător defect este periculoasă.

c) Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această precauție ajută la prevenirea funcționării accidentale.

d) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Trebuie luate toate măsurile de precauție pentru a împiedica alte persoane să acceseze sau să utilizeze dispozitivul fără cunoștințele și experiența necesare. Dispozitivul poate fi foarte periculos în mâinile persoanelor fără experiență.

e) Inspectați periodic dispozitivul. Verificați dacă există deteriorări, dacă există funcționarea corectă a pieselor rotative și dacă există alte probleme. Dacă se detectează deteriorări, dispozitivul trebuie reparat. Utilizarea dispozitivului cu componente deteriorate poate fi foarte periculoasă.

f) Uneltele așchietoare trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea corespunzătoare a elementelor așchietoare asigură o performanță corespunzătoare și calitatea prelucrării.

5. Întreținere

a) Dispozitivul poate fi reparat doar de către un tehnician de service calificat.

La reparații sau înlocuiri, trebuie utilizate piese de schimb originale.

Datorită acestui fapt, garantăm funcționarea în siguranță a dispozitivului.

Informații suplimentare de siguranță



PERICOL: Țineți mâinile departe de zona de tăiere și de ferăstrău. Țineți a) cealaltă mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului. Ținerea unealtă cu ambele mâini poate ajuta la prevenirea tăieturilor în timpul lucrului.

b) Nu introduceți mâinile sub piesa de prelucrat. Apărătoarea lamei de sub piesa de prelucrat nu protejează împotriva tăieturilor.

c) Adâncimea de tăiere trebuie reglată în funcție de grosimea piesei de prelucrat.

d) Nu țineți niciodată piesa de prelucrat în mână sau în poală. Așezați piesa de prelucrat pe o suprafață stabilă. Este important să fixați corect piesa de prelucrat pentru a minimiza riscul de contact cu operatorul, blocarea lamei de tăiere sau pierderea controlului.

e) Când lucrați cu dispozitivul, țineți-l de părțile izolate. În timpul lucrului, puteți intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu de alimentare. Acest lucru ar putea duce la electrocutare.

f) Folosiți întotdeauna un ghidaj atunci când tăiați longitudinal. Acest lucru crește precizia tăierii și reduce probabilitatea blocării lamei.

g) Folosiți întotdeauna lame cu dimensiunea și forma corectă a orificiilor de montare. Lamele care nu se potrivesc cu suportul de montare vor rula excentric, provocând pierderea controlului.

h) Nu utilizați niciodată șaibe sau șuruburi deteriorate sau incorecte. Doar șaibele și șuruburile concepute special pentru dispozitiv vor asigura performanțe și siguranță optime.

Măsurile speciale de siguranță:

Cauzele reculului și măsurile pentru prevenirea acestuia

– Reculul este o reacție bruscă cauzată de o lamă de ferăstrău ciupită, blocată sau nealinată, care face ca ferăstrăul să se ridice brusc de pe piesa de prelucrat și apoi să se deplaseze înapoi spre operator.

– Dacă lama se prinde sau se blochează în tăietură, se va bloca, iar ferăstrăul va țâșni înapoi spre operator.

– Poziționarea sau răsucirea incorectă a lamei în timpul tăierii poate duce la blocarea marginii posterioare a dinților în piesa de prelucrat, provocând săritura lamei din fantă și lovirea ferăstrăului spre operator.

Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Pentru a preveni reculul, utilizați dispozitivul conform descrierii din acest manual.

a) Ferăstrăul trebuie ținut ferm cu ambele mâini. Operatorul trebuie să stea întotdeauna lângă lama ferăstrăului, niciodată în linie cu operatorul.

În caz de recul, ferăstrăul poate fi proiectat înapoi. Cu toate acestea, operatorul poate controla forța reculului luând măsurile de precauție adecvate.

b) Dacă lama de ferăstrău se blochează sau când întrerupeți lucrul, eliberați trăgaciul și mențineți ferăstrăul nemișcat în material până când lama se oprește complet. Nu scoateți niciodată lama din piesa de prelucrat până când lama nu s-a oprit complet. În caz contrar, se poate produce un recul. Investigați și corectați cauza blocării.

c) Dacă trebuie să reporniți ferăstrăul cu lama blocată în piesa de prelucrat, centrați lama ferăstrăului și verificați dacă dinții lamei nu se blochează în material.

d) Plăcile mari trebuie sprijinite înainte de prelucrare pentru a reduce riscul de recul cauzat de o lamă de ferăstrău blocată. Plăcile mari se pot lăsa sub propria greutate. Astfel de plăci trebuie sprijinite pe ambele părți.

e) Nu utilizați discuri de tăiere tocite sau deteriorate. Discurile de tăiere cu dinți tociți sau nealiniați provoacă o frecare crescută și pot face ca discul să se blocheze în material și să provoace recul.

f) Adâncimea și unghiul de tăiere trebuie setate înainte de începerea lucrului (tăierii). Modificarea setării în timpul funcționării poate cauza blocarea discului de tăiere și reculul.

g) Procedați cu mare precauție atunci când efectuați tăieri prin scufundare în pereți sau în alte zone ascunse. Lama proeminentă poate intra în contact cu piese ascunse, ceea ce ar putea provoca blocarea și reculul.

Capac inferior

a) Înainte de fiecare utilizare, verificați apărătoarea inferioară. Nu utilizați aparatul dacă apărătoarea inferioară nu se mișcă liber sau este prea încet.

Nu blocați și nu legați niciodată apărătoarea inferioară în poziția deschisă. Dacă unitatea scăpa, apărătoarea inferioară se poate îndoi. Ridicați apărătoarea folosind mânerul și verificați dacă se mișcă liber și nu atinge lama sau nicio altă parte a unității la toate unghiurile și adâncimile de tăiere.

b) Verificați funcționarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea inferioară sau arcul nu funcționează corect, apelați la service pentru ferăstrău. Apărătoarea inferioară poate funcționa lent din cauza pieselor deteriorate, a depunerilor lipicioase sau a acumulării de așchii.

c) Apărătoarea inferioară trebuie deschisă doar manual atunci când se efectuează tăieturi speciale, cum ar fi „tăieturi prin plonjare” și „tăieturi compuse”. Apărătoarea inferioară trebuie deschisă folosind mânerul. Pentru toate celelalte tipuri de lucrări, apărătoarea inferioară trebuie să se deschidă automat.

d) Înainte de a așeza ferăstrăul pe o masă sau pe podea, asigurați-vă că apărătoarea inferioară acoperă lama. O lamă nefixată poate prezenta un pericol pentru operator.

SIMBOLURI

Anumite simboluri pot apărea pe plăcuța de identificare a dispozitivului. Aceste simboluri sunt folosite pentru a oferi informații specifice utilizatorului.

Mai jos sunt descrieri ale simbolurilor găsite pe dispozitiv și pe alte componente.

	Vă rugăm să citiți manualul de utilizare.
	Ar trebui să purtați ochelari de protecție.
	Trebuie purtat echipament de protecție auditivă
	Echipamentul de protecție respiratorie trebuie purtat
	Produs din clasa a II-a
	Dispozitivul respectă standardele de siguranță aplicabile ale directivelor UE

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Date tehnice:

Tensiune: 230~50Hz Putere:
1400W Turație în

gol: 2200 - 5200/min Dimensiune lamă: 165mm 24T Nivel
zgomot: LpA:91dB(A) K: 3dB LwA:106dB(A)

K: 3dB Nivel vibrații: 3.263 m/s² K: 1.5m/s²

Note generale •

După despachetare, verificați dacă niciuna dintre piese nu a fost deteriorată în timpul transportului. Anunțați imediat furnizorul cu privire la orice defecte. • Reclamațiile ulterioare nu vor fi acceptate. • Asigurați-vă că produsul este livrat complet. • Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile pentru a vă familiariza cu dispozitivul. • Folosiți numai accesorii și piese de schimb originale. Piese de schimb pot fi comandate de la furnizorul local. • Când comandați, vă rugăm să furnizați numărul dispozitivului, tipul și anul de fabricație.

Utilizarea corectă a dispozitivului Dispozitivul

Îndeplinește cerințele în vigoare în Comunitatea Europeană. • Dispozitivul trebuie utilizat numai atunci când se află în stare tehnică perfectă, în conformitate cu utilizarea prevăzută și cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Acesta trebuie operat numai de către persoane care înțeleg regulile de siguranță și riscurile asociate cu operarea dispozitivului. Orice defecțiuni, în special cele care afectează siguranța în funcționare, trebuie remediate cât mai curând posibil. • Utilizarea dispozitivului contrar acestor reguli constituie o utilizare contrară scopului său prevăzut. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din o astfel de utilizare. Într-o astfel de situație, numai operatorul este responsabil. • Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului privind siguranța, operarea și întreținerea dispozitivului și țineți cont de parametrii tehnici declarați ai dispozitivului. • De asemenea, este obligatorie respectarea reglementărilor relevante de prevenire a accidentelor și a altor practici de lucru în siguranță.

• Dispozitivul poate fi utilizat, întreținut și operat numai de către persoane familiarizate cu acesta și instruite în ceea ce privește funcționarea sa și toate procedurile. Modificările neautorizate ale dispozitivului exonerează producătorul de răspundere pentru orice daune rezultate. • Dispozitivul poate fi utilizat numai împreună cu accesoriile și uneltele originale specificate de producător. • Dispozitivul nu poate fi utilizat împreună cu benzi abrazive.

Reglementări generale de siguranță pentru aparatele electrice • ATENȚIE Citiți

toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. • Păstrați toate aceste materiale ușor accesibile. • Termenul „aparat electric” se referă la aparatele electrice conectate la o sursă de alimentare (prin intermediul unui cablu de alimentare).

1. Siguranța la locul de muncă a) Mențineți zona

de lucru curată și bine iluminată. O zonă de lucru aglomerată sau slab iluminată prezintă un risc de accidente.

b) Nu utilizați echipamente electrice în zone în care există risc de explozie sau în care sunt prezente lichide, gaze sau praf inflamabile. Echipamentele electrice pot crea scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se apropie de aparatele electrice în timp ce le utilizează. Distragerea atenției îi poate face să piardă controlul.

2. Siguranța electrică a) Ștecherul

aparaturii trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu trebuie modificat în niciun fel. Nu utilizați un adaptor cu aparate electrice împământate. Utilizarea ștecherelor originale și a prizelor corespunzătoare reduce riscul de electrocutare. b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, sobe și frigider. Dacă corpul dumneavoastră este împământat, există riscul de electrocutare. c) Evitați expunerea aparatelor electrice la ploaie sau umiditate ridicată.

Pătrunderea apei într-un aparat electric crește riscul de electrocutare. d) Nu utilizați cablul în alte scopuri decât cele prevăzute, cum ar fi transportul sau agățarea aparatului sau scoaterea ștecherului din priză.

Nu lăsați cablul de alimentare să fie expus la căldură, grăsime, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Un cablu deteriorat sau încurcat crește riscul de electrocutare. e) Când utilizați un aparat electric în exterior, utilizați numai prelungitoare adecvate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat reduce riscul de electrocutare. f) Dacă utilizarea aparatului în condiții de umiditate este inevitabilă, instalați o protecție suplimentară împotriva curentului rezidual (RCD). Utilizarea protecției RCD reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală a) Fiți atenți,

fiți atenți la ceea ce faceți și utilizați aparatele electrice cu înțelepciune. Nu utilizați aparatele electrice atunci când sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a altor droguri sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării aparatelor electrice poate duce la accidente grave. b) Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă, în funcție de tipul aparatului și de tipul de lucru, reduce riscul de accidente. c) Evitați pornirea accidentală a aparatului. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la sursa de alimentare sau de a-l muta. Ținerea degetului pe întrerupător în timp ce transportați aparatul sau transportarea aparatului în timp ce este pornit sau conectat la sursa de alimentare prezintă un risc de accidente. d) Scoateți orice chei de reglare sau chei fixe înainte de a porni aparatul. O cheie fixă sau alt instrument lăsat în interiorul unei părți rotative a aparatului poate duce la accidente. e) Evitați posturile de lucru incomode. Operatorul trebuie să stea ferm și să își mențină echilibrul. Acest lucru permite controlul aparatului în situații neașteptate. f) Îmbrăcați-vă corespunzător în timpul lucrului. Nu purtați haine largi sau bijuterii.

Nu lăsați părul, hainele și mânușile să se apropie de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele în mișcare.

g) Dacă la aparat se pot conecta dispozitive de extragere sau colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și asamblate corect. Utilizarea unui dispozitiv de extragere a prafului poate reduce riscul reprezentat de praf.

4. Utilizarea și întreținerea unui aparat electric a) Nu supraîncărcați

aparatul. Folosiți aparatul corespunzător lucrării.

Utilizarea uneltelor potrivite vă permite să faceți treaba mai bine și în siguranță. b) Nu utilizați un aparat electric

cu un întrerupător defect. Un aparat electric care nu poate fi pornit sau oprit este periculos și trebuie reparat. c)

Deconectați aparatul de la priză înainte de a efectua orice reglaje, înlocui piese sau depozita. Acest

lucru previne pornirea accidentală. d) Când nu este

utilizat, depozitați aparatele electrice într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor fără experiență sau celor care nu au citit instrucțiunile de utilizare să utilizeze aparatul.

Aparatele electrice pot fi periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experiență. e) Întrețineți corespunzător aparatele electrice.

Asigurați-vă că piesele mobile funcționează corect și nu se blochează și că piesele care afectează

funcționarea aparatului nu sunt sparte sau deteriorate. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza aparatul.

Multe accidente sunt cauzate de aparate prost întreținute.

f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu muchii tăietoare ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați aparatele electrice, uneltele și alte echipamente în conformitate cu instrucțiunile. Luați în considerare condițiile și tipul de lucrare care trebuie efectuată. Utilizarea aparatelor electrice pentru alte sarcini decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

5. Reparații a)

Aparatul trebuie reparat numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța utilizării aparatului electric.

6. Reguli de siguranță pentru fierăstrău a) PERICOL: Nu așezați mâinile

în zona de tăiere sau pe lamă. Țineți mânerul suplimentar de pe carcasa motorului cu o mână. Dacă țineți

fierăstrăul cu ambele mâini, lama nu le poate tăia. b) Nu așezați mâinile sub piesa de prelucrat. Apărătoarea nu

vă poate proteja mâinile de lamă dacă acestea se

află sub piesa de prelucrat. c) Reglați adâncimea de tăiere în funcție de grosimea piesei de prelucrat. Sub piesa

de prelucrat trebuie să fie vizibil mai puțin de un dinte întreg al lamei de fierăstrău. d)

Nu țineți niciodată piesa de prelucrat în mână și nu o sprijiniți pe picior.

Asigurați-vă că piesa de prelucrat este echilibrată. Piesa de prelucrat trebuie fixată în siguranță pentru a reduce riscul de contact al corpului cu ferăstrăul, de pierdere a controlului sau de blocare a lamei. e)

Când efectuați o operațiune în care scula electrică poate intra în contact

cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu, țineți întotdeauna scula electrică de suprafețele de prindere izolate.

Contactul cu o sursă de alimentare poate electriza piesele metalice și poate provoca electrocutare.

f) Folosiți întotdeauna o pană sau o dreaptă atunci când efectuați tăieturi longitudinale. Aceasta produce o tăietură mai precisă și reduce riscul de blocare a lamei. g) Folosiți întotdeauna o lamă de dimensiunea corectă și tipul corect de orificiu al arborelui (de exemplu, în stea sau rotundă). Lamele care nu se potrivesc corect modelului de ferăstrău vor funcționa prost și pot duce la pierderea controlului. h) Nu utilizați niciodată șaibe sau șuruburi ale arborelui deteriorate sau incorecte. Șaibele și șuruburile corecte ale arborelui sunt proiectate special pentru modelul dvs. de ferăstrău și oferă performanță și siguranță maxime.

7. Note suplimentare privind operarea în siguranță a ferăstrăului

Recul - Cauze și prevenire: • Reculul este o reacție

bruscă cauzată de o lamă ciupită, blocată sau nealiniată, care face ca fierăstrăul să smucească în sus necontrolat, îndepărtându-se de piesa de prelucrat spre operator. • Dacă lama se ciupește sau se blochează în fanta care se închide în spatele ei, se blochează. În această situație, motorul forțează fierăstrăul înapoi spre operator. • Dacă lama fierăstrăului devine înclinată în interiorul șinei lamei fierăstrăului sau este nealiniată, dinții de pe spatele lamei se agață de suprafața piesei de prelucrat. Ferăstrăul se desprinde apoi de pe șină și sare înapoi spre operator. • Reculul este rezultatul funcționării incorecte a fierăstrăului.

Acest lucru poate fi prevenit prin luarea măsurilor de siguranță descrise mai jos. a) Țineți ferăstrăul cu ambele mâini și poziționați brațele pentru a absorbi orice energie de recul. Stați întotdeauna în lateralul lamei și departe de corp. Reculul poate face ca ferăstrăul să sară înapoi, dar cu precauție, puteți controla energia de recul. b) Dacă lama se blochează sau trebuie să întrerupeți o lucrare, opriți ferăstrăul și mențineți-l nemișcat până când lama se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți sau să trageți lama din material în timp ce este în

mișcare. Se poate produce recul. Identificați și corectați cauza blocării. c) Dacă sunteți pe cale să porniți un ferăstrău cu lama angajată în material, centrați lama în tăietură și asigurați-vă că dinții ferăstrăului nu se angajează în suprafața materialului. Dacă lama se blochează în material, aceasta poate sări din material sau poate provoca recul atunci când ferăstrăul este pornit. d) Sprijinirea corectă a pieselor mari reduce riscul de recul dacă lama se blochează. Greutatea pieselor mari le poate face să se îndoiască. Piese mari trebuie sprijinite pe ambele părți, în apropierea tăieturii și la capete. e) Nu folosiți discuri de tăiere tocite sau deteriorate. Lamele cu dinți tociți sau nealiniați cresc frecarea în tăietură, ceea ce poate duce la blocarea lamei și la recul.

f) Strângeți setările adâncimii de tăiere și ale unghiului înainte de a începe lucrul. Modificarea setărilor în timpul lucrului poate cauza blocarea lamei și reculul. g) Procedați cu mare atenție atunci când „tăiați prin scufundare” în pereți verticali sau în alte obiecte unde nu puteți vedea dincolo de perete. O lamă de ferăstrău încorporată într-un perete se poate bloca de un obiect nevăzut, ceea ce poate provoca, de asemenea, reculul.

8. Siguranța la fierăstrăul cu imersie a) Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că apărătoarea de siguranță se închide corect. Nu utilizați fierăstrăul dacă apărătoarea nu se mișcă liber și închideți-o imediat. Nu legați și nu legați niciodată apărătoarea dacă nu este închisă corect. Apărătoarea se poate îndoi dacă fierăstrăul este scăpat accidental. Asigurați-vă că apărătoarea se mișcă liber și nu intră în contact cu lama sau alte componente la toate setările de tăiere.

b) Verificați starea și funcționarea arcului de deschidere a apărătoarei inferioare. Reparați ferăstrăul înainte de utilizare dacă apărătoarea inferioară și arcul nu funcționează perfect. Piese deteriorate, reziduurile de material lipicios sau praful și rumegușul pot împiedica închiderea corectă a apărătoarei inferioare. c)

Înainte de a efectua o „tăietură prin plonjare” care nu este perpendiculară pe material, asigurați-vă că ferăstrăul nu poate aluneca lateral. Alunecarea poate provoca blocarea lamei și reculul acesteia. d) Nu așezați ferăstrăul pe o bancă de lucru sau pe podea fără a vă asigura că apărătoarea acoperă lama. O lamă nefixată, cuplată, poate determina deplasarea ferăstrăului din direcția de tăiere și poate tăia orice se află în calea sa. Verificați ciclul de rotire inerțială al ferăstrăului.

9. Note suplimentare privind tăierea în siguranță cu o pană: a) Folosiți o pană adecvată pentru lama de ferăstrău utilizată. Pana trebuie să fie mai lată decât grosimea lamei de oțel, dar mai îngustă decât lățimea dinților. b) Reglați pana conform instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni. Grosimea, amplasarea sau direcția incorecte pot face ca pana să nu prevină eficient reculul.

c) Folosiți întotdeauna o pană, cu excepția cazului în care efectuați tăieturi cu plonjare. Puneți la loc pana după efectuarea tăieturii cu plonjare. O pană ar interfera cu tăietura cu plonjare și ar putea provoca reculul. d) Pentru a funcționa eficient, pana trebuie poziționată în interiorul tăieturii. Pentru tăieturi scurte, o pană nu va împiedica reculul. e) Nu utilizați niciodată ferăstrăul cu o pană îndoită. Chiar și cel mai mic defect poate încetini închiderea apărătoarei.

INSTRUCȚIUNI PENTRU TOATE TIPURILE DE FIERĂSTRĂIE • Nu

utilizați o bandă de șlefuit. • Asigurați-vă că pana este reglată astfel încât distanța față de pinionul lamei de ferăstrău să nu depășească 5 mm și că pinionul nu iese mai mult de 5 mm deasupra marginii inferioare a penei. • Asigurați-vă că mecanismul de colectare a prafului este instalat corect, conform instrucțiunilor. • Purtați echipament de protecție respiratorie. • Utilizați numai modelele de lame recomandate în instrucțiuni. • Purtați întotdeauna echipament de protecție auditivă. • Înlocuiți lama conform instrucțiunilor. • Adâncimea maximă de tăiere este de 75 mm. Un cablu electric deteriorat trebuie înlocuit de către producător, departamentul de asistență clienți sau un alt specialist calificat pentru a asigura o funcționare în siguranță.

SFATURI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU LAMELE DE FIERĂSTRĂU CIRCULAR a) Folosiți întotdeauna lame de ferăstrău

recomandate care respectă standardul EN 847-1.

b) Nu folosiți benzi abrazive. c) Folosiți doar echipamente originale ale producătorului. Nu utilizați lame care nu îndeplinesc specificațiile din manualul de instrucțiuni. Nu încetiniți lama de ferăstrău aplicând presiune laterală asupra mașinii. Asigurați-vă că lama este montată corect și se rotește în direcția corectă.

10. Reguli speciale de siguranță Siguranța cu ferăstrăul circular - Când efectuați o operațiune în care unealta poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul fir, țineți întotdeauna unealta de suprafețele de prindere izolate. Contactul cu o sursă de alimentare poate electriza părțile metalice ale acesteia și poate provoca electrocutare.

11. Pornire Înainte

de a porni dispozitivul, citiți instrucțiunile de siguranță.

CONEXIUNI ELECTRICE: Asigurați-vă că rețeaua electrică la care este conectat dispozitivul este împământată în conformitate cu reglementările în vigoare și că priza este în stare perfectă. Rețeaua electrică trebuie să fie echipată cu protecție magnetotermică pentru a proteja toți conductorii împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor. Dispozitivul de protecție trebuie selectat în funcție de caracteristicile electrice ale dispozitivului, așa cum sunt indicate pe motor.

12. REGLARE Notă: Înainte

de a efectua oricare dintre pașii indicați, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Dispozitivul vă permite să reglați adâncimea de tăiere pe o scală de la 0 la 57 mm. Slăbiți șurubul de reglare a adâncimii de tăiere, setați adâncimea dorită folosind scala și strângeți șurubul la loc. Dimensiunea marcată pe șină indică adâncimea de tăiere fără șină.

Unghiul de tăiere în unghi poate fi reglat de la 0° la 45°. Slăbiți șuruburile de reglare a unghiului de pe ambele părți, setați unghiul de tăiere dorit pe scală și strângeți din nou ambele șuruburi. Înlocuirea lamei de ferăstrău Notă: Înainte de a înlocui lama de ferăstrău, opriți mașina și deconectați-o de la sursa de alimentare.

1 Apăsați comutatorul de piston, setați lama de ferăstrău în poziția de schimbare (șurubul de reglare a adâncimii de tăiere trebuie să fie setat la 25 mm) și introduceți cheia hexagonală în locul șurubului de fixare a lamei.

2 Apăsați blocarea axului și rotiți lama ferăstrăului până când blocarea se oprește cu un clic. 3 Țineți blocarea axului apăsată și deșurubați șurubul de fixare a lamei în sens invers acelor de ceasornic, menținând lama în poziția de înlocuire.

4. Scoateți flanșa exterioară și discul. (Atenție: Risc de tăieturi, purtați mănuși de protecție)

5 Instalați noul disc și flanșă.

6 Strângeți ferm șurubul de fixare a discului, ținând apăsat butonul de blocare a axului.

7 Readuceți ferăstrăul în poziția anterioară.

Reglarea cuțitului de despicare.

Reglați distanța dintre lama de ferăstrău și cuțitul de despicare după schimbarea lamei și ori de câte ori este necesar. Setati mașina în aceeași poziție ca la schimbarea lamei. Slăbiți șurubul de reglare cu o cheie Allen și poziționați cuțitul de despicare la 2-3 mm deasupra părții inferioare a lamei. Strângeți din nou șurubul.

Ajustați distanța dintre discul de tăiere și pană după schimbarea discului sau ori de câte ori este necesar.

După

finalizarea pașilor și procedurilor discutate mai sus, puteți începe tăierea.

AVERTISMENT: Țineți întotdeauna mâinile departe de zona de tăiere și departe de aceasta în timp ce unealta este în mișcare. Pornirea și oprirea unealta Pentru a porni unealta, apăsați butonul pornit/oprit. Pentru a opri unealta, eliberați butonul pornit/oprit. Operarea și menținerea ferăstrăului cu plonjare 1 Fixați piesa de prelucrat astfel încât să nu se poată deplasa sau mișca în timpul tăierii.

2 Mișcați ferăstrăul doar înainte.

3 Țineți ferăstrăul ferm cu ambele mâini, cu o mână pe mânerul principal și cealaltă pe mânerul frontal.

4 Dacă ghidajul este folosit ca ajutor, acesta trebuie fixat cu cleme.

5 Asigurați-vă că cablul de alimentare nu se află pe linia de tăiere.

Tăiere

1 Așezați partea din față a dispozitivului pe material.

2 Porniți dispozitivul folosind ambele comutatoare.

3 Apăsați comutatorul de tăiere cu plonjare.

4 Apăsați dispozitivul până când se atinge adâncimea de tăiere dorită.

5 Mișcați ferăstrăul uniform înainte.

6 Când tăietura este completă, opriți mașina și glisați lama afară din tăietură.

Tăiere prin

scufundare 1 Așezați scula pe material.

2 Setati indicatorul de tăiere cu săgeata din spate în poziția de tăiere cu cea mai adâncă pătrundere.

3 Porniți dispozitivul și apăsați-l în jos până când se atinge adâncimea de tăiere dorită.

4 Mișcați ferăstrăul înainte până când ajunge la punctul marcat de pe indicatorul de tăiere.

5 După finalizarea tăieturii cu plonjare, mișcați unealta în sus și opriți lama folosind comutatorul.

Tăiere cu ghidaj (opțional)

1. Așezați dispozitivul pe șina de ghidare. Folosiți șuruburile de montare pentru a fixa șina de ghidare. Puteți strânge șuruburile și mai mult cu cheia hexagonală inclusă dacă există riscul ca acestea să se slăbească singure.

2 Porniți dispozitivul folosind ambele comutatoare.

3 Apăsați comutatorul de tăiere cu plonjare.

4. Apăsați unealta în jos până când se atinge adâncimea de tăiere dorită. Prima dată când o utilizați, garnitura de cauciuc va tăia, oferind protecție împotriva așchiilor până la discul de tăiere.

5 Mișcați ferăstrăul înainte uniform. 6 Când tăietura este completă, opriți mașina și scoateți lama din tăietură.

Blocare înclinare: La instalarea ghidajului, se recomandă instalarea blocării înclinare incluse. Aceasta previne răsturnarea unității.

laterală într-o poziție înclinată. Acest lucru ajută la prevenirea accidentelor sau a deteriorării dispozitivului.

Tăiere cu aspirare a prafului

Conectați furtunul de aspirare a prafului la racletă.

Protecție împotriva așchiilor

Utilizarea apărătoarei împotriva așchiilor îmbunătățește semnificativ calitatea marginii superioare a tăieturii la efectuarea de tăieturi la 0°. • Așezați ferăstrăul pe piesa de prelucrat sau pe șina de ghidare. • Apăsăți apărătoarea în jos până când se angrenează în piesa de prelucrat. Fixați-o cu șurubul. • Tăiați apărătoarea. Prima dată când o utilizați,

apărătoarea este tăiată, creând o muchie precis ajustată.

Întreținere

1. Deconectați întotdeauna fierăstrăul de la priză înainte de a efectua orice reglaje, întreținere sau curățare. Cel mai bine este să curățați fierăstrăul cu aer comprimat. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați aer comprimat. De asemenea, puteți curăța fierăstrăul cu o perie. Aceasta va îndepărta praful și resturile de pe piesa de lucru.

2. Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație și pârghiile dispozitivului curate și lipsite de corpuri străine. Nu curățați orificiile de ventilație introducând obiecte ascuțite în ele.

3. Nu folosiți niciodată substanțe chimice pentru a curăța părțile din plastic ale dispozitivului. Benzina, solvenții, amoniacul și produsele de curățare de uz casnic sunt interzise. Nu folosiți niciodată aceste produse pentru a curăța ferăstrăul circular!

4. În cazul deteriorării dispozitivului, reparațiile pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Înlocuirea perii trebuie, de asemenea, efectuată de către un centru de reparații autorizat.

5. Pe măsură ce tăiați lemn, lama se va toci în timp. Un semn clar al unei lame tocite este necesitatea de a aplica forță pentru a efectua tăietura.

6. Păstrați întotdeauna dispozitivul curat.

7. Dacă dispozitivul sau oricare dintre componentele sale sunt deteriorate, contactați un service de reparații autorizat sau un departament de asistență pentru clienți pentru repararea și/sau înlocuirea pieselor.



Produsele electrice nu trebuie eliminate la gunoierul menajer. Acestea trebuie duse la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea deșeurilor.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

Foreintrade Sp. Z o. o.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varsovia

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Fierastrau circular electric (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD10195

Date despre produs: Putere: 1400W

Tensiune: 230V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor
ÎN:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 62841-1-2015; EN 62841-2-5:2014; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat numărul 50046007004 emis de TUV Rheinland China Ltd. (nr. 01/03B-08, Etajul 7 și nr. 01/04B-08, Etajul 11, Clădirea Avic, nr. 10B, Strada Centrală, Șoseaua de Centură Est a 3-a, Districtul Chaoyang, Beijing, China) din data de 9 iulie 2019.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174, 03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 15 iunie 2020