

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
TRADUCEREA INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE



VACUUM VIBRATOR CU ALIMENTARE PE BATERII **KD10767**

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – RO

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare



Anul fabricației 2024

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII

	UWAGA: Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.
	UWAGA: Ładowarkę należy stosować tylko w suchych pomieszczeniach.
	UWAGA: Nie wystawiać akumulatora na działanie temperatury powyżej 50°C
	UWAGA: Nie narażać akumulatora na kontakt z wodą.
	UWAGA: Nie używać akumulatora w środowisku zagrożonym wybuchem lub łatwopalnym.
	Klasa izolacji II
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami.
	ZNACZK PRZEKREŚLONEGO KOSZA: Nakaz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakaz wyrzucania go łącznie z innymi odpadami. Zapoznaj się z działem „USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ”.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Ventosa vibratoare fără fir este utilizată pentru mutarea și instalarea plăcilor de pardoseală și a plăcilor de perete, îmbunătățind semnificativ eficiența muncii.

Unealta electrică trebuie utilizată în conformitate cu scopul pentru care a fost concepută. Orice utilizare diferită de cea descrisă în acest manual nu este conformă cu scopul pentru care a fost conceput dispozitivul. Utilizatorul/proprietarul, și nu importatorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

utilizator/proprietar, nu importatorul. Pentru a-și îmbunătăți produsele, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări minore produsului menționat mai sus.

Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model:	KD10767
Tensiune nominală:	21 V c.c.
Frecvența vibrațiilor:	100-12000 rpm
Forță de absorbție:	70-150 kg
Suprafața ventuzei:	28 x 15 cm
Număr de viteze:	6
Timp maxim de funcționare:	15 ore
Afișaj LCD:	DA
Baterie:	KD10767
Tensiune nominală:	21V
Capacitate baterie:	2Ah
Tip baterie:	LiIon
Timp maxim de încărcare:	~1,5-2 ore
Încărcător:	KD10767
Tensiune de alimentare:	230/50 Hz
Tensiune de ieșire:	22V
Curent de încărcare:	1500 mA

SIGURANȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Cel mai mare pericol apare atunci când se efectuează următoarele activități interzise:

- Utilizarea dispozitivului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate
- Utilizarea dispozitivului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât cele descrise în manualul de utilizare
- Utilizarea dispozitivului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare
- Utilizarea dispozitivului fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate

OBSERVAȚII

GENERALE PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de dispozitiv la orice viteză este mai mic decât nivelul admisibil specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel de zgomot sigur sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată în conformitate cu procedurile standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, poate depăși valoarea specificată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca afectarea sau pierderea auzului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu prizele. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu unelte electrice cu fir de protecție la pământ. Nicio modificare a prizelor și a mufelor nu reduce riscul de electrocutare.
2. Evitați să atingeți suprafețe împământate sau conectate la pământ, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare și frigidere. Dacă atingerea pieselor cu împământare sau cu legare la pământ, riscul de electrocutare crește.
3. Nu expuneți scula electrică la ploaie sau la umezeală. Dacă pătrunde apă în interior, riscul de electrocutare crește.
4. Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, trage sau Scoateți ștecherul din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
5. Când utilizați scula electrică în aer liber, folosiți cabluri de prelungire concepute pentru utilizare în aer liber în aer liber. Utilizarea unui cablu prelungitor conceput pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.
6. Dacă utilizarea într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați dispozitive RCD pentru protecție împotriva tensiunii de rețea.

INFORMAȚII PRIVIND UNELTELE ALIMENTATE CU BATERII

1. Încărcați bateriile numai în încărcătoarele recomandate de producător. Utilizarea încărcătoarelor pentru încărcarea altor baterii decât cele pentru care sunt destinate poate provoca un incendiu.
2. Utilizați numai baterii concepute pentru utilizarea în dispozitive electrice. Utilizarea altor baterii poate duce la vătămări corporale și risc de incendiu.
3. Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor.

STAȚIA DE LUCRU

1. Stația de lucru trebuie menținută curată. Asigurați-vă că este bine iluminată. Iluminarea inadecvată sau dezordinea la locul de muncă pot provoca accidente.
2. Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în apropierea lichide, gaze sau praf inflamabile. În timpul utilizării produsului se generează scântei, care pot aprinde substanțele inflamabile.
3. Țineți copiii și persoanele neautorizate la distanță de zonele în care se utilizează dispozitivul. unelte electrice. Distragerile în timpul utilizării dispozitivului pot duce la pierderea controlului și pot provoca vătămări corporale.

SIGURANȚA PERSONALĂ

1. Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați produsul când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării produsului poate duce la vătămări corporale grave.
2. Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, încălțăminta antiderapantă, casca sau protecția pentru urechi în condiții adecvate, reduce riscul de accidentare.
3. Evitați pornirea accidentală. Înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau înainte de a conecta bateria și înainte de a ridica sau muta unealta, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OPRIT.
4. Evitați pozițiile incomode ale corpului atunci când utilizați dispozitivul. Poziția operatorului în timpul utilizării asigură un control mai bun al unealtă în situații neașteptate.

PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

1. Nu porniți dispozitivul dacă nu este utilizat. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că butonul de pornire/oprire nu poate fi apăsat accidental. Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
2. Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere nominală mai mare. Utilizați numai dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cu un comutator de pornire/oprire funcțional, deoarece comutatoarele defecte pot provoca pornirea necontrolată a dispozitivului. Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
3. Curățați dispozitivul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă părțile mobile funcționează corect și nu sunt blocate.
4. Dacă este necesar, inspectați dispozitivul și reparați părțile deteriorate.
Cel mai bine este să îl duceți la un centru de service. Repararea dispozitivului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase pentru sănătatea dumneavoastră.
5. Înainte de a regla dispozitivul, de a înlocui unelte de lucru sau după terminarea lucrului cu unealta, scoateți fișele din priza electrică. Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a unelei electrice.
6. În cazul unei defecțiuni, opriți imediat dispozitivul și scoateți ștecherul din priza electrică. Apoi verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat. Repararea uneltelor electrice de către dumneavoastră
Repararea sculei electrice poate duce la deteriorarea acesteia sau poate crea situații periculoase.

ALTE PERICOLE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de designul și modul de funcționare al sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de protecție adecvată împotriva prafului

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează căști de protecție adecvate.
- Impact negativ asupra sănătății ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecție.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Ventuză din cauciuc	6. Mâner principal
2. Mâner auxiliar	7. Buton de eliberare a bateriei
3. Buton de reglare a vibrațiilor	8. Baterie litiu-ion
4. Buton de aspirație	9. Motor Carcasă
5. Comutator de pornire/oprire vibrații	

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a conecta încărcătorul la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu parametrii specificați pe plăcuța de identificare. Nu conectați încărcătorul la o sursă de alimentare cu tensiune mai mare decât cea necesară. Acest lucru poate provoca electrocutare. Șoc electric și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o sursă de alimentare cu tensiune mai mică poate deteriora încărcătorul sau bateria.

ATENȚIE! Încărcați bateriile numai pe o suprafață plană, stabilă, neinflamabilă, departe de materiale inflamabile.

ATENȚIE! Încărcarea incorectă a bateriei poate duce la deteriorarea acesteia. Înainte de a introduce sau scoate bateriile, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priza de curent.

Nu încărcați niciodată bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 50 °C.

La livrare, bateria este parțial încărcată pentru a preveni deteriorarea din cauza descărcării profunde.

Înainte de prima utilizare și dacă se detectează un nivel scăzut de energie, este necesar să încărcați bateria.

1. Introduceți bateria în încărcătorul furnizat până când se blochează.
2. Conectați încărcătorul la o priză electrică cu protecție adecvată. LED-ul roșu se va aprinde.
Timpul de încărcare a bateriei este specificat în secțiunea date tehnice.
3. Așteptați până când LED-ul roșu de pe baterie se stinge și LED-ul verde se aprinde.
Bateria este acum complet încărcată.
4. Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de ștecherul de alimentare.
În timpul funcționării, bateria și încărcătorul se vor încălzi. Așteptați până când bateria se răcește la temperatura camerei.
5. Scoateți bateria din încărcător

INSTALAREA BATERIEI

Introduceți bateria în slotul pentru baterie până când se blochează.

SCOATEA BATERIEI

Scoateți bateria din dispozitiv ținând apăsat butonul de blocare și glisând bateria afară din dispozitiv.

UTILIZAREA VENTUZELEI VIBRANTE

Înainte de a începe lucrul, verificați starea cauciucului ventuzei. Dacă este în stare proastă, înlocuiți această componentă. Cauciucul murdar poate fi curățat cu o soluție de apă și detergent lichid.

MODIFICAREA VITEZEI DE VIBRAȚIE

Pentru a modifica intervalul de viteză al vibrațiilor, apăsați butonul (3) până la viteza dorită. Indicatorul LED se va aprinde la numerele 1-6, unde vibrația cea mai mică este indicată de LED-ul 1, iar cea mai mare de LED-ul 6.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a opri vibrația, apăsați butonul (5). Pentru a opri vibrația, eliberați butonul (5).

FIXAREA VENTUZELOR PE PLACĂ

Pentru a atașa cauciucul la suprafața plăcii, apăsați butonul (4). După un moment, placa va fi atașată la suprafața de cauciuc. Acum puteți muta placa folosind mânerul (6) și mânerul auxiliar (2).

AȘEZAREA PLĂCII FIXATE

Pentru a așeza cu grijă placa, trageți cauciucul de eliberare din partea dreaptă a ventuzei.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ÎNTREȚINERE

Dispozitivul trebuie curățat după utilizare. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie libere; dacă sunt murdare, pot fi curățate cu aer comprimat.

Dispozitivul poate fi curățat cu o cârpă umedă, apoi șters cu grijă până se usucă. Este important să vă asigurați că nu pătrunde apă pe contactele bateriei sau în interiorul dispozitivului.

SERVICIU

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, utilizând piese de schimb originale. Acest lucru asigură utilizarea în siguranță a dispozitivului.

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.



Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Ventuză vibratoare pentru gresie (marcată cu marca comercială Kraft&Dele) **Model**
(marcaje comerciale): KD10767

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2014/35/UE Directiva privind joasa tensiune
2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Numărul certificatului B-E2306B2303 emis de BEIDE Shenzhen Product Service Limited (6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Baoan Dist, Shenzhen, China) la 26-6-2023.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, Ul.
Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23 iunie 2024