

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

RĂȘINĂ DE CAFEA ELECTRICĂ

KD4161 KD4160



Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru alegerea acestui produs. Credem că vă va plăcea. Veți fi complet mulțumit de acesta. Recomandările conținute în acest manual descriu utilizarea corectă a acestui produs. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Date tehnice

Model: KD4161 / KD4160

Sursă de alimentare: 220-240V, ~ 50 Hz

Putere: 300W

Informații importante referitoare la

securitate

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Manualul trebuie păstrat împreună cu certificatul de garanție și dovada achiziției.

Dacă dați dispozitivul unei alte persoane, vă rugăm să includeți manualul de utilizare.

La utilizarea dispozitivelor electrice, trebuie respectate regulile generale de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare.

Destin

Acest dispozitiv este conceput pentru măcinarea boabelor de cafea. Nu este potrivit pentru uz casnic.

În scopuri comerciale, nu utilizați dispozitivul în aer liber. Reglementările de siguranță trebuie respectate cu strictețe, iar dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu aceste recomandări. Utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă poate duce la vătămări corporale, electrocutare, incendiu sau declanșarea pieselor rotative.

Producătorul nu este răspunzător pentru vătămările corporale sau daunele rezultate din utilizarea dispozitivului contrar reglementărilor de siguranță.

- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (220/240V, 50 Hz, AC). Dispozitivele trebuie conectate întotdeauna la o priză cu împământare.

- Fiți extrem de atenți când manipulați cablul de alimentare.

Atenție. Nu trageți de cablul de alimentare, nu îl îndoiți excesiv etc. Când deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, nu trageți sub nicio formă de cablul de alimentare.

- Nu lăsați dispozitivul conectat la rețeaua electrică nesupravegheat. Înainte de Înainte de curățare sau asamblare, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.

Dispozitivul nu trebuie utilizat dacă:

- cablul de alimentare este deteriorat,
- rotorul este blocat sau dispozitivul este deteriorat.
- Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de un tehnician de service calificat. Reparațiile acestui tip de dispozitiv necesită unelte speciale. În caz de deteriorare, contactați un centru de service.

Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică:

- când rotorul se blochează în timpul funcționării,
- înainte de a începe curățarea,
- după terminarea lucrului și înainte de a-l depozita.

Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă rotorul este blocat sau dacă a fost deteriorat în orice alt mod. În astfel de cazuri, consultați un electrician. Nu încercați să reparați singur aparatul deteriorat.

Atenție! Acest dispozitiv electric nu este o jucărie!

Nu lăsați dispozitivul în funcțiune nesupravegheat. Dispozitivul nu trebuie utilizat de nicio persoană, inclusiv copii, cu capacități fizice, psihomotorii sau mentale limitate sau de către persoane care nu au experiența necesară, cu excepția cazului în care se află sub supravegherea unui adult.

Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.

Copiii trebuie conștienți de pericolele asociate cu utilizarea produselor electrice:

- Leziuni cauzate de rotirea sau lovirea cu obiecte ascuțite
elementele dispozitivului.

- Șoc electric

Dispozitivul trebuie ținut departe de copii și de orice persoană care nu îl poate utiliza corect. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc ferit de îndemâna copiilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor toate materialele de ambalare, deoarece acestea prezintă un risc de sufocare.

Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.

Nu spălați dispozitivul în mașina de spălat vase.

Nu atingeți dispozitivul atașat cu mâinile ude sau atunci când este așezat pe o suprafață umedă. Nu turnați lichide în motor sau în interiorul dispozitivului. Dacă dispozitivul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și

uscat.

Nu depozitați dispozitivul în aer liber sau în încăperi umede pentru a evita riscul de electrocutare.

Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață curată și uscată, într-un loc unde nu va fi expus la condiții nefavorabile (supraîncălzire, umiditate excesivă...).

Există riscul de accidente, răniri sau

deteriora!

- Înainte de a începe, verificați dacă dispozitivul este asamblat corect.

- Nu utilizați dispozitivul dacă observați că oricare dintre componentele sale este deteriorată.

Un dispozitiv trebuie considerat deteriorat dacă prezintă crăpături sau abraziuni, este blocat sau deteriorat în alt mod, prezintă scurgeri de lichid sau a încetat să funcționeze și are un miros de ars.

- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau recomandate de producător. Acestea pot reprezenta un pericol sau pot deteriora rășnița.

- Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, plană și uscată, cu o zonă de lucru suficient de mare. Nu așezați dispozitivul pe marginea unei mese sau a unui blat de lucru. Așezați dispozitivul lângă o priză electrică. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese sau a altei piese de mobilier.

- Nu așezați aparatul în apropierea aragazurilor, cuptoarelor sau aragazurilor electrice sau pe gaz; asigurați-vă că firul de alimentare nu atinge margini fierbinți sau ascuțite.

Nu așezați cârpe sau prosoape de hârtie sub dispozitive pentru a evita riscul de incendiu.

- După fiecare utilizare, opriți dispozitivele (OFF) și deconectați-le de la rețeaua electrică.

Înainte de prima utilizare

- Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

- Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe dispozitiv.

- Înainte de prima utilizare, spălați toate piesele detașabile care intră în contact cu alimentele, apoi clătiți și lăsați să se usuce.

Cum se utilizează

1. Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, plană și uscată.

2. Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la rețeaua electrică.

3. Deschideți capacul și turnați boabe de cafea în compartimentul rășniței.

4. Cantitatea maximă recomandată de cafea este de aproximativ 50 de grame.
5. Închideți capacul până se blochează în poziție.
6. Dacă capacul nu este închis corect, râșnița nu va putea porni.
7. Apăsăți butonul de pe corpul râșniței pentru a o activa.
8. Timpul de măcinare trebuie ajustat în funcție de finețea dorită a cafelei măcinate.
9. Nu trebuie depășit timpul maxim de funcționare continuă de 1 minut.
10. Apoi, lăsați râșnița să se răcească timp de aproximativ 20 de minute.
11. Nu umpleți excesiv camera de râșniță și nu depășiți timpul maxim de funcționare, deoarece acest lucru poate deteriora motorul.

Avertizare

Înainte de a îndepărta capacul, așteptați până când motorul (lama) se oprește complet pentru a evita riscul de accidentare.

După terminarea măcinării

- Opriți aparatul, așteptați până când motorul se oprește și deconectați râșnița de la rețeaua electrică.
- După deschiderea capacului, puteți lua cafeaua măcinată cu o lingură sau o puteți turna din compartimentul râșniței.

Curățare și întreținere

- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de curățare sau efectuarea operațiunilor de întreținere.
- Nu scufundați dispozitivul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Nu introduceți baza aparatului împreună cu motorul și cablul de alimentare în mașina de spălat vase.
- Ștergeți corpul dispozitivului cu o lavetă umedă.
- Reziduurile de cafea din camera râșniței trebuie îndepărtate cu o perie.
- Husa poate fi clătită cu apă caldă și apoi uscată din cauza uzurii naturale a componentelor funcționale ale produsului în timpul utilizării normale,
- activități de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor care se uzează în timpul utilizării normale etc.),
- defecțiuni cauzate de condiții externe (de exemplu, condiții meteorologice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.),
- daune mecanice rezultate din căderea, lovirea etc. a produsului,

- daune cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare a produsului accesorii sau unelte nepotrivite etc.

Proprietarul este răspunzător pentru orice daună mecanică adusă produsului reclamat, rezultată din fixarea necorespunzătoare a articolului transportat.

Producătorul își rezervă dreptul de a face orice modificări la manualul de utilizare și nu este responsabil pentru erorile de tipărire.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Râșniță electrică de cafea

Model (denumiri comerciale): KD4160 și KD4161

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/35/UE LV 2.
2014/30/UE 3.
- Directiva 2011/65/UE ROHS 2 4.
Certificat LFGB

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa
54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025