

KRAFT & DELE

Professional

Aragaz electric

KD4165 KD4166



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual. Se recomandă păstrarea acestui manual pentru consultare ulterioară.

1. Cablul de conectare trebuie conectat la o priză cu parametri conformi cu cei specificați în instrucțiuni.
2. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.
3. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică trăgând de ștecher și nu de cablul de alimentare.
4. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică dacă nu îl mai utilizați și înainte de a-l depozita. curățenie.
5. Nu scufundați cablul sau dispozitivul în apă.
6. Nu utilizați în exterior.
7. Nu utilizați în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi mobilier, lenjerie de pat, hârtie, haine, perdele, covoare etc.
8. Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea dispozitivului.
9. Părțile aparatului se încălzesc în timpul utilizării. Țineți aparatul doar de mâner.
10. Aveți grijă când scoateți produsele. Produsele finite sunt fierbinți și pot provoca arsuri.
11. Nu lăsați dispozitivul în funcțiune nesupravegheat.
12. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult, persoane cu abilități fizice sau mentale reduse și persoane fără experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât pericolele implicate să fie înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea sau întreținerea fără supraveghere.
echipament.
13. Nu mișcați și nu vă deplasați în timpul utilizării.
14. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
15. Nu introduceți în aparat produse în folii metalice.
16. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
17. Utilizați numai cu accesoriile furnizate original.
18. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării casnice.

19. Nu agățați cablul peste margini ascuțite și nu îl lăsați să atingă suprafețe fierbinți.

20. Nu utilizați dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă dispozitivul a fost scăpat sau dacă a fost deteriorat în orice alt mod. Apelați la un centru de service autorizat pentru reparații.

21. Reparațiile echipamentelor pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Orice modernizare sau utilizare a unor piese de schimb sau componente altele decât cele originale este interzisă și prezintă un risc pentru siguranța utilizării.

AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale.

AVERTISMENT: Punga de plastic poate prezenta un risc de sufocare – pentru a evita sufocarea, țineți-o departe de bebeluși și copii mici. AVERTISMENT! Nu utilizați pentru încălzire.

GARAN IE

- Dispozitivul este destinat uzului casnic privat. • Nu trebuie utilizat în scopuri profesionale.
- Garanția este nulă în cazul manipulării necorespunzătoare. • Termenii detaliați ai garanției sunt furnizați în anexă.

• DATE TEHNICE

KD4165

putere: 2000W MAX

tensiune de alimentare: 220-240V~ 50/60Hz

KD4166

putere: 2600W MAX

tensiune de alimentare: 220-240V~ 50/60Hz

- DESTINU

Aragazul electric PG12 este utilizat pentru prepararea alimentelor în mai multe moduri (fierbere, prăjire etc.).

- SERVICIU

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că aparatul, ștecherul și cablul de alimentare sunt în bună stare de funcționare și că toate piesele de ambalaj au fost îndepărtate.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată, stabilă și rezistentă la căldură.

Pentru a asigura accesul liber și sigur la dispozitiv, acesta trebuie reglat la înălțimea corespunzătoare.

Conectați dispozitivul la o rețea de alimentare care respectă parametrii de curent indicați mai sus.

NOTĂ: Când porniți aparatul pentru prima dată, este posibil să observați un miros distinct provenit de la elementele de încălzire și izolație. Acest lucru este normal și va dispărea după un timp. Pentru a asigura siguranța și o eficiență ridicată, utilizați numai vase de gătit cu fund plat și un diametru adecvat pentru a asigura stabilitatea și un contact bun între vas și plita de gătit.

- CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și așteptați să se răcească, nu introduceți dispozitivul în apă,

nu utilizați agenți de curățare puternici sau care deteriorează suprafața pentru curățare,

ștergeți carcasa cu o lavetă umedă.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producătorului: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aragaz electric (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD4165 / KD4166

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

Conform /standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2025