

PM0771; PM0772; PM1040

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



TĂIETOR DE ȚIGLĂ

PM-PRDG-600T / PM-PRDG-800T

PM-PRDG-1000T



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	3
SECURITATE	3
SPECIFICAȚII TEHNICE	4
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	4
<i>Zona de lucru</i>	<i>4</i>
<i>Metodologia de tăiere</i>	<i>4</i>
<i>Activități interzise</i>	<i>5</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZIE	5
DEPOZITARE	5
GARANȚIE	5
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>5</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	6
DATELE PRODUCĂTORULUI	7

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE



NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Tăietorul de plăci oferă durabilitate și performanțe ridicate de tăiere pentru o gamă largă de plăci. Ca și în cazul altor produse Powermat, utilizatorul va aprecia imediat atenția la detalii și calitatea materialelor utilizate în construcția dispozitivului. Aparatul, inclusiv toate componentele, este asamblat la standarde ridicate, asigurând o durată lungă de viață cu întreținere minimă.

MAȘINA NU ESTE PROIECTATĂ PENTRU TĂIEREA LEMNULUI, METALULUI, STICLEI SAU MATERIALELOR PLASTICE.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai la un centru de service autorizat.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

Mașina este proiectată pentru tăierea plăcilor (plăci glazurate și teracotă) în principal pe șantierele de construcții, renovare.

Aplicațiile care deviază de la liniile directe ale producătorului vor fi considerate o încălcare a reglementărilor.

Producătorul nu va fi responsabil pentru eventualele daune rezultate. Toate riscurile vor fi suportate în întregime de către utilizator. Respectarea instrucțiunilor de utilizare și conformitatea cu cerințele de inspecție și întreținere sunt considerate a fi incluse în domeniul de utilizare conformă.

Familiarizați-vă cu mediul de lucru la locul de utilizare înainte de a începe lucrul.

Mediul de lucru include: obstacolele din zona de lucru; duritatea solului; securitatea necesară în fabrică în ceea ce privește circulația publică; și accesul la asistență în caz de accidente.

Așezați unitatea pe o suprafață plană, solidă și stabilă. Verificați periodic atașarea corectă a lamei.

Îndepărtați imediat lamele deteriorate sau foarte uzate.

Materialul tăiat trebuie să fie corect aliniat pentru a preveni deplasările neașteptate în timpul tăierii.

Tăiați numai atunci când degetele și mâinile sunt în afara zonei de tăiere și a zonei amortizate a mesei.

Utilizați în mașină numai cuțite originale furnizate de producător.

DATE TEHNICE			
Model	PM-PRDG-600T	PM-PRDG-800T	PM-PRDG-1000T
Grosime maximă tăieturi	14 mm	14 mm	14 mm
Lungime maximă tăieturi	600 mm	800 mm	1000 mm
Lățimea bazei	170 mm	170 mm	170 mm
Grosimea metalului elementele de bază	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Diametrul mânerului	20 mm	20 mm	20 mm
Dimensiunile lamei	22x10.5x2 [mm].	22x10.5x2 [mm].	22x10.5x2 [mm].
Greutate netă	8,75 kg	11,65 kg	10,5 kg

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ZONA DE LUCRU

- Îndepărtați din zonă orice lucru care ar putea împiedica activitatea
- Asigurați-vă că zona este iluminată corespunzător
- Asigurați-vă că operatorul are o vedere continuă și adecvată a zonei de lucru

METODOLOGIA DE TĂIERE

IMPORTANT!

Atunci când tăiați plăci emailate sau teracotă cu suprafață emailată, puneți-vă mănuși de lucru înainte de a începe lucrul și protejați-vă de riscul de rănire din cauza marginilor ascuțite ale plăcilor tăiate.

Pentru a utiliza corect mașina, orientați-vă cu fața la mașină. Așezați o mână pe capul de tăiere și cealaltă pe placă, astfel încât aceasta să se sprijine pe opritorul de material. Țineți întotdeauna mâinile departe de lama de tăiere.

Tăierea neglijentă a plăcilor poate provoca tăieturi!

RECOMANDĂRI GENERALE DE TĂIERE

Mașina este proiectată exclusiv pentru tăierea plăcilor cu dimensiunile maxime specificate în secțiunea DATE TEHNICE.

Asigurați-vă că lama este așezată corect și blocată în poziție înainte de a începe lucrul. Setările ghidajului pot fi utilizate pentru tăierea în unghi de orice valoare. Pentru a face acest lucru: Slăbiți butonul de fixare a capului pentru a regla capul la unghiul dorit și strângeți butonul.

ACTIVITĂȚI INTERZISE

- Nu puneți degetele sub partea superioară capitonată. Risc de strivire.
- Nu vă plasați mâna în spațiul de lucru al cuțitului. Risc de rănire.
- Nu rupeți inserțiile în altă parte decât la începutul ghidajului, la punctul de rupere. Risc de deteriorare a instrumentului sau a inserției.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Pentru a asigura o calitate de tăiere de lungă durată cu instrumentele POWERMAT, vă rugăm să aplicați următoarea regulă:

Durata de viață a mașinii va fi mai lungă dacă aceasta este curățată temeinic după fiecare zi de funcționare. Acest lucru este valabil în special pentru ghidaje și lamă. Curățați cu detergenți blânzi și o cârpă.

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Unealta și accesoriile sale trebuie depozitate într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Copiii nu trebuie să aibă acces la unealtă.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, butoane, cuțite etc.).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna Ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie <https://powermat.pl>