



DEGET
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.verke.pl
www.deget.pl

MANUAL

ARZĄTOARE CU GAZ PENTRU CONSTRUCȚII V07450-V07454



Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile incluse pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate informațiile conținute în acest manual sunt corecte la momentul tipăririi și sunt destinate exclusiv informării.

1. Caracteristicile produsului, utilizarea prevăzută

Arzătoare concepute pentru a genera temperaturi ridicate (temperatura flăcării 1250-1800 °C), alimentate cu propan pur sau cu un amestec propan-butan (GPL) dintr-un cilindru cu filet de 1/2". Utilizarea propanului asigură o eficiență mai mare a dispozitivului.

2. Condiții de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

2.1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când folosiți unealta. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.
- c) Nu utilizați unealta în atmosfere explozive, de exemplu, în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile.

2.2) Securitatea personală

- a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unealta. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării sculei poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Echipamentele de protecție, cum ar fi ochelarii de protecție, pantofii de siguranță antiderapanți, casca, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- c) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei în situații neprevăzute.
- d) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- e) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

2.3) Utilizarea și îngrijirea uneltelor

- a) Nu utilizați forța. Utilizați unealta potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta potrivită va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.
- b) Păstrați uneltele neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți nimănui să nu fie familiarizat cu unealta sau cu acest manual al uneltei. Uneltele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- c) Întrețineți uneltele. Verificați dacă piesele mobile sunt dezaliniat sau blocate, dacă sunt rupte și dacă există alte condiții care pot afecta funcționarea sculei. Dacă este deteriorată, reparați unealta înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte întreținute necorespunzător.
- d) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu tășuri ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- e) Utilizați unealta, accesoriile, biții etc. în conformitate cu prezentul manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- f) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

3. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului

- 1. Riscuri mecanice cauzate de energia stocată sub formă de lichide sau gaze presurizate.
- 2. Riscurile materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, rezultate din contactul sau inhalarea de lichide, gaze, ceață, vapori și prafuri nocive
- 3. Riscuri de incendiu sau de explozie din materialele și substanțele (și componentele acestora) prelucrate sau utilizate în mașină.
- 4. Arsuri și alte leziuni cauzate de contactul omului cu obiecte sau materiale cu temperatură foarte ridicată, flacără sau explozie, precum și cu radiații provenite de la surse de căldură.

4. Service

Verificați întotdeauna sistemul de conectare înainte de a începe lucrul pentru a vă asigura că instalația este strânsă și sigură. Dacă cablul este deteriorat, fragil sau supraîncălzit, acesta trebuie înlocuit imediat. Înlocuiți furtunul după doi ani de la achiziționare, chiar dacă inspecția vizuală nu arată nicio deteriorare din cauza deteriorării materialului odată cu vârsta. Nu trageți sau nu ridicați rezervorul de gaz cu furtunul de cauciuc.

Arzătorul trebuie să fie conectat la rezervorul de gaz cu ajutorul unui furtun de cauciuc flexibil conceput pentru acest tip de aplicație. Asigurați-vă că furtunul de cauciuc este bine conectat la rezervor și bine fixat pe mâner.

Pentru a porni unealta, deschideți încet supapa rezervorului de gaz, apoi deschideți încet supapa arzătorului și aprindeți arzătorul. Utilizați întotdeauna o brichetă cu gaz lungă pentru a evita arderea flăcării.

Flacăra poate fi reglată prin deschiderea sau închiderea supapei arzătorului. Unele modele sunt echipate cu o pârgă mobilă, cu ajutorul căreia puteți regla și dimensiunea și temperatura flăcării.

5. Întreținerea dispozitivului

Dispozitivul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat. Utilizarea de gaz contaminat duce adesea la blocarea flăcării. Într-o astfel de situație, curățați injectorul răcit cu benzină sau cu un lichid destinat acestui scop. Este acceptabil să împingeți torța cu un fir foarte subțire.

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Compania Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Punerea în aplicare a cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
 - 2.1. Datele clientului,
 - 2.2. Datele produsului reclamat:
 - a) Marca,
 - b) Modelul sau indicele produsului,
 - c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor, menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - privind zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, cu modificările ulterioare).

Garanția

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile
- reglare, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune care rezultă dintr-un defect care a apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat din cauza neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în caz de

- identificarea de către un punct de service specializat a modificărilor sau a modificărilor de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor din interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea produsului complet pentru reparații cu accesorii și documente,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi ridicate de serviciul Deget.
- alimentarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient ne detașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip model.....

Document de achiziție

.....

.....

data vânzării

semnătură, ștampilă,

Note de serviciu: