

W.D.S

**POMPĂ DE APĂ SUBMERSIBILĂ
WDS-2425 WDS-2426 WDS-2427 WDS-2428**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original



PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE

**Acest document conține instrucțiuni de siguranță și de utilizare, precum și
informații privind garanția.**

Păstrați acest document și dovada de cumpărare într-un loc uscat.



INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru, care a fost supus unui proces detaliat de asigurare a calității. Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că produsul vă este livrat în stare perfectă. Dacă aveți probleme sau aveți nevoie de asistență sau sfaturi, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți. Pentru informații detaliate despre serviciul pentru clienți, vă rugăm să consultați partea din spate a acestui document.

SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza o unealtă electrică, respectați întotdeauna următoarele precauții de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire a persoanelor. Citiți acest manual pentru a înțelege scopul și limitările dispozitivului și pentru a înțelege potențialele pericole asociate utilizării acestuia.

GARANȚIE

Acest produs beneficiază de o garanție de 12 luni de la data achiziției și se aplică numai cumpărătorului inițial. Această garanție acoperă numai defectele rezultate din materiale defectuoase sau manoperă defectuoasă care apar în perioada de garanție. Garanția nu acoperă consumabilele. Producătorul se angajează să repare sau să înlocuiască produsul, la discreția sa, cu condiția ca: produsul să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul produsului și să nu fi fost utilizat în mod abuziv, supraîncărcat sau utilizat în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Produsul nu a fost dezasamblat sau modificat în vreun fel, nu a fost reparat de persoane neautorizate și utilizat în scopuri de închiriere către alte persoane. Transportatorul este responsabil pentru daunele rezultate din transport – garanția nu acoperă daunele de transport. Reclamațiile în temeiul acestei garanții trebuie raportate mai întâi direct vânzătorului în perioada de garanție. Numai în circumstanțe excepționale produsul poate fi returnat producătorului. Dacă produsul este returnat producătorului, clientul este responsabil pentru asigurarea transportului și includerea unei scurte descrieri a daunelor. O copie a chitanței sau a altui document care dovedește achiziția trebuie să fie inclusă în expediere. Producătorul nu este răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune speciale, excepționale, directe, indirecte, accidentale sau consecvente în temeiul prezentei garanții.

DREPTURI LEGALE

Garanția nu afectează în niciun fel drepturile dvs. legale.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Când produsul nu poate fi reparat și trebuie eliminat, acest lucru trebuie făcut într-un mod adecvat. Este interzisă eliminarea dispozitivului ca deșeu menajer. Pentru a menține resursele naturale la un nivel adecvat și a minimiza impactul negativ asupra mediului, dispozitivul trebuie reciclat sau eliminat într-un mod care să nu dăuneze mediului. Dispozitivul trebuie eliminat într-un loc special destinat acestui scop. Dacă aveți dubii, contactați autoritățile locale pentru informații privind punctele de reciclare și/sau eliminare disponibile pentru acest tip de produs.

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți, înțelegeți și respectați instrucțiunile conținute în acest document. Acest lucru este deosebit de important

pentru a asigura siguranța utilizatorului și funcționarea îndelungată și fără probleme a dispozitivului.

Aflați cum să utilizați uneltele electrice, limitările și potențialele pericole ale acestora.

Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Verificați dacă dispozitivul și componentele sale nu sunt deteriorate

Înainte de a utiliza unealta electrică, evaluați întotdeauna cu atenție dacă dispozitivul va funcționa corect (dacă există componente deteriorate etc.) și dacă își va îndeplini funcțiile.

Verificați poziția părților mobile.

Verificați dacă niciuna dintre componentele dispozitivului nu este deteriorată și asigurați-vă că dispozitivul este asamblat corect.

Verificați dacă nu există factori care ar putea afecta funcționarea sculei electrice.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în manual, protecția sau alte părți ale sculei electrice care au fost deteriorate trebuie reparate sau înlocuite de un centru de service autorizat.

A se păstra departe de copii și animale

Copiii și animalele trebuie să fie întotdeauna ținute la distanță de zona în care se utilizează dispozitivul. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc bine închis, uscat, departe de copii.

Nu supraîncărcați dispozitivul

Dispozitivul va funcționa mai eficient și mai sigur dacă este utilizat în scopul pentru care a fost proiectat.

Cabluri de alimentare

Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priza de alimentare.

Nu transportați niciodată scula electrică ținând-o de cablul de alimentare.

Țineți cablul de alimentare departe de surse de căldură, uleiuri, solvenți și margini ascuțite.

Verificați cablul de alimentare al dispozitivului – dacă este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service autorizat.

Prelungitoarele trebuie verificate periodic și înlocuite dacă este necesar. NU utilizați prelungitoare cu 2 fire. Utilizați întotdeauna prelungitoare cu 3 fire sau role conectate la o priză cu împământare.

Prelungitoarele trebuie întotdeauna derulate complet.

Pentru cablurile de prelungire de până la 15 metri, utilizați un cablu cu o secțiune transversală de 1,5 mm².

Pentru cabluri de prelungire mai lungi de 15 metri, utilizați un cablu cu o secțiune transversală de 2,5 mm². Protejați cablul de prelungire de obiecte ascuțite, căldură excesivă și zone umede sau ude.

Această unealtă electrică respectă standardele și cerințele de siguranță naționale și internaționale. Reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat, utilizând piese de schimb originale. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la utilizarea periculoasă a unelei.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE:

1. Verificați dacă datele nominale ale pompei corespund cerințelor aplicației.
2. Înainte de utilizare, verificați dacă cablul de alimentare și carcasa sunt în stare bună și dacă șuruburile nu sunt slăbite. Îndepărtați orice deteriorare înainte de a porni dispozitivul.
3. Dacă locul în care va fi utilizată pompa este prea departe de sursa de alimentare, utilizați un cablu prelungitor cu o secțiune transversală nu mai mică decât cea a cablului de alimentare al pompei. Dacă tensiunea de alimentare este prea mică, pompa poate funcționa mai lent; în acest caz, vă recomandăm să opriți dispozitivul.
4. Prizele electrice și prelungitoarele trebuie să fie echipate cu un pin de împământare conectat.
5. Conectați corect furtunul de evacuare, potrivindu-l cu dimensiunea racordului pompei (1") și fixați-l cu inele de prindere.
6. Pompa trebuie să fie scufundată la o distanță de maximum 5 m de suprafața lichidului și la cel puțin 50 cm deasupra fundului rezervorului. Pentru a preveni înfundarea, pompa poate fi plasată într-un coș de bambus sau de sârmă.
7. Acordați atenție nivelului lichidului din rezervor (în special când lucrați cu rezervoare mici). La modelele echipate cu un comutator cu flotor, pompa se va opri automat dacă nivelul apei scade sub valoarea minimă. Este interzisă utilizarea pompei cu un nivel al lichidului prea scăzut, deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzirea motorului și arderea bobinelor sale.
8. În timp ce pompa funcționează, asigurați-vă că animalele de companie nu se apropie prea mult de rezervor.
9. Dacă observați nereguli (de exemplu, zgomote neobișnuite de funcționare, debit redus de lichid), opriți imediat pompa și identificați și eliminați cauza.
10. Nu atingeți carcasa pompei când alimentarea cu energie electrică nu este deconectată.
11. Pompa este echipată cu protecție împotriva supraîncălzirii. Dacă aceasta se activează, identificați cauza supraîncălzirii și eliminați-o înainte de a repune pompa în funcțiune.
12. Dacă pompa nu va fi utilizată pentru o perioadă de timp, nu o lăsați în lichid. Se recomandă curățarea pompei și a furtunului prin funcționarea acestora în apă curată timp de câteva minute, curățarea interiorului și exteriorului de orice nămol, ștergerea acestora și înfășurarea pompei. Depozitați într-un loc bine ventilat și uscat.

CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI:

Pompele submersibile sunt proiectate pentru uz casnic, pentru pomparea apei murdare din rezervoare într-un ciclu intermitent. Durata de funcționare continuă admisă nu trebuie să depășească 30 de minute, după care funcționarea trebuie întreruptă pentru aproximativ 15 minute. Pompele sunt echipate cu un întrerupător termic pentru protecție împotriva supraîncălzirii. Mediul pompat (lichidul) trebuie să fie la temperatura camerei (max. 40 °C), cu o duritate de 6,5-8,5 pH și un conținut de solide de max. 0,2 mm mai mic de 0,1%. Asigurați-vă că pompa este stabilă, în special în timpul funcționării automate. Poziționați dispozitivul astfel încât să se prevină chiar și blocarea parțială a orificiului de admisie deschiderea de admisie; este recomandabil să așezați pompa pe o cărămidă, de exemplu. Nu transportați dispozitivul de cablul de alimentare sau de cablul comutatorului cu flotor. Utilizați cablul atașat la mânerul pompei.

DATE TEHNICE				
Model:	WDS-2425	WDS-2426	WDS-2427	WDS-2428
Tensiune:	2200 W		3200 W	
Capacitate Maximă:	15.000 L/H		30.000 L/H	
Coloană maximă de apă :	5-17 m		7-25 m	
Clasa de izolație:	Clasa II			
Grad de protecție:	IP68 / IPX8			
Temperatura maximă a apei:	<35 °C			

Protecția mediului



Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice.

Producător:

FOREINTRADE S.A, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn



Funcționarea în siguranță a dispozitivului este posibilă numai după citirea tuturor informațiilor privind funcționarea și siguranța și respectarea strictă a recomandărilor conținute în acest manual.

În plus, vă rugăm să citiți secțiunea din manual referitoare la regulile de siguranță.

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE S.A

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de apă submersibilă (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (mărci comerciale): WDS-2425 WDS-2426 WDS-2427 WDS-2428

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/95/CE Directiva LVD
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore
4. 2006/42/CE
5. 2014/35/UE
6. 2014/30/UE

Conform standardelor:

EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Certificat nr. M.2021.206.C68831 emis de UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co., la data de 8 noiembrie 2021.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 27 noiembrie 2024