Subscribe to DeepL Pro to edit this document.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Instrucțiuni de utilizare

Com preso are cu acțio nare direct ă

întotdeauna funcționarea la debitul complet de aer asigurat de presiunea maximă a rezervorului (nereglementată). Manometrul marcat cu litera A este manometrul care indică presiunea setată (reglabilă) de către operator. Intervalul de reglare a presiunii este de 0 - 8 bar. Butonul marcat cu litera C este utilizat pentru a regla această presiune. Rotirea butonului C în sensul invers acelor de ceasornic scade presiunea de ieșire (orificiul de conectare de sub manometrul A), în timp ce rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic crește presiunea setată. Rețineți că funcționarea la debit maxim de aer este de scurtă durată. Cu cât presiunea de ieșire (adică de admisie) este mai mică, cu atât durata efectivă de funcționare este mai mare. Compresorul trebuie să țină pasul cu umplerea rezervorului pentru a menține presiunea de ieșire a aerului setată. Se poate întâmpla ca presiunea de ieșire setată să fie prea mare pentru ca compresorul să funcționeze la această presiune setată. Presiunea setată cu ajutorul butonului C se blochează prin rotirea piuliței roșii situată în axul butonului și blocarea acesteia pe butonul C.
Lângă manometrul B se află o supapă de siguranță marcată cu litera D. servețteAceasta , pe de o parte, ca protecție împotriva unei posibile defecțiuni a presostatului și, pe de altă parte, atunci când presiunea din rezervor depășește 8 bar, supapa D va lăsa să treacă aer, reducând astfel presiunea din rezervor. Cu această supapă, rezervorul poate fi de asemenea golit rapid de aer, bineînțeles cu compresorul oprit. Pur și simplu prindeți rotița de pe supapa D și trageți de ea. Aerul conținut în rezervor va fi eliminat. Odată ce rezervorul este gol, dați drumul rotiței și permiteți arcului supapei să închidă din nou sistemul.
Ambele spițe de conectare sunt proiectate pentru fixarea rapidă a accesoriilor. Împingeți capătul liniei de accesorii în orificiul de conectare până când zăvorul se încuie.

- Nu reglați presostatul și nu modificați setările sale din fabrică.

- se recomandă o funcționare de cel mult 50%, cu o durată de funcționare continuă de cel mult 15 minute. În timpul funcționării, temperatura uleiului nu trebuie să depășească 70° C

- Evacuați întotdeauna aerul din rezervor dacă nu aveți de gând să utilizați compresorul.

5. întreținerea dispozitivului

Opriți compresorul și lăsați aerul să iasă complet din rezervor, înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.
Strângeți șuruburile capului (10 Nm) înainte de prima pornire și după prima oră de funcționare, apoi verificați strânsoarea acestora după fiecare 100 de ore de funcționare.

a) După primele 20 de ore:

- Verificați strânsoarea tuturor șuruburilor, în special a șuruburilor capului și ale caroseriei.
- Schimbați uleiul.

b) Săptămânal:

- Verificați nivelul uleiului și, dacă este necesar, completați-l cu ulei de același tip (nu depășiți niciodată nivelul maxim).
- Evacuați condensul prin deschiderea robinetului de închidere situat sub rezervor, apoi închideți-l imediat ce începe să curgă doar aer.

c) lunar (sau mai des dacă compresorul funcționează într-o încăpere cu praf)

Scoateți filtrul de aspirație și înlocuiți (dacă este deteriorat) sau curățați elementul filtrant. Elementul PAPER: suflați cu aer comprimat din interior spre exterior - Elementul GRID: spălați cu detergent, clătiți și uscați la uscat - Elementul METAL: spălați cu un solvent neuleios și suflați cu aer comprimat.
Nu puneți niciodată compresorul în funcțiune fără un filtru de aspirație.

d) La fiecare 200 de ore de funcționare:
- Verificați funcționarea supapei de siguranță prin golirea aerului din rezervor cu ajutorul acesteia
- Verificați etanșeitatea șuruburilor capului.
- Schimbați uleiul (când compresorul este cald):
îndepărtați joja de control al nivelului, deșurubați șurubul și turnați uleiul uzat într-un recipient. Strângeți șurubul și turnați ulei nou până la nivelul maxim. Nu amestecați niciodată tipuri diferite de ulei

e) la fiecare 6 luni:

- Curățați toate părțile nervurate.

f) La fiecare 2 ani:

- Verificați supapa antiretur și înlocuiți elementul de etanșare dacă este necesar.
- Verificați supapa de aspirație și de admisie.

CE

Chmielnik 02.03.2021

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Ultimele două cifre ale anului Marcajul CE - 21
10/2021

Noi, în calitate de **PRODUCENT:** producător,
Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska

declarăm că produsul:
Marca: Notig Tools
denumire: compresoare de ulei
tip/model: **N3420, N3421, N3422, N3423**

îndeplinește cerințele următoarelor standarde și norme armonizate:

EN 60204-1:2006+A1:2009, EN 1012-1:2010, EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60204-1:2006+A1:2009

și îndeplinește cerințele esențiale ale următoarelor directive:

2006/42/CE Directiva privind mașinile MD (fosta 98/37/CE)
2014/30/UE Directiva privind compatibilitatea electromagnetică CEM (anterior 2004/108/CE)
2014/35/UE Directiva privind joasa tensiune LVD (anterior 2006/95/CE)
2000/14/CE Directiva privind zgomotul OND

Persoană autorizată să elaboreze și să mențină documentația tehnică: Widomski Michal

Această declarație de conformitate este baza pentru marcajul al produsului**CE .**
Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.
Această declarație se referă numai la mașina astfel cum a fost introdusă pe piață și nu include componentele adăugate de utilizatorul final
sau activitățile sale ulterioare.

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

CONDIȚII DE SERVICE ÎN GARANȚIE

1. Notig Tools, cu sediul social la adresa 16 Zwycięstwa Avenue, 26-020 Chmielnik, oferă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și aplicabilă pe teritoriul Republicii Polone.
2. Notig Tools acceptă rapoarte privind defectele produselor aflate în garanție pentru următoarele mărci: Notig Tools, Baug
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data eliberării produsului, după cum se indică pe cardul de garanție.
4. În caz de neconformitate a lucrului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul prin lege la căi de atac pe cheltuiala vânzătorului.

Procesarea unei cereri de garanție

1. Bunurile revendicate trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în momentul acordării garanției.
2. O cerere de garanție pentru un aparat trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru a permite procesarea cererii, în special:
   2.1. datele clientului
   2.2. date privind produsul revendicat:
   (a) Marca,
   b) Modelul sau indexul produsului,
   c) Numărul de serie (dacă este disponibil).
   2.3. Date privind data, locul și valoarea achiziției,
   2.4 Natura și data defectului constatat,
   2.5 Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de un alt document echivalent care confirmă achiziția și de un card de garanție completat.
4. Echipamentul acoperit de o garanție valabilă va fi reparat în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care defectul este raportat și echipamentul este predat către serviceNotig Tools pentru , sub rezerva prevederilor secțiunii de mai jos.
5. Zilele lucrătoare sunt considerate zile de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală, astfel cum se menționează în Legea din 18 ianuarie 1951 - privind sărbătorile legale (Dz.U. nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglaje, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice, chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune care rezultă dintr-un defect preexistent, nedeclarat, care nu a fost remediat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daune cauzate de montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, de utilizarea unor lubrifianți, uleiuri și conservanți neadecvați,
- instrumente utilizate în scopuri lucrative în industrie sau artizanat,
- siguranțe, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri de șlefuit.

Garanția încetează în caz de

- că o modificare neautorizată sau o schimbare de construcție a fost descoperită de un centru de service specializat,
- interferențele neautorizate cu aparatul sunt descoperite de un centru de service specializat,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs defect,
- livrarea unui produs complet pentru reparație, inclusiv accesorii și documente,
- livrarea unei mașini cu motor cu combustie internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi acceptate de serviciul Notig Tools
- livrarea unui aparat fără un rezervor de gaz de alimentare înlocuibil sau golit de gaz în cazul unui aparat echipat cu un rezervor care nu poate fi înlocuit.

CARD DE GARANȚIE

Nume .....

Tip, model .....

Document de achiziție
.....

....
data vânzării semnătura, ștampila dealerului

Mențiuni de service: