Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

APARAT DE FACUT VAFE



KD4107

Machine Translated by Google

Caracteristici importante de securitate

• Respectați întotdeauna următoarele precauții pentru a reduce riscul de electrocutare
Șoc electric, vătămări corporale sau incendiu. Este important să citiți cu atenție toate aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să le păstrați pentru referințe viitoare sau pentru noi utilizatori. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

• Citiți toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
• După îndepărtarea ambalajului, asigurați-vă că produsul este complet. În caz de dubiu, nu utilizați dispozitivul și contactați un centru de asistență tehnică autorizat.
• Nu lăsați materialele de ambalare (pungi de plastic, polistiren...) la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.
• Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

• Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care sunt au peste 8 ani și sunt supravegheați.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani acest produs și cablul său.
• Atenție, suprafață fierbinte
• Acest aparat este destinat utilizării casnice și similare, cum ar fi:
  – Bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru;
  – Ferme;
  – de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
  – medii de cazare cu mic dejun.
• Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele sau butoanele.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către centrul său de service autorizat. reprezentant de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.
• Acest produs nu poate fi acționat de un temporizator extern sau de un dispozitiv separat sistem de control de la distanță.
• Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu scufundați cablul, ștecherele sau aparatul în apă. apă sau alt lichid.
• Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor. în apropiere.
• Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați să se răcească. înainte de a atașa sau de a demonta piese și înainte de a curăța dispozitivul.
• Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce acesta a funcționat defectuos. dispozitivului sau dacă acesta este deteriorat în vreun fel. Returnați dispozitivul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
• Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul dispozitivului poate duce la

Machine Translated by Google

rănilor.

• Nu utilizați în aer liber. • Nu

lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru și nu atingeți suprafețe fierbinți.
suprafa ă.

• Procedați cu mare precauție atunci când transportați un dispozitiv care conține
ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți. •

Pentru a deconecta, scoateți ștecherul din priză. • Nu utilizați

acest aparat în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.

Folosiți dispozitivul numai în poziția închis. Păstrați aceste instrucțiuni.

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Funcții principale:

1. Plăcile antiaderente pentru vafe asigură o eliberare ușoară a alimentelor și o curățare rapidă.
2. Indicatori duali de alimentare și standby.

Componente:



Cum se utilizează

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Noțiuni de bază

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și autocolantele.
2. Ștergeți plăcile cu o cârpă umedă sau un burete pentru a îndepărta praful. Uscați cu o cârpă moale.
prosoape de pânză sau hârtie..

Machine Translated by Google

3. Alegeți un loc unde veți utiliza aparatul, lăsând suficient spațiu între spatele aparatului și perete pentru a permite circulația căldurii fără a deteriora dulapurile și pereții.

4. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică standard; indicatorul luminos roșu se va aprinde. Rotiți butonul de temperatură în sensul acelor de ceasornic; indicatorul luminos verde se va aprinde. Placa va atinge temperatura setată atunci când indicatorul luminos verde se stinge. Aparatul este acum gata de utilizare. Indicatorul luminos verde va porni/opri automat termostatul. Dacă butonul de temperatură este în poziția oprit, placa nu se va mai încălzi. Cel mai bine este să aplicați puțin ulei sau vaselină pe placă atunci când o utilizați pentru prima dată.

Avertizare:

- Nu permiteți ca tăvile de copt să intre în contact cu tacâmuri metalice sau alte obiecte metalice pentru a evita deteriorarea stratului antiaderent.

- Nu închideți fermoarul în timp ce produsul este încălzit.

5. Important: Plita de gătit este foarte fierbinte. Aveți grijă să nu contactul mâinilor.
6. După utilizare, deconectați aparatul de la priza electrică și lăsați-l să se răcească. temperatura camerei înainte de curățare..

Îngrijire și curățare

Curățenie

Important: Deconectați dispozitivul și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Nu îl scufundați niciodată în apă. dispozitivul în apă sau în orice alt lichid.

1. Ștergeți capacul, baza și plăcile de gătit cu o cârpă umedă și săpun neabraziv sau detergent de vase. Ștergeți cu o cârpă curată, moale și umedă și uscați cu un prosop.

2. Depozitare: Depozitați dispozitivul curățat într-un loc curat și uscat.
3. Important: Nu depozitați niciodată cât timp este încă fierbinte sau conectat la priză.
4. Important: Nu înfășurați niciodată cablul strâns în jurul dispozitivului. Nu aplicați tensiune pe cablu la intrarea în dispozitiv, deoarece acest lucru îl poate duce la dezlipirea și ruperea acestuia.

Specificații

Tensiune: 220-240V ,

Frecvență: 50-60Hz,

Putere: 2200W

Machine Translated by Google

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați
sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia pot duce produsul la o reciclare ecologică.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aparat electric de vafe (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)
Model (denumire comercială): KD4107

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (LVD) - Directiva privind joasa tensiune
2. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
3. 2015/863 2011/65/UE – Directiva ROHS
4. Directiva LFGB

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

În

Ma Dong Hui, Janówek, 30.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon: 147383292