Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

TOCĂTOR ELECTRIC



KD4120

Machine Translated by Google

Manual de utilizare

Sfaturi importante

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza această unitate.



Semnificația coșului de gunoi tăiat cu o cruce:
Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer nesortat, folosiți puncte de colectare separate.

Vă rugăm să contactați biroul local pentru informații despre sistemele de colectare disponibile.
Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul trofic, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră.
La înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi cu unele noi, vânzătorul este obligat prin lege să preia înapoi aparatul vechi pentru eliminare, cel puțin gratuit.

Notă importantă

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, verificați cu atenție fiecare accesoriu.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Înainte de a utiliza acest aparat, verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța cu datele tehnice. • Deconectați întotdeauna

blenderul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

- Nu permiteți copiilor să folosească blenderul nesupravegheați.
- Nu porniți dispozitivul dacă acesta pare deteriorat în vreun fel.
- Pentru reparații, înlocuirea accesoriilor sau a cablului de alimentare, vă rugăm să contactați dealer sau centru de service autorizat.
- Nu scufundați baza în apă pentru curățare și nu operați dispozitivul și nu apăsați butonul de control cu mâinile ude.
- Temperatura apei nu trebuie să depășească 60°C la curățarea dispozitivului.
- Nu utilizați acest dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp, altfel componentele interne va fi deteriorat.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în mașină sau recipient atunci când motorul funcționează.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.
- Folosiți acest dispozitiv numai și accesoriile furnizate. Folosiți dispozitivul Nu utilizați dispozitivul sau accesoriile în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.

- Fiți atenți când manipulați lame ascuțite, golirea recipientului și curățarea acestuia. Nu încercați să utilizați lama de tăiere sau accesoriile în alte scopuri decât cele prevăzute pentru a evita pericolele. Utilizarea sau asamblarea necorespunzătoare

Machine Translated by Google

lama tăietoare sau accesoriile vor crea pericole.

Manual de utilizare pentru tocător

- Scoateți cadrul principal și capacul, așezați corpul vasului pe o suprafață plană și apoi așezați pernă antiderapantă sub corpul bolului.
- Îndepărtați capacul de plastic care protejează lama.
- Asigurați-vă că feliatorul de carne este poziționat corect pe axul rotativ din centru boluri.
- Introduceți mâncarea. (Ținând cont de dimensiunea alimentelor/programul de lucru)
- Ingredientele nu trebuie să depășească limita superioară a scalei maxime.
- Așezați capacul pe bol, apoi așezați ostia pe capac. Verificați dacă este poziționată corect și asigurați-vă că ostia, feliatorul de carne și capacul sunt instalate la locul lor.
- Țineți dispozitivul cu mâna, apăsați comutatorul, aparatul începe să funcționeze. Eliberați comutatorul, aparatul va înceta să funcționeze. (luând în considerare aportul alimentar/programul de lucru)
- Nu deconectați motorul principal imediat după ce mașina s-a oprit. Scoateți ștecherul din priză și deconectați motorul principal după ce lama se oprește.
- Deschideți capacul bolului, scoateți mai întâi cuțitul de tranșat, apoi scoateți mâncarea. (Cuțitul de tranșat este foarte ascuțit, așa că aveți grijă să nu vă tăiați mâna sau alte părți ale corpului atunci când îl scoateți.)

Siguranță: Nu puneți apă sau alimente la temperaturi peste 50°C în bol pentru procesare, pentru a nu deforma corpul bolului, ceea ce poate duce la scurgeri de apă.

Depanare

Problemă	Cauza	Solu ie
Nu funcționează după pornire	Capacul bolului nu este pus corect	Acoperiți capacul
Mașina se oprește în timpul utilizării	1. Tensiune prea mică; 2. Oprire automată a motorului la supraîncărcare	1. Verificați tensiunea; 2. Se recomandă setarea mașinii timp de 30 de minute înainte de a o porni.
Primele câteva ori când încerci să folosești motorul, se simte un miros neplăcut.	Un fenomen normal care apare la prima utilizare a unui aparat electric nou.	Dacă mirosul neplăcut persistă după utilizare repetată, vă rugăm să duceți dispozitivul la un centru de service pentru inspecție.

Machine Translated by Google

Vibrații sau zgomote neobișnuite	1. Suportul pentru feliatorul de carne nu este instalat la locul lui 2. Plasarea produsului nu este stabilă 3. Tensiune excesivă 4 Prea multe ingrediente	1. Scoateți ingredientele și puneți suportul pentru cuțit la loc. 2. Produsul este așezat lin 3. Verificați dacă tensiunea este prea mare 4. Opriți alimentarea cu energie electrică și îndepărtați ingredientele în exces.

Între inere

- Evitați lovirea dispozitivului, altfel acesta se va deforma sau deteriora.
- După utilizare, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză la timp, să curățați dispozitivul și să ștergeți componentele acestuia cu o lavetă uscată, apoi să îl depozitați într-un loc uscat și ferit de vânt.
- Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl curățați, să îl puneți în ambalaj, să îl depozitați într-un loc ventilat și uscat, pentru a nu fi expus la umezeală și utilizare.

Curățenie

- Cuțitul poate fi detașat și curățat. Purtarea mănușilor este recomandată din motive de siguranță.
- Aveți grijă când manipulați lame ascuțite, goliți recipientul și curățați. Nu încercați să utilizați lama sau accesoriile în alte scopuri decât cele destinate evitării pericolelor. Utilizarea sau asamblarea necorespunzătoare a lamei sau a accesoriilor poate cauza pericole.

- După curățare și uscare, poate fi pliată. Este necesară o apărătoare de cuțit pentru a poziționa lama și ai grijă să nu te tai la mâini.
- Toate componentele pot fi curățate cu detergent și burete, nu folosiți sârmă de oțel dură, pentru a evita deteriorarea suprafeței.
- Nu scufundați dispozitivul în apă, suprafața exterioară a produsului poate fi ștersă doar cu o lavetă umedă. prosop umed. Nu clătiți cu apă pentru a evita scurgerile și defectarea.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranța lor. *Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Date tehnice

Număr model: KD4120

Tensiune nominală: AC 220-240V

Putere nominală: 1000W

Frecvență nominală: 50Hz

Capacitate: 2,0 l

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Blender cu bol (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD4120

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică

3. Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (LV)

4. Directiva LFGB

Conform standardelor:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012 +A11:2014+A13:2017+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

EN 62233:2008

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.04.2025