


CRIC HIDRAULIC 2,5 T

KD1362

KRAFT&DELE

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



ÎNAINTE DE A UTILIZA INSTRUMENTUL, CITIȚI CU
ATENȚIE INSTRUȚIUNILE.

CE

Cuprins

I. REGULI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA UNITĂȚII DE RIDICARE.....	2
II. INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.....	2
III. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	3
IV. ÎNTREȚINERE ȘI CONSERVARE	3
V. ILUSTRĂȚII	4
VI. PROTECȚIA MEDIULUI	5

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile privind funcționarea și siguranța uneltei. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Manualul a fost tradus din versiunea din fabrică a manualului furnizat de producător în limba engleză.

I. REGULI DE SIGURANȚĂ LEGATE DE UTILIZAREA LIFTULUI

1. Liftul este destinat exclusiv ridicării unor sarcini specifice. (Ilustrația A)
2. LIFTUL NU ESTE DESTINAT RIDICĂRII PERSOANELOR SAU ANIMALELOR.
Nu mișcați sarcina în timp ce o ridicați. 3.
4. Nu ridicați vehiculul dacă mai sunt pasageri înăuntru.
5. Nu depășiți capacitatea maximă de ridicare.
6. Nu utilizați prelungitoare fără a consulta o persoană calificată.
7. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați unealta.
8. Folosiți cricul doar pe o suprafață fermă și plană. (Ilustrația B)
9. Asigurați-vă că obiectul ridicat este așezat ferm pe elevator și că nu există riscul căderii sale.
10. Studiați următoarele instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza elevatorul.
11. Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea încărcăturii, elevatorul sau vătămarea gravă a operatorului.
12. Utilizatorul trebuie să păstreze manualul de instrucțiuni și să îl utilizeze după cum este necesar. în timpul utilizării liftului.
13. Nu modificați presiunea supapei setată de producător.

II. INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Verificați nivelul uleiului: Ridicați mânerul cricului, apoi rotiți supapa în sens invers acelor de ceasornic. (Ilustrația C) Dacă este necesar, reumpleți cricul cu uleiul corespunzător. Nu folosiți lichid de frână sau ulei de motor!!!
2. Lubrifierea componentelor interne: după deschiderea valvei, pompați cantitatea potrivită de grăsime.
3. Aer în sistemul hidraulic: acest lucru se poate întâmpla în timpul transportului, așadar sistemul trebuie aerisit.

Aerisirea sistemului hidraulic:

1. Închideți supapa de eliberare rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
ceas.
2. Introduceți mânerul și umflați cricul la înălțimea maximă.

III. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Ridicarea: Dacă ridicați un vehicul, asigurați-vă că roțile sunt blocate și că frâna de urgență este acționată (Ilustrația D). Instalați mânerul pe cric rotindu-l în sensul acelor de ceasornic (Ilustrația E). Rețineți că cricul trebuie așezat pe o suprafață fermă și plană, iar obiectul ridicat trebuie să fie susținut ferm de cric. Pentru a ridica obiectul, pompați în mod repetat mânerul cricului până când se atinge înălțimea dorită.
2. Coborâre: Deschideți supapa de eliberare rotind-o ÎNCET în sens invers acelor de ceasornic.
în sensul acelor de ceasornic. (Ilustrația F).
3. Nu scoateți elevatorul până când nu se află în poziția cea mai joasă.
marfă.

IV. ÎNTREȚINERE ȘI CONSERVARE

1. Mențineți cricul curat și nu uitați să îl lubrifiați cel puțin la fiecare trei
luni.
2. Verificați frecvent nivelul uleiului.
3. Nu expuneți elevatorul la condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau zăpada,
deoarece acest lucru poate provoca coroziune.







DATE TEHNICE

greutate: 9,4 kg


interval de ridicare 90mm-340mm

capacitate de ridicare 2000 kg – până la 2500 kg (capacitate maximă de ridicare momentană)

V. ILUSTRĂȚII



Diagramă de construcție



VI. PROTECȚIA MEDIULUI



Este interzisă aruncarea unelei împreună cu alte deșeuri menajere.

Uneltele uzate nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie eliminate la o instalație special concepută pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor electronice. Deșeurile electronice (EDE) se referă la dispozitive electrice și electronice defecte, neutilizate de mult timp și care nu mai sunt necesare, care funcționau odinioară cu electricitate sau baterii. Acestea includ computere defecte, jucării și gadgeturi electronice, mașini de spălat vechi, frigidere și becuri fluorescente uzate. Acestea sunt clasificate drept deșeuri periculoase deoarece conțin substanțe toxice.

IMPORTANT! Schema de asamblare din acest manual este doar cu titlu ilustrativ. Utilizatorii nu trebuie să modifice singuri unealta. Acest lucru va anula garanția și poate deteriora unealta. Toate reparațiile unelei trebuie efectuate de către un mecanic calificat, folosind piese originale sau piese de schimb identice.

REPREZENTANT AUTORIZAT: Stalwart Trading Limited; 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, Sussex de Est, BN3 3EF



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade sp. z o. o.

Adresa reprezentantului autorizat: ul. Grochowska 341, camera 174, 03-822 Varșovia

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Cric hidraulic (marcat cu marca comercială

Kraft&Dele) Model (denumire comercială): KD1362

Data de preprodus: Capacitate maximă de încărcare: 2500 kg

Interval de ridicare: 90 – 340 mm

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 1494:2000+A1 AfPS GS 2014:01

Certificat numărul am 50441016 0001 emis de TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germania) la 06.09.2019.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 342, loc. 174, 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 7 noiembrie 2021