

KRAFT&DELE

Profesional

PISTOL DE VOPSIT
KD5792

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea manualului de utilizare



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Mod de utilizare și pași:

1. Verificați dacă componentele cutiilor de vopsea sunt intacte înainte de utilizare și dacă întrerupătoarele supapelor sunt închise?
2. deschideți capacul, în funcție de volumul de lucru, turnați cantitatea corespunzătoare de vopsea (cantitatea de vopsea aplicată nu poate depăși 3/4 din capacitatea rezervorului), utilizați metoda de strângere simetrică pentru a strânge cele patru piulițe fluture de blocare (trebuie fixate până la capăt).
3. Conducta de aer roșie este conectată la supapa de reglare a presiunii și la orificiul de admisie a aerului din corpul pistolului, conducta de material alb este conectată la corpul pistolului și la interfața orificiului de evacuare a cutiei de vopsea, iar în final, sursa de aer a pompei de aer este conectată la orificiul de admisie a aerului din supapa de reglare a presiunii.
4. Trageți butonul supapei de reglare a presiunii, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la presiunea aerului dorită (de obicei 1,5-2,0 kg presiune aer), rotirea în sens invers acelor de ceasornic pentru decompresie, după reglare, împingeți butonul înapoi în poziția fixă autoblocantă.
5. Cantitatea de gaz în operațiunea de pulverizare nu trebuie să fie prea mare, deoarece structura punctului de culoare a vopselei poate fi ușor deteriorată și risipită. Dimensiunea debitului de gaz poate fi reglată prin reglarea presiunii aerului de pe butonul supapei de pulverizare. Dimensiunea punctului de culoare poate fi reglată în funcție de poziția debitului corpului pistolului. buton.
6. După adăugarea materialului după finalizarea operațiunii, mai întâi, sursa de aer trebuie închisă, iar inelul de presiune al supapei de reglare a presiunii trebuie tras până la presiunea aerului din butoi. Când manometrul indică zero, capacul poate fi deschis.
7. După utilizare, turnați o cantitate adecvată de apă curată în găleată pentru a pulveriza continuu pentru a îndepărta vopseaua rămasă în țevă și în butoi, pentru a preveni uscarea și solidificarea țevii. Deschideți capacul și scoateți tubul de conectare atunci când îl depozitați.

Serviciu:

1. Înainte de a începe, verificați dacă componentele recipientului de vopsea sunt intacte și dacă întrerupătoarele supapelor sunt închise.
2. Deschideți capacul și, în funcție de volumul de lucru efectuat, turnați cantitatea corespunzătoare de vopsea (numărul de straturi nu trebuie să depășească 3/4 din capacitatea rezervorului). Strângeți simetric cele patru piulițe-fluture de blocare.
3. Tubul de aer roșu este conectat la supapa de reglare a presiunii și la orificiul de admisie a aerului corpului pistolului, tubul de material alb este conectat la corpul pistolului și la conectorul de ieșire a vopselei, iar sursa de aer a pompei de aer este conectată la orificiul de admisie a aerului supapei de reglare a presiunii.
4. Folosiți butonul supapei de control al presiunii și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la presiunea aerului necesară (de obicei 1,5-2,0 kg de presiune a aerului). Rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a depresuriza. După reglare, blocați poziția.
5. Cantitatea de gaz utilizată în timpul procesului de pulverizare nu trebuie să fie prea mare. Setările incorecte vor deteriora ușor structura vopselei. În plus, poate apărea un consum excesiv de vopsea.
Debitul de gaz poate fi reglat prin setarea presiunii aerului folosind butonul supapei de pulverizare.
6. După finalizarea lucrării, opriți mai întâi alimentarea cu aer și apoi trageți inelul de presiune de pe supapa de control al presiunii. Când manometrul indică zero, capacul poate fi deschis.
7. După utilizare, turnați o cantitate adecvată de apă curată în recipient pentru a îndepărta orice urmă de vopsea.

în conducte și rezervor și pentru a preveni acumularea vopselei în unitate. Dacă unitatea urmează să fie depozitată, deschideți capacul și scoateți tubul de conectare.

Simboluri de siguranță



Citiți manualul de utilizare



Purtați ochelari de protecție. Funcționarea generează particule, scântei și praf care sunt dăunătoare ochilor.



Purtați echipament de protecție pentru urechi. Zgomotul poate duce la pierderea treptată a auzului.



Șlefuirea lemnului și a altor materiale poate produce praf dăunător sănătății. Purtați o mască de respirație.

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade SA

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Pistol de vopsit (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD5792

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN ISO 12100:2010; EN 1953:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn. 18.12.2024