

MANUAL DE UTILIZARE

Lanternă de mână cu zoom CREE LED — Model V87508

INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

În conformitate cu reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, asigurăm clienților colectarea gratuită a echipamentelor uzate provenite din gospodărie, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul vândut.

Distributorul și punctul de service pot refuza preluarea echipamentului uzat care, din cauza contaminării sale, prezintă un pericol pentru sănătatea sau viața persoanelor care îl preiau. În acest caz, deținătorul echipamentului uzat îl va preda unui punct autorizat de colectare sau unei unități de prelucrare a deșeurilor.

Important de reținut:

1. Nu aruncați deșeurile de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri menajere.
2. Deținătorul echipamentului uzat provenit din gospodărie este obligat să îl predea unui colectator autorizat de deșeuri sau unei entități autorizate pentru colectarea acestora.

1. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- După finalizarea încărcării, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare. Dacă lanterna nu este utilizată, opriți-o.
- Nu îndreptați niciodată fasciculul luminos direct în ochii oamenilor sau ai animalelor.
- Orice operațiune de curățare trebuie efectuată doar după ce lanterna s-a răcit complet.
- Nu aruncați acumulatorul / bateriile în foc.

2. DATE TEHNICE

Sursă de lumină	Diodă CREE XML-T6
Alimentare	3,7 V
Tip acumulator	1x 18650 Li-ion
Flux luminos	1000 lm
Temperatură culoare	6000 K

Rază maximă de acoperire	90 m
Timp de funcționare	2 h (modul 1) – 7 h (modul 5)
Grad de protecție	IPX6
Moduri de funcționare	Luminozitate maximă (100%), medie (50%), redusă (25%), Stroboscop, SOS

3. OPERAREA DISPOZITIVULUI ȘI STRUCTURA

Carcasa produsului este fabricată prin prelucrare CNC din aluminiu aviatic (aero-aluminiu 6063). Suprafața este supusă unui proces de anodizare rezistent la uzură.

Componentele lanternei:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Capac posterior (cu întrerupător) | 4. Inel din cauciuc rezistent la apă (garnitură IPX6) |
| 2. Șnur de mână (Curea) | 5. Corp / Tijă lanternei |
| 3. Acumulator 18650 | 6. Cap lanternă & Lentilă convexă (Sistem Zoom) |

Pregătirea pentru utilizare: Deșurubați capacul posterior care acoperă compartimentul bateriei. Scoateți discul mic de plastic/hârtie de protecție (această plăcuță împiedică contactul bateriei în timpul transportului). Înainte de prima utilizare, încărcați acumulatorul. Încărcați-l cel puțin o dată pe lună înainte de a se descărca complet, pentru a-i proteja durata de viață.

Rezistență la apă: Lanternă rezistentă la apă pentru utilizare zilnică (clasa de protecție IPX6). Nu o scufundați direct în apă.

Comutarea modurilor: Pentru a porni lanterna, apăsați butonul portocaliu. La apăsările ușoare ulterioare (apăsare până la jumătate) ale butonului de alimentare/comutare, se schimbă secvențial modul de funcționare al lanternei. Dacă apăsați butonul ferm până la capăt, lanterna se va opri.

Ajustare zoom: Pentru a mări sau micșora fasciculul luminos, prindeți lanterna din apropierea lentilei și glisați capul lanternei în exterior (îndepărtându-l de corp). Veți observa schimbarea fasciculului. Lanternă tactică poate fi reglată de la un punct luminos concentrat până la o suprafață foarte mare, pur și simplu glisând cilindrul lanternei.

Atenție la încărcare:

Înainte de prima utilizare, încărcați lampa. În caz contrar, acumulatorul se poate descărca excesiv și nu va mai fi posibilă reîncărcarea acestuia.

Dacă lanterna este utilizată sau încărcată la temperaturi sub 0°C sau mai mari de 40°C, performanța acumulatorului poate scădea.

Instalarea și încărcarea bateriei: Scoateți încărcătorul și introduceți bateria 18650 în acesta, apoi conectați încărcătorul la sursa de alimentare. Lampa roșie indică faptul că încărcarea este în curs, iar când își schimbă culoarea în verde, bateria este complet încărcată. La prima încărcare, este recomandat să lăsați bateria la încărcat câteva ore suplimentare. Înainte de a introduce bateria în lanternă, acordați atenție polarității (poziția electrodului pozitiv și negativ).

4. ÎNTREȚINERE

Pentru curățarea lanternei, utilizați o cârpă moale, ușor umedă. Nu folosiți substanțe volatile sau solvenți, altfel carcasa se poate deteriora.

În cazul unei perioade mai lungi de neutilizare, bateria trebuie scoasă și depozitată într-un loc răcoros și uscat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE: **22** | № 13/2022

Producător:

Deget Anna Widomska
al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, Polonia

Noi, în calitate de producător, declarăm pe propria răspundere că produsul:

Marcă: VERKE

Denumire: Lanternă de mână cu zoom CREE LED

Tip / Model: V87508

îndeplinește cerințele următoarelor standarde și norme armonizate:

EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009,
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

precum și cerințele esențiale ale următoarelor directive:

2014/30/UE — Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Persoana autorizată să pregătească și să păstreze documentația tehnică: Anna Widomska

Prezenta declarație de conformitate constituie baza pentru aplicarea marcajului CE pe produs. Această declarație se referă exclusiv la echipament în starea în care a fost introdus pe piață și nu acoperă componentele adăugate ulterior de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de acesta.

Chmielnik, 19.04.2022

Nume și prenume:
Anna Widomska

Deget

al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polonia
tel: +48667012067 | biuro@deget.pl

(Semnătură)