KRAFT&DELE

Profesional

Cutter pentru gresie KD10672
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Traducerea instrucțiunilor de utilizare



Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, citiți acest manual de utilizare.

Denumirea produsului: Tăietor de gresie
Dimensiune: 32" (800 mm)
Grosime de tăiere: 14 mm
Lungime de tăiere: 800 mm

Instrucțiuni de utilizare

1. Așezați placa pe baza tăietorului de plăci
2. Poziționați lama de tăiat plăci pe baza dispozitivului de tăiat plăci
3. Trageți lama peste suprafața plăcii, mișcând mânerul înainte

Aplicați o presiune ușoară, menținând o presiune constantă pe toată lungimea plăcii.

4. La capătul plăcii, când lama „iese" din placă, poziționați nicovala astfel încât să adere la

gresiei

5. Apăsați încet mânerul (Sfat: în timp ce apăsați mânerul cu o mână, apăsați placa cu cealaltă mână).

Note:

1. Trebuie purtate mănuși de protecție atunci când utilizați dispozitivul. Țineți dispozitivul departe de umezeală.
2. Mașina de tăiat gresie este echipată cu o lamă circulară înlocuibilă. Păstrați lama și lama departe de copii.
3. După utilizare, depozitați dispozitivul într-un loc sigur și uscat.
4. Această mașină este concepută pentru tăierea și spargerea plăcilor și nu trebuie utilizată în niciun alt scop.
5. Când utilizați mașina de tăiat gresie, țineți întotdeauna cablurile de prelungire departe de dispozitiv.
6. Așezați întotdeauna mașina de tăiat plăci pe o suprafață plană și stabilă.
7. ATENȚIE! Marginile plăcilor tăiate sunt ascuțite.

IMPORTANT:

Nu permiteți roții de tăiere din carbură de tungsten să intre în contact cu placa în timpul operațiunii de tăiere a plăcilor. Presiunea excesivă asupra manetei în timpul operațiunii de tăiere poate provoca ruperea inegală și posibila fragmentare a plăcii.