

KRAFT&DELE


profesional

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC

Model: KD11723 KD11724

MANUAL DE UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Citiți cu atenție instrucțiunile originale



Înainte de a utiliza încălzitorul, citiți cu atenție acest manual. Păstrați acest manual într-un loc sigur după ce l-ați citit.



Stimate client

Felicitări pentru achiziționarea încălzitorului nostru

Funcționarea acestuia va fi cu siguranță o plăcere.

Cu toate acestea, trebuie respectate anumite reguli.

Înainte de a începe lucrul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Respectați cu strictețe explicațiile și instrucțiunile.

Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță. Păstrați acest

manual după ce l-ați citit.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la utilizare, vă rugăm să contactați furnizorul sau producătorul încălzitorului prin intermediul LINIEI DE ASISTENȚĂ pentru clarificări.



CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE!



PROTEJAȚI DE UMIDITATE!

1.AVERTISMENT !!.!!!

1.1 Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

1.2. AVERTISMENT! Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul cu ventilator.

1.3 Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.

1.4 Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală, sunt supravegheați de un adult și au fost informați cu privire la instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță a aparatului și la riscurile implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să efectueze niciun fel de activități legate de conectarea, reglarea, curățarea sau întreținerea dispozitivului.

1.5 ATENȚIE!!!! - Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri!

Aveți grijă deosebită în zonele în care se află copii!

2. INTRODUCERE

2.1 În funcție de tipul cablului de alimentare, încălzitorul cu ventilator poate fi utilizat numai în case, depozite și ateliere, șantiere de construcții și fabrici de sticlă. Dispozitivul are un termostat încorporat și o siguranță termică, care sunt utilizate pentru a controla elementele de încălzire. Termostatul detectează temperatura aerului și controlează temperatura ambiantă. Motorul ventilatorului nu este controlat de termostat și continuă să funcționeze chiar și atunci când termostatul oprește elementul de încălzire.

Siguranța termică oprește încălzitorul pentru a asigura siguranța în caz de supraîncălzire!

2.2. La prima pornire a încălzitorului cu ventilator, este posibil să observați o cantitate mică de fum. Acest lucru este complet normal, iar fumul va dispărea după scurt timp.

Elementul de încălzire este fabricat din oțel inoxidabil și a fost acoperit cu ulei de protecție în timpul procesului de fabricație. Fumul este cauzat de reziduurile de ulei.


3. DATE TEHNICE

Model	KD11723	KD11724
Clasa de rezistență la apă	IPX4	IPX4
Tensiune	220-240 V	380-400V
Putere	3500W	10000W
Curent	12,5-13,6 A	13,0-13,6 A
Siguranță	UA	15A
Piesă bucală	25/1750/3500W	52/5000/10000W
Termostat	55	85 °C
Dimensiuni (mm)	315x330x400	335x335x415
Greutate netă (kg)	6,6 kg	11,9 kg

3.1 Carcasa este fabricată din tablă de oțel acoperită cu pulbere rezistentă la căldură.

3.2 Setul include un cablu de alimentare cu ștecher.

4. DESCRIEREA PANELULUI DE CONTROL



4.1 Butonul din stânga: selectarea setării de căldură

4.2 Butonul din dreapta: reglarea termostatlui

5. INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANTA

5.1 Înainte de utilizare, verificați marcajul de pe cablul de alimentare.

În funcție de tipul cablului de alimentare, aparatul poate fi utilizat în diferite condiții de mediu.

Marcaj cablu cablu (tip)	Poate fi utilizat în:	Nu se utilizează în:
H07RN-F	Locuințe, depozite, ateliere, șantiere, sere	
H05RN-F	Case, depozite, ateliere, sere	Șantiere
H05RR-F	Locuințe, depozite, ateliere,	Șantiere de construcții și sere

6. FUNCȚIONARE

- 6.1 Așezați încălzitorul cu ventilator astfel încât să stea în poziție verticală pe o suprafață stabilă, la o distanță sigură de condiții de umiditate și obiecte inflamabile.
- 6.2 Conectați încălzitorul cu ventilator la rețeaua electrică.
- 6.3 Setați butonul termostatului la valoarea maximă și lăsați dispozitivul să funcționeze la putere maximă pentru o perioadă.
- 6.4 Încălzitorul cu ventilator pornește când comutatorul este setat pe una dintre funcțiile de putere.
- 6.5 Când temperatura camerei ajunge la temperatura dorită, aparatul se va opri, dar ventilatorul va continua să funcționeze. Când temperatura scade, elementul de încălzire (încălzitorul) va fi activat. Încălzitorul cu ventilator se pornește și se oprește automat, menținând o temperatură constantă în cameră.
- 6.6 Înainte de oprire, rotiți butonul termostatului în poziția minimă (MIN) și setați comutatorul în poziția ventilator. Așteptați un moment până când dispozitivul se răcește, apoi opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priza de alimentare.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- 7.1 Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la priza de alimentare și așteptați să se răcească. Carcasa se poate murdări ușor, așa că nu uitați să o curățați regulat cu o burete moale. După curățarea componentelor dispozitivului, ștergeți-le cu o cârpă uscată. Aveți grijă să nu lăsați apa să pătrundă în interiorul dispozitivului. Nu pulverizați apă către dispozitiv. Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzina, pentru a curăța dispozitivul.
- 7.2 Curățați cablul și ștecherul, uscați-le, apoi împachetați-le într-o pungă de plastic.
- 7.3 Înainte de a pune dispozitivul deoparte, așteptați până se răcește. Apoi acoperiți dispozitivul cu o pungă de plastic, puneți-l într-o cutie de carton și depozitați-l într-un loc uscat și ventilat.

8. DEPANARE

Multe probleme comune pot fi rezolvate de dumneavoastră, economisind astfel costurile apelării serviciului de asistență.

Înainte de a contacta centrul de service, vă rugăm să urmați sfaturile de mai jos pentru a vedea dacă puteți rezolva problema singur.

Problem	Posibile	pe	Soluție
Aparatul funcționează chiar și când fișa este conectată și termostatul este în funcțiune.	Ștecherul nu este introdus suficient de ferm în priză sau cablul a fost conectat incorect.		Deconectați cablul de alimentare, verificați conexiunea dintre priză și mufă
			Reconectați.
		Priza nu este alimentată cu energie electrică.	Încercați să conectați mufa la o altă priză.
Elementul de încălzire este aprins.	Tensiunea de intrare este prea mare sau prea mică.		Conectați dispozitivul la o priză cu o tensiune compatibilă cu tensiunea dispozitivului.
			Aceste informații se găsesc pe plăcuța de identificare.
			urządzenia
Dispozitivul nu se încălzește. Paleta ventilatorului se învâрте.	Ventilația este blocată ventilație.		Nu atingeți pungile de plastic, papierul și elementele. Klóre moqã w łatwy sposób zablokować otwór wentylacyjny ale dispozitivului.
		Butonul a fost rotit în poziția de încălzire.	Rotiți butonul în poziția de încălzire
		Termostatul este defect	Rotiți butonul termostatului și verificați dacă auziți sunetul caracteristic de deschidere și închidere. Dacă nu, înseamnă că termostatul este defect și va fi înlocuit. Oprăți dispozitivul și verificați dacă orificiile de ventilație sunt blocate. Înainte de a reporni dispozitivul, deconectați-l de la priză timp de cel puțin 10 minute pentru a reseta sistemul de siguranță.
Zgomot neobișnuit	Dispozitivul este în poziție verticală, este înclinat).		Așezați dispozitivul pe o suprafață plană.

9. DEMONTAREA DISPOZITIVULUI PROTECȚIA MEDIULUI

Aparatele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice trebuie duse la un centru de reciclare.

Pentru mai multe informații pe această temă, vă rugăm să contactați autoritățile



RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

Atenție! 

1. Este interzisă utilizarea încălzitorului în locuri în care pot fi prezente vapori inflamabili. Utilizarea încălzitorului în astfel de condiții poate provoca o explozie sau un incendiu.

2. În timpul funcționării și întreținerii dispozitivului, este interzis să fumați, să vă apropiați de obiecte aprinse sau care ard mocnit sau să utilizați dispozitive care pot provoca scântei.

3. Asigurați o ventilație adecvată a încăperii în timpul funcționării încălzitorului. Încălzitorul poate fi utilizat numai într-o zonă bine ventilată, iar aerul trebuie înlocuit în mod regulat (cel puțin de două ori pe oră sau mai frecvent). Ventilația inadecvată poate provoca deficit de oxigen în aer, ceea ce duce la o combustie necorespunzătoare și la formarea de monoxid de carbon, care poate provoca intoxicații grave și chiar mortale.

4. Cerințe minime de ventilație: volumul minim al încăperii încălzite nu trebuie să fie mai mic de 140 m³. Secțiunea minimă a conductei de ventilație nu trebuie să fie mai mică de 350 cm².

5. În cazul unei scurgeri de gaz, închideți mai întâi robinetul buteliei. Apoi creați un flux de aer cât mai mare posibil: ventilați forțat pentru a elimina și dilua gazul. Nu utilizați dispozitive care pot produce scântei!

6. Așezați butelia de gaz în spatele încălzitorului, în partea stângă sau dreaptă a acestuia. Este inacceptabil să așezați butelia în apropierea orificiului de ieșire a aerului cald.

Atenție! 

1. Nu alimentați încălzitorul direct de la butelie. Utilizați un regulator adecvat pentru a reduce presiunea gazului. Vă recomandăm să utilizați numai propan G30-I3B/P.

2. Nu utilizați produse spray în încăperea în care este utilizat încălzitorul. Gazul care se scurge din pulverizator în timpul utilizării poate provoca un incendiu sau o explozie.

3. NU utilizați NICIODATĂ încălzitorul într-un loc în care există particule combustibile sau praf combustibil, cum ar fi particule de hârtie, praf de lemn sau resturi de fibre. Aspirarea acestor materiale de către încălzitor poate duce la ejectarea particulelor aprinse din încălzitor și poate provoca un incendiu.

4. Nu blocați orificiul de intrare și ieșire al încălzitorului. Acest lucru poate provoca un incendiu.

5. Nu modificați dispozitivul. Acest lucru poate provoca defecțiuni și incendii.

6 Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă, nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau testare.



1. Este INTERZISĂ utilizarea încălzitorului în apropierea materialelor inflamabile. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, păstrați zona din jurul dispozitivului liberă în timpul funcționării acestuia. Distanța minimă: de la ieșirea încălzitorului (față) 3,5 m; intrare aer (spate) 2,5 m, laturi – 2 m, partea superioară – 2 m
2. În timpul funcționării încălzitorului, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat dispozitivul nu se supraîncălzește. Atenție! Pericol de incendiu.
3. Nu reumpleți rezervorul de combustibil în timpul funcționării dispozitivului. Opriți dispozitivul înainte de a reumple rezervorul. Reumplerea rezervorului de combustibil în timpul funcționării încălzitorului poate provoca incendiu.

Înainte de a porni încălzitorul, verificați dacă tensiunea și frecvența de alimentare corespund parametrilor specificați pe plăcuța de identificare.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varşovia

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174, 03822 Varşovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Încălzitoare electrice (marcate cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): conform indicațiilor de pe plăcuța de

identificare **Date despre produs:** așa cum este indicat pe plăcuța de

identificare **Declarație:**

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2014/35/UE Directiva LVD
2. 2014/30/UE Directiva EMC
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014; EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. 0B170306.NTE0C45 (din data de 06.03.2017) și 0B170706.NTED087 (din data de 06.07.2017) eliberat de Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia, Italia)

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: MA Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Varşovia

Ma Dong Hui, Varşovia, 3 mai 2021