

f f

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.
Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE

Produs: Pompă (marcată cu marca comercială Kraft&Dele) Model (denumire comercială): KH1172— 12V/230V
Etichetă tipărită: Mediu: ulei

- cracta
W@b to Toómgó o@aosi się oiaiejsze dM e spcófis wy+oaga+ia Dymu WB:
- 2014/30/UE DIRECTIVA EMC
 - 2011/65/UE Directiva ROHS 2
 - 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

RNMIA: zem+Al: 20a+Ac: :m< AzNdKe%n: zem:em em.mzmmoww: zou

Număr certificat HK19076 1697B emis de Shenzhen HUAKE Testing Technology Co. Ltd. Districtul Bao'ca DI+cazbca, (1F, B2 Building, Junfeng Ahongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, CI+iae) la 26.07.2019.

Persoana responsabilă cu pregătirea documentației: Lde dong Hci, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varşovia

Ma Dong Hui, Warszawa, 16.11.2020

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Pompa paliwa 12L/min
KD1172 – 12V + 230V
NSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją

Specificații generale ale produsului

■ Pompa paliwa KD1172 - 12V oraz 230V

Pompa przeznaczona jest pompowania oleju napędowego oraz nafty, za wyjątkiem benzyny. Głowica pompy jest wykonana z żelaza i zawiera miedziane przewody.

UWAGA	Dispozitivul nu este destinat pompării combustibilului cu un grad ridicat de volatilitate.
-------	--

■ W skrócie

Lekka konstrukcja

Idealna do przepompowywania płynów z jednego zbiornika do drugiego

A: Standardowe akcesoria



Zacisk do węży

B: Avertisment:

1. Przed podłączeniem pompy należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem do którego przystosowana jest pompa.

■ Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Pompa paliwa	Model	JH-02
Czynnik	Olej	Złącze otworu	18 mm
Napięcie	KD1172— a2V/230V	Putere	20
5zybXoóó	12L/Min	Meke. ClónWie	2ber
Wysokość Ridicare	2.5m	Masa produktu	0,3kg
OpeŁownle	1azUkarton 40 szt. w kartonie zóiorczym	Wymiary	Średnica 38mm Wysokość 145mm

- ozwl nl• problemă cu

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
początkowej przepływu oleju	1. Inversare bieguny(+/-)	1. Ustaw bieguny zasilania w prawidłowy sposób +/-
	2. Przeciek w węży	2. Upewnij się, że wąż ssący jest od owied " be i przyk oraz sprawdź go pod kątem przecieków.
	3. Pompa nie jest zanurzona	3. Zanurz wlot pompy w cieczy
Mały przepływ oleju	1. Prea scăzut	1. Zwiększ napięcie do odpowiedniego
	2. Zbyt wysoko	2. Zmniejsz wysokość
	3. Zanieczyszczenie	3. Usuń zanieczyszczenie i wyczyść filtr
	uszkodzona	4. Wymień łopatki lub przekładnię

UWAGA: Cykl roboczy pompy wynosi 30 minut. Należy okresowo czyścić filtr siatkowy.



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

recyklingowego. Więcej informacji uzyskają Państwo u władz lokalnych.

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa