

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

TRADUCEREA MANUALULUI DE UTILIZARE



SCAUN DE GAZ 40x40cm

- Baza și cadrul arzătorului sunt realizate din tablă de oțel.
- Arzător unic din fontă cu diametrul de 17 cm
- Ușor de utilizat, construcție ușoară cu o greutate de 3,0 kg.
- Controlul debitului de gaz.
- Scaun vopsit în negru

SPECIFICAȚII:

- Utilizat pentru prepararea alimentelor în oale mari și alte vase de gătit de mare capacitate.
- Poate susține oale cu diametrul de la 20 cm până la 50 cm, ceea ce înseamnă că putem folosi oale de până la 100 de litri.
- Puterea flăcării se reglează cu ajutorul unui buton – supapă.
- Scaunul este foarte ușor de asamblat, comod de utilizat și de curățat.
- Presiune de lucru: 28-30 mbar
- Consumul de gaz este de 380 g/h
- Putere: 8 kW
- Dimensiuni: lățime 400 x adâncime 400 x înălțime 150 mm
- Greutate: 3 kg
- Culoare: negru

DATE TEHNICE

1. Material: corp din oțel/arzător din fontă
2. Tip aprindere: aprindere manuală
3. Aplicație: în aer liber Scoateți

toate piesele din cutie.

Șuruburi pentru fixarea picioarelor la inelul aragazului. Strângeți șuruburile

ATENȚIE Butelia de gaz trebuie utilizată numai în exterior!

Utilizați numai gaz propan sau butan!

Pentru funcționare este necesar un minim de 30 mbar!

Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile!

Țineți copiii la distanță de dispozitiv în timpul utilizării! Nu lăsați flăcările deschise nesupravegheate!

Utilizați un furtun cu lungimea de cel puțin 1,2 metri!

Aveți grijă să evitați arsurile! Nu modificați nimic la dispozitiv!

Producătorul nu este răspunzător pentru problemele cauzate de următorii factori: utilizarea incorectă a rezervorului, modificarea sau transformarea dispozitivului.

INSTALARE

Înainte de a conecta furtunul de gaz la rezervor, supapa de gaz trebuie să fie închisă!

APRINDERE

Rotiți supapa în sens invers acelor de ceasornic.

Aprindeți un chibrit și țineți-l aproape de aparat până când flacăra se aprinde.

Dacă se detectează o scurgere de gaz, închideți imediat robinetul de gaz de pe butelie. Reglați intensitatea flăcării de gaz pentru a regla dispozitivul de deschidere a supapei. După utilizare, închideți supapa de pe butelie.

Buteliile de gaz nu trebuie amplasate prea aproape de aparat în timpul utilizării.

ÎNTREȚINERE

Asigurați-vă că nu există insecte în orificiile arzătorului cu gaz: curățați cu atenție orificiile cu aer comprimat, dacă este posibil.

Asigurați-vă că nu există scurgeri de gaz în furtun și conexiuni.

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE S.A.

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Scaun cu gaz / aragaz

Model (marca comercială): KD117850

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2016/426 Aparat care ard combustibili gazoși

Conform standardelor:

EN 497:2022; EN 203-1:2021+A1:2023

EN 203-2-1:2021+A1:2023

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20 februarie
2025