

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Încărcător KD1288 (BTC-1001)
MANUAL DE UTILIZARE
Traducerea manualului original



Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE!

I. DATE TEHNICE

Model	KD1288(BTC-1001)
Tensiune de intrare	230
Frecvență	50
Putere de intrare	75W
Tensiune de ieșire	6 V/12 V
Curent de control	0-5A
Tip baterie	6V/12V Plumb-acid
Capacitate maximă	75Ah
Afișaj	LED, ampermetru
Dimensiuni	160x150x100mm
Greutate	800 g
Mediu de lucru ideal	Maximum 90% RH, fără condens

II. AVERTISMENT

- Nu încărcați o baterie nereîncărcabilă.
- Verificați dacă terminalul bateriei este conectat la împământare.
- După încărcare, deconectați încărcătorul de la sursa principală de alimentare.
- Deconectați mai întâi conexiunea la pământ, apoi conexiunea la baterie.
- Încărcătorul poate fi utilizat numai pentru baterii cu plumb-acid, gel, EFB și AGM.

III. NOTĂ

- Încărcătorul este conceput numai pentru utilizare în interior și nu trebuie expus la precipitații sau umiditate.
- Asigurați-vă că utilizați sursa de alimentare corectă (curent continuu).
- Nu utilizați niciodată încărcătorul dacă acesta a fost deteriorat fizic.
- Nu utilizați niciodată încărcătorul pentru a încărca o baterie care a fost deteriorată, înghețată sau care nu este reîncărcabilă.
- Nu utilizați încărcătorul în spații închise; asigurați o ventilație adecvată.
- Nu lăsați încărcătorul în apropierea surselor de foc sau a materialelor inflamabile, sau în medii în care focul s-ar putea răspândi rapid.
- Nu înlocuiți cablurile sau mufele.
- Dacă încărcătorul nu funcționează corect, nu încercați să îl reparați singur. Consultați o persoană cu experiență.
- Țineți-l departe de copii și animale.
- Deconectați-l după utilizare.
- Înainte de încărcare, verificați tipul bateriei și dacă curentul maxim este suficient.
- Purtați ochelari de protecție atunci când conectați și deconectați încărcătorul de la/baterie.
- Nu așezați încărcătorul lângă baterie în timpul încărcării.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (copii) cu dizabilități mentale sau fizice sau persoane fără experiență, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la

utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Cablul de alimentare poate fi înlocuit numai de către producător sau de către o persoană calificată.

IV . PANOUL DE CONTROL ȘI AFIȘAJ



1. Comutator de tensiune.

Dacă doriți ca încărcătorul să încarce bateria cu 6 V, apăsați-l în poziția superioară; dacă doriți să fie 12 V, apăsați-l în poziția inferioară. Modificarea tensiunii în timpul încărcării poate duce la deteriorarea bateriei sau a încărcătorului.

2. Butonul de alimentare

Apăsați butonul în poziția ON pentru a porni alimentarea sau OFF pentru a o opri. Asigurați-vă că comutatorul de tensiune este setat în poziția corectă.

3. LED

LED-urile indică modul de încărcare.

4. Buton reglabil

Reglați butonul în timpul încărcării pentru a obține curentul corect. Încărcarea bateriei la curent maxim pentru o perioadă lungă de timp poate scurta durata de viață a bateriei.

V. INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE:

1. Conectarea sursei principale de alimentare:

Conectați încărcătorul la sursa principală de alimentare (230 V). Dacă totul funcționează corect, acest lucru va fi indicat de LED.

2. Conectarea încărcătorului la mașină.

- Conectați terminalul roșu al încărcătorului la terminalul pozitiv al bateriei.
 - Conectați terminalul negru al încărcătorului la terminalul negativ al bateriei.
- Dacă conexiunea are polaritate inversă, acest lucru va fi indicat de LED și va fi necesară reconectarea.

3. Încărcarea bateriei.

- Asigurați-vă că ștecherul de alimentare este conectat la o sursă de alimentare de 230 V.
- Selectați tensiunea de alimentare 6V sau 12V. Dacă nu sunteți sigur ce tensiune să setați, citiți marcasele de pe baterie sau manualul de utilizare al vehiculului.
- Asigurați-vă că ambele borne sunt conectate corect la bornele bateriei.
- Porniți sursa de alimentare pentru a începe încărcarea bateriei. Verificați indicatorii LED.
- Selectați curentul adecvat.

4. Deconectați încărcătorul de la baterie.

- Când bateria este complet încărcată și gata de utilizare, LED-ul va indica acest lucru, iar încărcătorul va seta tensiunea la o valoare sigură de 7,2 V pentru bateriile de 6 V sau 14,3 V pentru bateriile de 12 V.
- Opriti alimentarea încărcătorului.
- Deconectați bornele dintre baterie și încărcător.
- Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.

Protecția mediului



Echipamentele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Echipamentele electrice trebuie duse la un centru de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varșovia



Funcționarea în siguranță a dispozitivului este posibilă numai după citirea tuturor informațiilor privind funcționarea și siguranța și respectarea strictă a recomandărilor conținute în acest manual.

În plus, citiți secțiunea din manual referitoare la regulile de siguranță. Înainte de a



utiliza dispozitivul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.

Pentru a preveni deteriorarea auzului, utilizați protecție auditivă adecvată.

Purtați ochelari de protecție.

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Încărcător (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (mărci comerciale): BTC-1001 / KD1288

Date despre produs:

- Tensiune de intrare: 230 V c.a. 50 Hz 75 W
- Tensiune de ieșire: 12V/6V c.c. 0-5Amp controlabilă ()
- Tip baterie: 6V/12V plumb-acid
- Capacitate maximă: 75Ah
- Afișaj: LED, ampermetru
- Dimensiuni: 160x150x100
- Greutate: 800 g
- Mediu de funcționare ideal: maximum 90% RH, fără condens

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație respectă cerințele directivelor CE:

1. ...
2. ...
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

.....; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. emis de la Persoana

responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174 03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 22 iunie 2018