

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

FICUL DE SUDAT
KD1503 (JS98-A)
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Traducerea manualului original



Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



FICUL DE SUDAT KD1503 (JS98-A)

1. Vârf de lipit
2. Șurub
3. Lumină

4. Comutator
5. Mâner
6. Ștecher

Putere: 100 W
Tensiune: 220V-240V~
Frecvență: 50
Izolație: Clasa II



Date tehnice

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea și frecvența prizei de alimentare corespund specificațiilor de pe plăcuța de identificare a dispozitivului.

1. Conectați **cablul** dispozitivului (**#6**) la o priză de alimentare de 230 V/50 Hz.
2. Țineți dispozitivul de **mâner** (**#5**) și îndreptați vârful de lipit către obiectul care urmează să fie lipit.
3. Rotiți comutatorul. Lumina se va aprinde.
4. Dispozitivul necesită 6-8 secunde pentru a se încălzi (a atinge o temperatură de 230 °C).
5. După terminarea lipirii, opriți dispozitivul (**#4**).

Eliberarea comutatorului determină scăderea lentă a temperaturii vârfului de lipit. Apăsarea comutatorului determină încălzirea vârfului.

Înainte de utilizare, lubrifiați vârful de lipit (**#1**).

Dispozitivul se încălzește rapid și este eficient din punct de vedere energetic.

Forma vârfului de lipit permite contactul parțial cu piesa de lucru.

Întreținere

Pistolul și vârful de lipit (**#1**) sunt proiectate astfel încât dispozitivul să poată fi ușor dezasamblat pentru înlocuire.

Înlocuirea vârfului de lipit

Deșurubați cele 2 șuruburi de pe vârful de lipit. Scoateți vârful vechi, instalați unul nou și strângeți șuruburile.

Înlocuirea lămpii

NOTĂ:

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din priza electrică corespunde tensiunii

indicată pe plăcuța de identificare a dispozitivului.

2. Nu utilizați niciodată dispozitivul pe timp de ploaie.
3. Asigurați-vă că nu există materiale sau obiecte străine în interiorul dispozitivului.
4. Nu dezamblați niciodată dispozitivul. Contactați un serviciu de reparații autorizat.
5. Când dispozitivul nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare.
6. Dispozitivul este destinat utilizării în interior.

Informații de siguranță:



Atenție! Atunci când utilizați scule electrice, trebuie luate măsuri de precauție de bază pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, rănire și incendiu.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați acest document.

Instrucțiuni de siguranță:

1) Zona de lucru trebuie să fie bine iluminată. Camerele aglomerate pot reprezenta un risc pentru viață.

2) Acordați atenție împrejurimilor locului de muncă.

Nu expuneți uneltele electrice la ploaie. Nu utilizați uneltele electrice în medii umede. Nu utilizați uneltele electrice în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.

3) Protecție împotriva șocurilor electrice.

Evitați contactul fizic cu elemente împământate, cum ar fi țevi, elemente de încălzire, sobe, frigidere.

4) Copiii trebuie ținuti la distanță de dispozitiv.

Dispozitivul nu trebuie utilizat de nimeni altcineva în afară de operator.

5) Depozitarea dispozitivelor.

Dispozitivele neutilizate trebuie depozitate într-un loc uscat, încuiat, la îndemâna copiilor.

6) Nu supraîncărcați dispozitivul.

Dispozitivul va funcționa mai bine și mai sigur atunci când este utilizat conform destinației.

7) Utilizați dispozitivul corect.

Nu utilizați echipamente mici pentru lucrări industriale de amploare. Utilizați echipamentul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.

8) Îmbrăcăminte adecvată.

Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Acestea pot fi prinse în părțile mobile ale dispozitivului. Când lucrați în aer liber, se recomandă purtarea

mănuși de cauciuc și încălțăminte antiderapantă. Dacă persoana care operează dispozitivul are părul lung, trebuie să și-l lege sau să poarte o protecție pentru cap pentru a-și fixa părul.

9) Trebuie purtate întotdeauna ochelari de protecție.

10) Conectați dispozitivul de aspirare.

Dacă utilizarea dispozitivului implică eliberarea de cantități mari de praf, utilizați un dispozitiv de aspirare adecvat, care trebuie conectat la dispozitiv.

11) Este interzisă deplasarea dispozitivului prin cablul de alimentare sau tragerea cablului pentru a-l deconecta de la priză. Cablul de alimentare trebuie protejat de temperaturi ridicate, lubrifianți și margini ascuțite

marginii

12) Funcționare în condiții de siguranță.

Utilizați cleme pentru a fixa piesa de lucru. Acest lucru este mult mai sigur decât utilizarea mâinilor.

13) Nu vă aplecați în timp ce utilizați dispozitivul. Mențineți-vă echilibrul și o poziție stabilă.

14) Aveți grijă de dispozitivul dvs. Dispozitivele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate pentru a asigura o funcționare mai bună și

mai sigură. Urmați instrucțiunile de lubrifiere și înlocuire a accesoriilor. Verificați dispozitivul pentru a detecta eventualele deteriorări ale pieselor. Înainte de a continua utilizarea

verificați dacă protecția sau alte piese nu sunt deteriorate și dacă funcționează corect. Verificați, de asemenea, poziția pieselor mobile și asigurați-vă că acestea sunt

fixate, instalate și funcționează. Protecția sau alte piese deteriorate trebuie reparate sau înlocuite de un centru de service autorizat. Nu utilizați dispozitivul dacă nu poate fi pornit și oprit

15) Deconectați dispozitivul.

Opriti întotdeauna dispozitivul înainte de a efectua operațiuni de întreținere și înainte de a înlocui accesoriile.

16) Scoateți toate cheile de reglare. Nu uitați să verificați întotdeauna dacă nu au rămas chei de reglare sau alte obiecte în aparat înainte de a-l porni.

17) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este oprit înainte de a conecta cablul de alimentare.

18) Utilizarea prelungitoarelor.

Dacă aparatul urmează să fie utilizat în exterior, utilizați un cablu prelungitor adecvat, conceput pentru utilizare în exterior.

19) Concentrați-vă asupra sarcinii pe care o aveți de îndeplinit.

Fiți atent la tot ceea ce faceți. Folosiți-vă bunul simț. Dacă sunteți obosit, nu utilizați aparatul.

20) Verificați dacă niciuna dintre componente nu este deteriorată.

Asigurați-vă că dispozitivul, capacele sau alte piese nu sunt deteriorate și că funcționează corect. Verificați dacă toate componentele sunt montate și instalate corespunzător și dacă nu există factori care ar putea afecta funcționarea corectă a dispozitivului. Capacele sau alte părți ale dispozitivului care sunt deteriorate trebuie reparate sau înlocuite de un centru de service autorizat, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest manual de utilizare. Comutatoarele deteriorate trebuie înlocuite de un centru de service autorizat. Nu utilizați dispozitivul dacă comutatorul nu poate fi pornit și oprit.

21) Avertisment.

Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate și descrise în acest manual poate fi periculoasă.

22) Toate reparațiile dispozitivului trebuie efectuate de o persoană calificată.

Acest aparat electric respectă cerințele de siguranță. Reparațiile trebuie efectuate de persoane calificate, utilizând piese de schimb originale. Utilizarea altor piese poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou, disponibil de la producător sau de la serviciul de reparații.

Păstrați acest document.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INFORMAȚIILE DE MAI JOS


Producătorul și/sau distribuitorul a furnizat o listă de piese în acest manual – acest tabel are doar scop informativ. Numai în scop informativ. Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru reparațiile sau înlocuirile efectuate de utilizator. Toate reparațiile trebuie efectuate de o persoană calificată la un centru de service autorizat. Cumpărătorul își asumă riscul și este responsabil pentru orice reparații sau înlocuiri efectuate pe cont propriu.

Protecția mediului



Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie depozitate la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice.

CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI KD1503 (JS98-A)



LISTA PIESELOR KD1503 (JS98-A)

Nr	Descriere	Nr	Descriere
1	Sfârșit	9	Cablu
2	Element de blocare	10	Capac cablu
3	Distanțier	11	Capac de închidere
4	Transformator	12	Comutator
5	Carcasă dreaptă	13	Declanșator
6	Carcasă stânga	14	Suport bec
7	Placă de identificare	15	Bec
8	Șurub		