

KRAFT&DELE

Profesional

Tăietor de faianță

KD1579

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea manualului de utilizare



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Nume produs: Tăietor de faianță

Dimensiune: 32" (800 mm)

Grosimea de tăiere: 16 mm

Lungime de tăiere: 800 mm

Manual de utilizare

1. Așezați placa pe baza tăietorului
2. Așezați tăietorul de plăci pe baza plăcii care urmează să fie tăiată
3. Mișcați lama pe suprafața plăcii de parcare, mișcând mânerul înainte, aplicând în același timp o presiune ușoară, menținând o presiune constantă pe întreaga lungime a plăcii.
4. La capătul plăcii, când lama se desprinde de pe placă, așezați nicovala astfel încât să adere la placă.
5. Apăsăți încet mânerul în jos (Sfat: în timp ce apăsați mânerul în jos cu o mână, apăsați placa în jos cu cealaltă mână)

Sfaturi:

1. Sunt necesare mănuși de protecție la utilizarea dispozitivului. Nu lăsați dispozitivul să se afle în contact cu umezeala.
2. Mașina de tăiat faianță este echipată cu o lamă rotundă înlocuibilă. Nu lăsați mașina de tăiat faianță și lama la îndemâna copiilor.
3. După utilizare, depozitați dispozitivul într-un loc sigur și uscat.
4. Această mașină este concepută pentru tăierea și spargerea plăcilor și nu trebuie utilizată în niciun alt scop.
5. Când folosiți o mașină de tăiat plăci ceramice, țineți întotdeauna cablurile prelungitoare departe de mașină.
6. Așezați întotdeauna mașina de tăiat plăci pe o suprafață plană și stabilă.
7. **ATENȚIE!** Marginile plăcilor tăiate sunt ascuțite.

IMPORTANT:

Nu permiteți ca discul de tăiere din carbură de tungsten să atingă plăcuța în timpul operațiunii de despicare/rupere. Presiunea excesivă asupra manetei în timpul operațiunii de despicare poate provoca ruperea neuniformă și posibila fragmentare a plăcuței.