

260,0 mm

190,0 mm

KRAFT&DELE
professional

MACARA HIDRAULICĂ PLIABILĂ DE 2 TONE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

IMPORTANT: Înainte de a utiliza macaraua, citiți acest manual. Respectați întotdeauna instrucțiunile din acest document pentru a preveni deteriorarea bunurilor și zăranieniem operatora.



KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant **autorizat** al producătorului: STALWART TRADING LIMITED

Adresa reprezentantului autorizat: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Macara de atelier (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD320

Date **despre produs**: Capacitate maximă de încărcare 2 tone

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație respectă în totalitate cerințele Directivei CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2

Conform standardelor:

EN 1494:2000*A1:2008; EN 12100:2010; EN 13857:2008; EN 5058L:20L2

Certificat nr. 100112/PZI4006 emis de Ente Certificazione Macchine Srl (Via Mincio 386/a, 41056 Savignano, Italia)
în ianuarie 2010.

PERSOANA RESPONSABILĂ CU PĂSTRAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE:

Rafał Orzechowski, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

3. Fixați grinda principală (3) la ansamblul de bază (1) folosind șuruburi (19), piulițe (25) și șaibe plate (26).
4. Fixați brațul (2) la partea superioară a grinzii principale (3) folosind șuruburi (15), piuliță (23) și șaibă plată (24).
5. Fixați curelele auxiliare (6) la partea superioară a grinzii principale (3) folosind șuruburi (16), piulițe (23) și șaibe plate (24).
6. Fixați curelele auxiliare (6) la bază folosind șuruburi (14), piulițe (23) și șaibe plate (24).
7. Fixați partea inferioară a actuatorului (11) la grinda principală (3) folosind șuruburi (17), piulițe (23) și șaibe plate (24).
8. Fixați partea superioară a silozului la siloz folosind șuruburi (18), piulițe (23) și șaibe plate (24).
9. Așezați extensia brațului (13) în grinda principală (2) și fixați-o într-una dintre cele 4 poziții folosind șuruburi (19), piulițe (25) și șaibe plate (26).
10. Strângeți toate șuruburile și piulițele.

INSTRUCȚIUNI

Avertisment: Dispozitivul este destinat exclusiv scopurilor pentru care a fost proiectat.

Atenție: Nu ridicați sarcini care depășesc capacitatea de ridicare a dispozitivului.

Avertisment: IMPORTANT: Aerul poate pătrunde în sistemul hidraulic

ceea ce poate duce la reducerea eficienței elevatorului. În această situație, purjați sistemul hidraulic folosind supapa corespunzătoare (rotind mânerul spre stânga), apoi, cu elevatorul coborât, mișcați mânerul pompei de câteva ori cu putere.

RIDICAREA SARCINII

Închideți supapa de aerisire rotind-o în sensul acelor de ceasornic (dar nu prea strâns).

Deschideți supapa de aerisire rotind mânerul foarte încet spre stânga. Viteza cu care se coboară sarcina depinde de cât de mult este deschisă supapa.

Avertisment: Picioarele din față trebuie întotdeauna fixate/prinse înainte de ridicarea sarcinii.

Avertisment: Brațul trebuie coborât înainte de ridicarea picioarelor mașinii. Nu ridicați niciodată picioarele în timp ce macaraua manipulează o sarcină. Picioarele mașinii trebuie fixate în locul corespunzător în timpul ridicării.

RESPONSABILITATEA OPERATORULUI/PROPRIETARULUI

: Operatorul/proprietarul este responsabil pentru utilizarea și întreținerea corespunzătoare a dispozitivului.

2. Înainte de a începe lucrul cu macaraua, citiți acest manual și asigurați-vă că ați înțeles toate informațiile.

3. Manualul trebuie să fie redactat într-o limbă pe care operatorul/utilizatorul o înțelege.

4. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare privind avertismentele, funcționarea, întreținerea și dispozitivul.

SPECIFICAȚII

Capacitate maximă de încărcare:	2 tone
Capacitate de ridicare în poziția 1:	2 tone
Capacitate de ridicare în poziția 2:	1,5 tone
Capacitate de ridicare în poziția 3:	1 tonă
Capacitate de ridicare în poziția 4:	0,5 tone
Înălțime maximă de ridicare: 2 tone	1850 mm
Capacitate maximă de ridicare: 0,5 t	2300 mm

AVERTISMENT

Atenție: Nu supraîncărcați dispozitivul. Supraîncărcarea poate deteriora dispozitivul.

Avertisment: Utilizați dispozitivul pe o suprafață plană și solidă.

Avertisment: Blocați și fixați întotdeauna picioarele și brațul înainte de a ridica sarcina.

Avertisment: Șuruburile și piulițele furnizate împreună cu dispozitivul sunt caracterizate prin rezistență ridicată și nu trebuie înlocuite cu altele cu proprietăți mai slabe. Avertisment: Înainte de fiecare utilizare a dispozitivului, verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt strânse.

Atenție: Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de ridicare. Informațiile privind capacitatea maximă de ridicare sunt indicate pe braț.

Avertisment: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la căderea încărcăturii și/sau la rănirea operatorului și a altor persoane, precum și la deteriorarea bunurilor.

INSPECȚIE

1. Înainte de fiecare utilizare a elevatorului trebuie efectuată o inspecție vizuală.

2. Dacă dispozitivul de ridicare este deteriorat sau nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și reparați-l.

3. Dacă macaraua a fost supusă unei sarcini excesive sau unui șoc, imediat contactați producătorul pentru a-l inspecta.

4. Se recomandă efectuarea inspecțiilor anual. Dacă este necesar, piesele deteriorate sau etichetele de avertizare trebuie înlocuite cu piese specificate de producător.


INSTALARE

Avertisment: În timpul asamblării, toate șuruburile și piulițele trebuie strânse manual. După asamblare, strângeți bine toate șuruburile și piulițele.

1. Atașați două roți de 3,5" (9) și două roți de 3" (10) la cadrul de bază folosind șuruburi (21), piulițe (30) și șaibe de blocare (31).

2. Așezați cele două picioare (4) în bază (1) și fixați-le în poziție folosind 4 șuruburi de blocare (5) și șaibele corespunzătoare (7).

CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI



LISTA PIESELOR

Nr.	Descriere	CANTITATE	Nr	Descriere	Înc
1	Fundație	1	17	Șurub M16x90	1
2	Braț	1	18	Șurub M16x80	1
3	Rază principală	1	19	Șurub M14x100	3
4	Picior	2	20	Șurub M2x80	1
5	Știft de siguranță	4	21	Șurub M8x20	16
6	Curele auxiliare	2	22	Șurub M8x12	8
7	Zavdeczka	4	23	Piuliță M16	6
8	Ansamblu lanț și cârlig	1	24	Șaibă plată 16	6
9	Roată 3,0"	4	25	Piuliță M14	3
10	Roată de 3"	2	26	Șaibă plată 14	3
11	Dispozitiv de ridicare k dT	1	27	Piuliță M12	1
12	Mâner	1	28	Șaibă plată 12	1
13	Braț de extensie	1	29	Șaibă de blocare 12	1
14	Șurub M16x1 U0	2	30	Piuliță M8	24
15	Șurub M16x120	1	31	Șaibă de blocare 8	24
16	Șurub M16x110	1			

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

Stalwart Trading Limited; 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF