

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

Umidificator de aer



CE FCC RoHS  

KD4117

Instrucțiuni de utilizare

Important

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.



Semnificația coșului de gunoi barat:

Nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile menajere nesortate; utilizați punctele de colectare separate.

Contactați autoritatea locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile.

Dacă aparatele electrice sunt aruncate la groapa de gunoi, substanțele periculoase pot ajunge în apele subterane și în lanțul alimentar, afectând sănătatea și bunăstarea dumneavoastră.

Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu unele noi, comerciantul are obligația legală de a prelua aparatul vechi pentru a-l elimina, cel puțin în mod gratuit.

Parametri tehnici


Model:	KD4117	Putere:	10W
Tensiune nominală:	CC 5V 2A	Tip LED:	5050
Durată de funcționare ale dispozitivului:	1/3/6 ore	Material:	ABC + polimer
Impermeabilizare:	USB-C	Capacitate rezervor:	250 ml
Capacitate:	20-30 ml	Senzor de nivel scăzut al apei:	DA

Introducere

Aparatul are un design elegant, o manoperă rafinată și oferă o experiență excelentă utilizatorului.

Datorită atomizorului cu ultrasunete și iluminării cu LED, unitatea poate emite vapori de apă care seamănă cu o flacără dansatoare. Prin adăugarea de uleiuri esențiale, unitatea poate ajuta la ameliorarea stresului din viața de zi cu zi.

Unitatea are avantajul de a fi ușor de utilizat, ușor de curățat și de o calitate fiabilă. Vă dorim o experiență de utilizare minunată cu această unitate.



Capac superior

Ieșire aer Carcasă principală

Cutie pentru depozitare – spațiu de depozitare pentru pietre

Butoane tactile – butoane tactile


Fereastră pentru nivelul apei – indicator pentru

nivelul apei Modul LED – modul LED

Instrucțiuni de utilizare:

1. Umpleți cu apă până la nivelul corespunzător, apoi conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu o ieșire de 5V 2A CC.
2. Apăsați butonul pentru a porni aparatul. Timpul implicit este de 1 oră. Apăsați butonul de două ori pentru 3 ore. Apăsați butonul de trei ori pentru 6 ore. Apăsați butonul de patru ori pentru a opri aparatul.
3. Apăsați al doilea buton pentru a schimba culorile: o dată = galben, de două ori = roșu, de trei ori = albastru, de patru ori = verde, de cinci ori pentru a opri lumina. Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a comuta lumina colorată.

1. Fill in water



2. Pour out water



Curățare și întreținere.

1. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este oprit și că cablul de alimentare este deconectat. În caz contrar, există riscul de scurtcircuit sau de electrocutare.
2. Dacă există calcar în rezervorul de apă, înmuiați-l cu acid citric sau oțet, apoi ștergeți-l cu o cârpă și spălați-l cu apă curată, iar la final goliți apa din rezervor.
3. Se recomandă curățarea atomizorului săptămânal pentru a evita acumularea excesivă de calcar, care poate reduce efectul de atomizare sau chiar poate provoca defectarea funcției de atomizare.
4. Nu utilizați vată de oțel sau cârpe de nailon pentru a curăța suprafața dispozitivului, pentru a evita zgârieturile.
5. Nu utilizați substanțe chimice sau alcool pentru a curăța dispozitivul, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea.
6. Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța cablul de alimentare și asigurați-vă că este uscat înainte de utilizare.
7. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și umbrat dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Notă de siguranță

Înainte de utilizare, citiți cu atenție următoarele informații și păstrați acest manual pentru consultare ulterioară:

1. Nu turnați apă peste linia de nivel maxim.
2. Utilizați un adaptor cu o ieșire de 5 V c.c. 2 A dacă utilizați un adaptor cu o ieșire de

- mai puțin de 2 A, acest lucru poate reduce efectul de lumină și atomizare.
3. Scoateți capacul superior înainte de a turna apă.
 4. Urmați instrucțiunile pentru a turna sau a scurge apa în mod corect, altfel dispozitivul se poate deteriora.
 5. Utilizați dispozitivul pe suprafețe și suprafețe suprafată, pentru evitarea riscului potențial de răsturnare sau cădere.
 6. Nu utilizați obiecte metalice sau ascuțite pentru a curăța atomizorul; se recomandă utilizarea unei cârpe moi și a unei pânze de schimb.
 7. Nu scufundați dispozitivul în lichide pentru curățare.
 8. Deconectați cablul de alimentare atunci când curățați, mutați sau lăsați dispozitivul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp.
 9. Evitați să așezați obiecte pe dispozitiv pentru a preveni răsturnarea acestuia.
 10. Deconectați imediat cablul de alimentare dacă dispozitivul este .
 11. Vă rugăm să ne contactați în cazul în care apar defecțiuni și să nu demontați singur dispozitivul.

Notă de siguranță

1. Opreți dispozitivul când se termină apa. Porniți dispozitivul după ce îl umpleți din nou cu apă.
2. Curățați rezervorul de apă săptămânal și goliți apa dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
3. Dacă suferiți de reumatism, astm sau alergii, consultați medicul înainte de a utiliza aparatul.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Aparatul nu se poate porni când apăsați butonul de pornire.

Verificați conexiunea cablului de alimentare și asigurați-vă că este stabilă și conectată corect. Asigurați-vă că sursa de alimentare este de 5 V c.c. 2 A.

Lumina este aprinsă, dar funcția de atomizare nu este activată.

Apăsarea butonului de pornire pornește dispozitivul și activează și funcția de atomizare. Ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde se activează modul de iluminare nocturnă, funcția de atomizare nu va fi activată. Apăsarea oricărui buton va ieși din modul de iluminare nocturnă.

Există un miros ciudat în interiorul rezervorului de apă.

Mirosul ciudat este cauzat de stocarea apei în rezervor pentru o perioadă prea lungă de timp. Adăugați acid citric sau oțet adecvat în apă curată și înmuiați rezervorul de apă timp de aproximativ 60 de minute, apoi ștergeți rezervorul cu o cârpă moale sau înlocuiți-l. Vă recomandăm să curățați rezervorul de apă în fiecare săptămână.

Funcția de atomizare este activată, dar nu se produce ceață sau se produce mai puțină ceață

O cantitate prea mare sau prea mică de apă va afecta efectul de atomizare. Vă rugăm să umpleți sau să goliți apa și să setați linia de nivel a apei în poziția corectă.

Dispozitivul face zgomot.

Dacă nu există suficientă apă sau aparatul este înclinat, acesta va emite un zgomot.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE S.A

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Umidificator de
aer **Model** (denumiri comerciale): KD4117

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2014/35/UE Directiva LV
2. Directiva 2014/30/UE EMC
3. 2011/65/UE ROHS 2

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555
Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20 februarie 2025