

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

MAȘINĂ DE UMPLUT CÂRNAȚI



KD4130

MOD DE UTILIZARE

Asamblarea mașinii de umplut cârnați:

1. Mașina de umplut cârnați nu trebuie utilizată pe o suprafață alunecoasă.
2. Fixați mașina de colțul mesei. Asigurați-vă că manivela se poate roti liber.
3. Fixați manivela și strângeți șurubul.

CURĂȚARE

1. Înainte de prima utilizare, spălați bine mașina, acordând o atenție deosebită părților mașinii care intră în contact cu alimentele. Utilizați apă caldă și lichid de spălat vase pentru curățare. Apoi clătiți și uscați imediat.
2. Curățați în modul descris mai sus după fiecare utilizare.
3. Dacă mașina nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, lubrifiați toate suprafețele cu ulei. Acest lucru o va proteja împotriva ruginii.

UMPLERE

1. Rotiți manivela înapoi, astfel încât rola dințată să se afle în exterior.
2. Umpleți arborele cu umplutură.
3. Frământați umplutura pentru a elimina bulele de aer.
4. Selectați duza potrivită pentru membrană și așezați-o pe ax.
5. Așezați membranele (din porc sau artificiale) pe vârful de umplere și începeți să umpleți membranele rotind manivela.
6. Când membranele sunt pline, legați un nod la capătul membranei.
7. După umplere, curățați imediat mașina conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare”.