

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

ASPIRATOR INDUSTRIAL

USCAT ȘI UMED



KD5148

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare!

Instrucțiunile pentru pregătirea, operarea și întreținerea mașinii sunt furnizate în manual.

Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile atunci când utilizați acest produs. Dacă nu se produc accidente, producătorul nu va fi tras la răspundere.

CONSIDERAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Nu utilizați în lichide inflamabile, gaze sau în regiunea în care se aplică cerința.
privind protecția împotriva exploziilor, protejarea împotriva incendiilor
2. Opiți întrerupătorul și deconectați cablul de alimentare înainte de curățare sau reparare pentru a evita orice risc.
foc
3. Furtunul și corpul aspiratorului pot cauza electricitate statică, vă rugăm să fiți atenți la acest aspect.
4. Nu călcați pe furtun, nu trageți de furtunul îndoit; dacă furtunul este deteriorat, nu îl continuați să îl utilizați; nu folosiți furtunuri de presiune grele sau ascuțite.
5. Nu lăsați cablul de alimentare să se prindă în spațiul din ușă și nu folosiți aspiratorul trăgând de cablu, protejați cablul.
6. Protejați-vă propria siguranță în timpul utilizării, țineți corpul departe de sistemul de aspirare sau de părțile active ale aspiratorului.
7. Evitați să introduceți întregul dispozitiv în apă, nu atingeți ștecherul cu mâinile ude sau
8. Tensiunea trebuie să fie consistentă cu tensiunea de alimentare, nu utilizați aparatul în afara intervalului de tensiune.
9. Înainte de a absorbi apa, îndepărtați sacii de praf și filtrele, folosiți un filtru de burete.
10. Păstrați curat.

Avertizare

1. Nu lăsați sticlă, cuie, fier și alte impurități ascuțite în furtun, corp,
altfel se poate deteriora furtunul, sacul de filtrare etc.
2. Nu inhalați obiecte fierbinți, aprinse și corozive, inflamabile și explozive, evitați riscul de incendiu sau electrocutare.
3. Inhalarea de păr, hârtie, ciment, var, chit, obiecte lipicioase va bloca ușor aspiratorul, provocând incendiu; nu se recomandă aspirarea acestor obiecte.
4. Nu utilizați aspiratorul pentru o perioadă lungă de timp dacă orificiul de admisie a aerului este blocat, altfel...
Aspiratorul se va deteriora.
5. Întrerupeți utilizarea când auziți un sunet neobișnuit, verificați și curățați.
6. Nu lăsați copiii să folosească accesoriile aspiratorului ca pe o jucărie pentru a preveni accidente
7. Când curentul este mare, vă rugăm să folosiți o placă de conectare separată pentru a preveni incendiul.
8. Deconectați ștecherul atunci când nu îl utilizați, în stare de funcționare, nu îl lăsați.
9. Nu țineți aspiratorul sau cablul acestuia în apropierea surselor de căldură, protejați-l de foc.
10. Nu utilizați un cablu sau un ștecher deteriorat; dacă sunt deteriorate, acestea trebuie reparate de către profesioniști.


Instrucțiuni importante de siguranță:

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un kit special, disponibil de la producător sau de la agentul său de service.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

INSTRUCȚIUNI DE PRODUS

- Curățare automată
 - Puternic și compact.
 - Umed și uscat
 - Sistemul de filtrare a aerului în mai multe etape garantează o curățare igienică.
 - Priză electrică pentru scule electrice.
 - Poziție specială de parcare pentru utilizare ușoară și economie de spațiu.
- Roțile pivotante facilitează deplasarea și condusul.
- Funcție de pulverizare a apei.
 - Suflarea și aspirarea prafului.
 - Design ușor de utilizat.



COMPONENTE PRINCIPALE

NR	NUME	NR	NUME	NR	NUME
1	pensulă mare	6	Șarpe	11	Cablu de alimentare
2	Buton de blocare	7	Comutator aspirator	12	Perie mică
3	Tub de extensie	8	Comutator de pulverizare a apei	13	Rezervor de apă
4	Reglarea aerului	9	Buton de eliberare	14	Zăvor de blocare
5	Comutator de debit de apă	10	Ieșire de aer	15	Roată de alergare

NUME	CANTITATE
Perie cu funcție dublă	1 buc.
arpe	1,5 metri
Țeavă PP	2 buc.
Filtru de burete	1 buc.
Sac de hârtie pentru praf	1 buc.
Pensulă mare de pulverizare	1 buc.
Duză mică de pulverizare	1 buc.
Duză mică	1 buc.
Rezervor de apă 4 l	1 buc.

DATE TEHNICE

MODEL	KD5148
TENSIUNE	220-240V
INTENSITATE	50/60Hz
PUTERE MAXIMĂ	2200W MAX
PUTEREA MOTORULUI:	1700W
VID	21kPa

CUM FUNCȚIONEAZĂ



1. Apăsați butonul de eliberare și scoateți rezervorul de apă. Eliberați zăvorul pentru a deschide carcasa superioară, scoateți roțile și accesoriile.




2. Apăsați ferm pentru a instala cele patru roți în orificii



3. Strângeți nasul și fixați-l



4. Deschideți capacul rezervorului de apă și injectați apă curată până la marcajul cel mai înalt pentru a preveni revărsarea.




5. Metoda de instalare a rezervorului de apă:

- 1) Întoarceți rezervorul de apă și puneți-l în soclu de bază;
- 2) Apăsați butonul de eliberare;
- 3) Apăsați rezervorul de apă pe dispozitiv cu forță, apoi eliberați butonul de eliberare, iar rezervorul de apă va fi fixat.



6. Introduceți capul periei în suportul periei conform poziției de decalaj indicate de săgeată, apoi apăsați-l în poziția finală cu forță în direcția săgeții. Ansamblul periei este instalat ferm.



7. Când utilizați funcția de aspirare, introduceți conectorul furtunului în orificiul de aspirare al mașinii, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, introduceți robinetul în conectorul conductei de apă, introduceți cotul în orificiul de preluare și introduceți celălalt capăt al orificiului de preluare în perie.



8. Apăsați comutatorul de vid și comutatorul de pulverizare a apei, mașina va funcționa conform cerințelor.



9. Dacă pompa de apă funcționează, apăsarea comutatorului de debit va pulveriza apă, iar eliberarea comutatorului va opri pulverizarea apei.



10. Când aspiratorul funcționează, reglarea aerului poate fi utilizată pentru a controla volumul de aer.



11. După utilizarea aparatului, toate butoanele de comutare revin în poziția oprit.



12. Apăsăți butonul de blocare, trageți puternic, toate piesele pot fi scoase și toate piesele pot fi montate la loc în ordine inversă.



13. După preluare, priza pentru accesorii se introduce în mufa mașinii, iar alte accesorii pot fi introduse în alte prize pentru accesorii.

DACĂ RECIPIENTUL DE PRAF ESTE PLIN, GOLIȚI-L CÂT MAI REPEDE POSIBIL.



1. Apăsați butonul de eliberare, scoateți rezervorul de apă, eliberați catarama și scoateți ansamblul carcasei superioare



2. Strângeți gunoiul
a) Scoateți sacul de praf și aruncați-l în coșul de gunoi (dacă vine cu pungi de hârtie)
b) Aruncați gunoiul în coșul de gunoi



3. Scoateți filtrul HEPA cu forța



4. Spălați filtrul HEPA sub jet de apă în loc de o perie.



5. Filtrul HEPA poate fi uscat la soare sau în mod natural.



ÎNTRE INERE

- Pentru a prelungi durata de viață a aspiratorului, o singură utilizare nu trebuie să depășească 20 de minute.
- Pentru a prelungi durata de viață a aspiratorului, curățați corpul, filtrul și sacul de praf după utilizare.

Legați bine cablul de alimentare, introduceți accesoriile în priză. • Curățați apa

murdară după utilizare pentru a preveni ruginirea sau corodarea cilindrului. • Curățați suprafața

aspiratorului cu o cârpă uscată pentru a preveni pătrunderea apei în aspirator, ceea ce poate provoca un scurtcircuit sau chiar arderea aspiratorului.

GHIDURI PENTRU GREȘELI COMUNE

DEZAVANTAJ	MOTIV POSIBIL 1.	PROCEDURĂ
Defecțiune motor	<p>Verificați ștecherul, este conectat corect?</p> <p>2. Verificați priza, este electrică?</p> <p>3. Verificați dacă întrerupătorul este pornit. 1.</p>	<p>1. Introduceți ștecherul în priză. 2. Asigurați-vă că priza este alimentată. 3. Porniți întrerupătorul.</p>
Sucțiune slăbită	<p>Verificați dacă peria, furtunul și tubul telescopic nu sunt blocate?</p> <p>2. Verificați sacul de praf, este plin?</p> <p>3. Verificați dacă filtrul este blocat</p>	<p>1. Îndepărtați blocajele 2. Curățați sacul de praf 3. Curățați filtrul</p>
Ieșire de aer cald	<p>1. Verificați dacă aspirația este normală. 2. Verificați timpul de utilizare, dacă este mai lung de 20 de minute.</p>	<p>1. Aerul fierbinte din aspirator este cauzat de conducția termică de la motor. Acest lucru este frecvent, vă rugăm să continuați să îl utilizați. 2. Vă rugăm să opriți și să așteptați 20 de minute înainte de a utiliza din nou.</p>



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producătorului: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDDELOR EUROPENE

Nume produs: Aspirator umed și uscat cu funcție de curățare a covoarelor (marcat cu marca comercială Kra și Dele)

Model (denumire comercială): KD5148

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/95/CE privind tensiunea scăzută (LVD)
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 62233:2008

EN 60335-2-10:2003+A1:2008

PAK-Anforderung für GS (cerința PAH pentru GS) AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

+A15:2021+A16:2023; EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023

EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023; EN 60335-2-10: 2003 +A1:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 03.04.2025