

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MAȘINĂ DE TUNS BENZINĂ PE ROȚI

KD5188

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Vă mulțumim că ați achiziționat mașina de tuns iarba pe benzină de la compania noastră.
Acest manual explică modul corect de utilizare a motocoasei.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni,
operați mașina corect și efectuați sarcinile în siguranță.

_____DATE TEHNICE_____

MODEL	KD5188
	Ambreiaj centrifugal automat, angrenaj conic spiralat, arbore flexibil
Tipul de reducere:	17:22
Direcția de rotație a lamei:	În sensul acelor de ceasornic
Tipul de mâner	Mâner dublu
Greutate (kg):	12,5 kg
Putere maximă a motorului:	3,8 kW / 5,2 km
Carburator:	Tip flotant
Aprindere:	Aprindere electronică fără contact
Cum să începeți:	Pornire manuală
Tip de combustibil:	Benzină amestecată cu ulei de motor în doi timpi într-un raport de 25:1
Dimensiunea rezervorului de combustibil:	1,2 l

Deoarece mașina de tuns/tăiat este un dispozitiv de mare viteză și putere de tăiere, trebuie respectate măsuri de precauție speciale pentru a reduce riscul de vătămare corporală. Citiți cu atenție acest manual. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a unității. Aflați cum să o opriți și să deconectați rapid o unitate conectată.

	ACEST SEMN INDICĂ AVERTIZARE ȘI PERICOL. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR POATE DUCEA LA UN ACCIDENT GRAV LA LOCUL DE MUNCĂ
---	--

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE

*FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNA OCHELARI DE PROTECȚIE ȘI DOPURI DE URECHI

*OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA MOTORUL ÎNAINTE DE CURĂȚAREA, DEZASAMBLAREA SAU REGLAREA LAMEI.

*NU MODIFICAȚI NICIODATĂ LAMA ÎN NICIUN FEL. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A ORUI TRIMER POATE DUCEA LA ACCIDENTĂRI GRAVE SAU MORTALE.

Specificațiile, descrierile și ilustrațiile din acest manual sunt cât se poate de exacte la momentul publicării, dar pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ilustrațiile pot include echipamente și accesorii opționale și este posibil să nu includă toate echipamentele standard.

Trebuie respectate măsurile de siguranță corespunzătoare. Ca orice echipament, acest dispozitiv trebuie manipulat cu grijă. **NU VĂ EXPUNEȚI LA PERICOLE.**

Respectați aceste reguli generale. Nu permiteți altor persoane să utilizeze această mașină decât dacă sunt pe deplin responsabile, au citit și au înțeles instrucțiunile de utilizare ale mașinii și au fost instruite în utilizarea acesteia.

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii. Îmbrăcați-vă corespunzător; nu purtați haine largi sau bijuterii care s-ar putea prinde în piesele mobile. Purtați întotdeauna încălțăminte sigură, rezistentă și antiderapantă. Părul lung trebuie legat la spate.

Se recomandă să vă acoperiți picioarele și tălpile pentru a le proteja de resturile care zboară în timpul lucrului.

- Verificați întreaga mașină pentru a depista piesele slăbite (piulițe, șuruburi, etc.) și orice deteriorări. Reparați sau înlocuiți, după cum este necesar, înainte de a utiliza mașina.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de compania noastră cu acest cap de tăiere. Acest lucru poate duce la vătămări grave ale operatorului sau ale trecătorilor și poate deteriora mașina.
- Protejați mânerul de ulei și combustibil.
- Folosiți întotdeauna mânerul și cureaua de umăr corespunzătoare atunci când tăiați. Nu fumați în timp ce amestecați combustibil sau umpleți rezervorul.
- Nu amestecați combustibilul într-un spațiu închis sau în lângă o flacără deschisă. Asigurați o ventilație adecvată.
- Amestecați și depozitați întotdeauna combustibilul în mod corespunzător recipient etichetat, aprobat de legile și reglementările locale pentru o astfel de utilizare.
- Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil în timp ce motorul funcționează.


- Nu porniți și nu rulați niciodată motorul într-o încăpere sau clădire închisă. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon periculos.
- Nu încercați niciodată să reglați motorul în timp ce unitatea funcționează și este fixată de operator. Poziționați întotdeauna motorul astfel încât unitatea să se așeze pe o suprafață plană și dreaptă în vehicul.
- Nu utilizați mașina dacă este deteriorată sau reglată incorect. Nu îndepărtați niciodată apărătoarea mașinii.
- Inspectați zona care urmează să fie tăiată și îndepărtați orice resturi care s-ar putea încurca în capul de tăiere din nailon. De asemenea, îndepărtați orice obiecte pe care unitatea le-ar putea arunca în timpul tăierii.
- Țineți copiii departe. Observatorii trebuie să fie localizați o distanță sigură față de zona de lucru, de cel puțin 50 de picioare (15 metri).
- Nu lăsați niciodată mașina nesupravegheată.
- Nu utilizați acest dispozitiv în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. pentru care este destinat, așa cum este descris în acest manual.
- Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o postură corectă și echilibru în permanență. Nu operați mașina în timp ce stați pe o scară sau pe altă suprafață instabilă.
- Nu țineți mâinile la îndemâna capului de tăiere din nailon atunci când mașina este în funcțiune. Nu utilizați acest tip de mașină pentru a mătura resturile.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când sunteți obosit sau sunteți sub influența medicamentelor, drogurilor sau alcoolului.
- Folosiți un cap de tăiere din nailon care nu este deteriorat. Dacă loviți o piatră sau alt obstacol, opriți motorul și verificați capul de tăiere din nailon. Nu folosiți niciodată un cap de tăiere din nailon rupt sau dezechilibrat.

- Nu depozitați într-o zonă închisă unde vaporii de combustibil pot ajunge la flăcări deschise de la încălzitoare de apă, gaze arse etc. Depozitați numai într-o zonă închisă și bine ventilată.
 - Când efectuați service la dispozitiv, utilizați numai Piesele noastre originale vor asigura funcționarea sigură și corectă a produsului dumneavoastră. Aceste piese sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră. Utilizarea oricăror alte accesorii sau atașamente poate reprezenta un pericol potențial pentru utilizator, poate deteriora mașina și poate anula această garanție.
Curățați complet mașina, în special rezervorul de combustibil, zona înconjurătoare și filtrul de aer.
 - Când alimentați cu combustibil, nu uitați să opriți motorul și asigurându-vă că s-a răcit. Nu realimentați niciodată în timp ce motorul funcționează sau este fierbinte. Dacă vărsați benzină, ștergeți-o bine și aruncați materialele în mod corespunzător înainte de a porni motorul.
 - Stați departe de alți angajați sau persoane trecătorilor la cel puțin 15 metri / 50 de picioare distanță.
 - Ori de câte ori vă apropiați de un operator de mașină, atrageți-le cu atenție atenția și confirmați că operatorul oprește motorul. •
- Aveți grijă să nu-i speriați sau să nu-i distrați.
operator, ceea ce ar putea duce la o situație periculoasă. • Nu atingeți niciodată capul de tăiere din nailon în timp ce motorul funcționează.
- Dacă este necesară reglarea apărătoarei sau a capului de tăiere din nailon, opriți motorul și confirmați că acesta s-a oprit din funcționare.
 - La pornirea sau funcționarea motorului, nu atingeți niciodată piesele fierbinți, cum ar fi toba de eșapament, cablul de înaltă tensiune sau bujia.


- Toba de eșapament este încă fierbinte după ce motorul s-a oprit. Nu așezați niciodată mașina în zone care conțin materiale inflamabile (iarbă uscată etc.), gaze inflamabile sau lichide inflamabile.
- Procedați cu mare precauție atunci când utilizați mașina în timpul ploii sau imediat după aceasta, deoarece solul poate fi alunecos. Dacă alunecați sau cădeți pe sol sau într-o groapă, eliberați imediat maneta de accelerație.
- Aveți grijă să nu scăpați mașina sau să o loviți de obstacole.
- Înainte de reglarea sau repararea mașinii opriți motorul și scoateți capacul bujiei de la bujie.
- Când depozitați mașina pentru o perioadă lungă de timp, goliți combustibilul din rezervorul de combustibil și din carburator, curățați piesele, mutați mașina într-un loc sigur și asigurați-vă că motorul s-a răcit.
- Efectuați inspecții periodice pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă. Pentru o inspecție amănunțită a mașinii, contactați distribuitorul.
- Țineți mașina departe de foc sau scântei.
- **AVERTISMENT:** Zona cuțitului este încă periculoasă, când mașina se oprește.

Pași pentru asamblarea unei mașini de tuns iarba pe benzină:

Pasul 1: Atașați cele două roți, plasați o șaibă plată pe exteriorul fiecărei roți și strângeți piulițele. Roțile ar trebui să se rotească liber.




Pasul 2. Atașați apărătoarea la biela.



Pasul 3: Atașați biela, înșurubați strâns legătura.

Asigurați-vă că canelura de transfer și canelura arborelui se potrivesc.



Pasul 4. Tăiați ghidonul la nivelul tijei centrale. Poziționați tija centrală pe mâner și fixați-o cu șuruburi și piulițe.



Pasul 5 Atașați tija centrală la suport prin îmbinare, reglați-o în poziția de lucru corespunzătoare pentru confortul utilizatorilor.



KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade SA

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Mașină de tuns iarba pe benzină (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD5188

Date despre produs: Capacitate motor: 5,2 CP

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2004/108/CE privind

compatibilitatea electromagnetică 2. Directiva

2011/65/UE ROHS 2 3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN ISO 5395-2:2013

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 18.06.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71752; Regon: 147383292

