

Notig Tools

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

Instrukcja obsługi

Cutter de metal 230V N4137



Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea aparatului de sudură
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții. ce echipamente vândute.

Distribuitoarul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Ferăstrău circular pentru tăierea metalelor, ale cărui dimensiuni maxime sunt enumerate în secțiunea "Date tehnice". Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu este conformă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului.

Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Utilizați numai discurile de tăiere potrivite pentru aparat.

Utilizarea altor tipuri de discuri de tăiere nu este permisă.

În ciuda utilizării prevăzute, există anumiți factori de risc.

Acestea pot apărea în următoarele situații și rezultă din proiectarea dispozitivului:

- atingerea discului de tăiere în puncte de tăiere neprotejate
- apucarea unui disc de tăiere rotativ (pericol de tăiere)
- ejectarea piesei de prelucrat și a părților sale
- fracturi ale discului de tăiere
- aruncarea părților deteriorate ale lamei de ferăstrău
- afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate aparatori pentru urechi.
- emisii nocive de praf atunci când dispozitivul este utilizat în încăperi închise.

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorită mișcării controlate sau necontrolate.
2. Atingerea de către om a părților sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingere indirectă).
3. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.
4. Riscuri de vibrații mecanice la utilizarea mașinilor ghidate manual, care provoacă vibrații ale întregului corp, în special în cazul unei poziții incorecte.
5. Pornire neașteptată, rotație neașteptată din cauza pornirii după o întrerupere a alimentării.
6. Radiații termice sau alte fenomene, cum ar fi particulele topite ejectate.
7. Riscuri ale materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive

3. Condiții generale de siguranță

Prudența și buna judecată sunt cea mai bună protecție împotriva rănilor. Familiarizați-vă cu toate comenzile și învățați cum să opriți rapid motorul în caz de urgență. Familiarizați-vă cu comportamentul utilajului. Chiar dacă ați mai folosit dispozitive similare, verificați cu atenție fiecare utilaj înainte de a-l utiliza. Obțineți senzația de a o controla, învățați despre posibilitățile, limitările, amenințările potențiale, modul în care funcționează și cum să o opriți. Mențineți locul de muncă bine iluminat și curat. Dezordinea și iluminatul slab pot provoca accidente. Nu lucrați cu unelte electrice într-un mediu cu risc crescut de explozie, care conține lichide, gaze sau vapori inflamabili. Unelte electrice generează scântei care pot provoca un incendiu la contactul cu gaze sau vapori inflamabili. Țineți copiii și trecătorii departe de locul de muncă. Pierderea concentrării vă poate face să pierdeți controlul unelei. Nu suprasolicitați niciodată dispozitivul. Utilizați unealta conform destinației.

Siguranța electrică

Este necesar să conectați carcasa dispozitivului cu conductorul de împământare de protecție, utilizați numai în instalații cu un pin de protecție conectat. Ștecherul cablului de alimentare trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu trebuie să fie modificat. Nu trebuie utilizate adaptoare pentru a adapta fișa la priză. O fișă nemodificată care se potrivește prizei reduce riscul de electrocutare.

Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa și umiditatea vor crește riscul de șoc electric.

Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, conecta sau deconecta ștecherul de la priză. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare. Atunci când lucrați în afara spațiilor închise, utilizați prelungitoare destinate funcționării în afara spațiilor închise. Utilizarea unui prelungitor adecvat va reduce riscul de șoc electric.

Începeți să lucrați în condiții fizice și mentale bune. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Chiar și un moment de neatenție în timpul operării mașinii poate duce la vătămări corporale grave. Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție va reduce riscul de vătămare gravă. Evitați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul electric este în poziția "oprit" înainte de a conecta unealta la rețea.

Ținerea uneltei cu degetul pe comutator sau conectarea unei unelte electrice cu comutatorul în poziția "on / pornit" poate duce la vătămări corporale grave. Înainte de a porni scula electrică, îndepărtați toate cheile și alte unelte care au fost utilizate pentru reglarea acesteia. O cheie lăsată pe o componentă rotativă a sculei poate duce la vătămări corporale grave. Păstrați-vă echilibrul. Mențineți o postură adecvată în orice moment. Acest lucru va permite un control mai ușor al sculei electrice în cazul unor situații de lucru neașteptate. Utilizați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine și bijuterii mai lejere. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile de lucru departe de părțile mobile ale uneltei electrice. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.



Nu suprasolicitați niciodată dispozitivul cu o sarcină mai mare decât cele indicate în tabelul "Date tehnice", deoarece acest lucru poate provoca daune permanente.



După ce ați terminat de utilizat aparatul, scoateți cablul de alimentare din priză.



Pictograme și simboluri utilizate:

Acest simbol indică faptul că instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție înainte de punerea în funcțiune.

Acest simbol înseamnă că produsul a trecut testele de specialitate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță prevăzute în așa-numitele directive privind noua abordare.

Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri



Acest simbol indică faptul că trebuie purtată protecție pentru mâini



Acest simbol indică faptul că trebuie purtată protecție auditivă



Acest simbol indică faptul că trebuie purtată protecție pentru ochi



Acest simbol indică faptul că trebuie protecție respiratorie

4. Date tehnice

model	tensiune (V)	putere (W)	rotație max. (rpm)	diametrul discului (mm)
N4137	230	2600	3800	355x25,4

5. Funcționarea

Dacă obiectul care urmează să fie tăiat depășește 40 cm de la bază, acesta trebuie fixat cu suporturi suplimentare, a căror înălțime va menține nivelul pe bază.

b) Activități înainte de începerea lucrului:

- furnizați echipamentul de protecție individuală necesar, verificați starea acestuia și utilizați-l în conformitate cu utilizarea prevăzută,
- asigurați-vă condiții de lucru confortabile, fără a vă forța să adoptați poziții neobișnuite care ar putea duce la riscul de cădere, alunecare etc,
- verificați montarea pânzei de ferăstrău și dacă piulița pânzei de ferăstrău este bine strânsă verificați dacă ferăstrăul introdus nu este excesiv de tocit, nu are deteriorări vizibile și este bine fixat- aranjați corespunzător materialul și pregătiți-l pentru tăiere, verificați dacă materialul este bine fixat într-o menghină

Ori de câte ori utilizați mașina, este întotdeauna recomandat să folosiți o menghină pentru o tăiere sigură și precisă. Atunci când tăiați oțel și țevi, fiți atenți la pereții subțiri, nu apăsați prea tare pe menghină pentru a nu deforma materialul. Trebuie să utilizați o menghină pentru a obține o tăiere precisă.

c) Activități în timpul lucrului:

Asigurați-vă că lama de tăiere nu atinge piesa de lucru înainte de activarea comutatorului. Verificați dacă motorul este la turație maximă înainte de tăiere. După activare, coborâți ușor lama ferăstrăului până când atinge piesa de prelucrat, apoi începeți tăierea. Unealta poate tăia eficient orice material cu o atingere minimă. Timpii de tăiere și calitatea fiecărei lame pot varia considerabil în funcție de timpul de tăiere. Tăierea rapidă poate uza lama mai repede, dar previne bavurile și decolorarea culorii.

- verificați dacă discul nu provoacă vibrații în timpul rotirii - așa-numita bătaie a discului îl elimină de la utilizarea ulterioară
- respectați cursul de tăiere a materialului
- nu exercitați o presiune excesivă asupra lamei în timpul tăierii
- dacă ferăstrăul se blochează, eliberați imediat comutatorul
- nu suprasolicitați dispozitivul, atunci când corpul este fierbinte, luați o pauză de la lucru,
- în caz de funcționare anormală a ferăstrăului sau de pană de curent în rețea, deconectați imediat mașina de la alimentare

6. Curățarea și întreținerea

Deconectați de la alimentare. Nu efectuați nicio operațiune de întreținere până când unealta nu s-a răcit timp de cel puțin 3 până la 5 minute după ce motorul a fost oprit.

Curățați gurile de aerisire ale motorului după câteva ore de utilizare. Utilizați ușor compresorul de aer cu regulatorul setat la aproximativ 1,5 bar pentru a sufla praful și particulele metalice.

Curățați rolele, baza și menghina cu un solvent neinflamabil.

Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc uscat. Asigurați dispozitivului condiții adecvate de depozitare care să nu provoace murdărie, deteriorări sau umiditate.

Toate elementele care nu sunt acoperite cu lac trebuie protejate cu un agent anti-coroziune. În special filetele trebuie lubrificate pentru a asigura buna funcționare.

CE
17.04.2021

Notig Chmielnik
Tools

PRODUCENT:

Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 21

26/2021

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: NOTIG

nazwa: przecinarka 230V

tip/model: **N4137**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 61029-1:2009+A11:2010, EN 61029-2-10:2010+A11:2013,

EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig
Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600
Michał Widomski

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget, cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Punerea în aplicare a cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru examinarea cererii, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Date ale produsului promovat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,

2.4. Tipul și data defectului identificat,

2.5. Data de eliberare a bunurilor.

3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.

4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a trimiterii dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.

5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglarea, curățarea, lubrifierea,
- daunele rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daunele rezultate dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele care rezultă din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau artizanat,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în caz de

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizeze un produs deteriorat,
- furnizarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție
.....

.....

data vânzării semnătura,

ștampila vânzătorului

Adnotări ale site-ului: