DRIȘCĂ ELECTRICĂ / MAȘINĂ DE ȘLEFUIT TAPET ȘI TENCUIALĂ

380 mm — 1100 W

MODEL: PM-ZDT-1100M



TABEL DE CONȚINUT

Capitol / Secțiune	Pagina
SIMBOLURI DE AVERTIZARE ȘI INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI (DOMENIU DE UTILIZARE)	3
SPECIFICAȚII TEHNICE	2
NORMĂ DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ GENERALĂ	3 - 4
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ȘI COMPONENTE	5
ACȚIUNI PRELIMINARE ȘI PREGĂTIRE	5
FUNCȚIONAREA ȘI EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI	5
ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI REVIZIE TEHNICĂ	6
GARANȚIE ȘI ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	6
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE	6

SPECIFICAȚII TEHNICE

Performanță Ridicată - Seria Heavy Duty

Modelul PM-ZDT-1100M este conceput pentru utilizare intensivă în lucrări de finisaj, fiind dotat cu un motor optimizat de 1100W și un disc extins de 380 mm.

Parametru Tehnic	Valoare / Parametru
Model echipament	PM-ZDT-1100M
Tensiune de alimentare	230 V / ~50 Hz
Puterea nominală a motorului	1100 W
Viteza de rotație fără sarcină	110 rot/min
Diametrul discului de lucru	380 mm
Nivel presiune acustică L_{PA}	88.6 dB(A), K = 3 dB(A)
Nivel putere acustică L_{WA}	99.6 dB(A), K = 3 dB(A)
Valoarea emisiei de vibrații a_h	1.528 m/s²
Greutate netă / Clasă de protecție	3.9 kg / Clasa II (Izolație dublă)

SIMBOLURI DE AVERTIZARE ȘI INFORMARE

📖	**NOTĂ:** Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
🥽	**PROTECȚIE OCHI:** Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție sau a vizierei împotriva particulelor zburătoare.
🎧	**PROTECȚIE AUDITIVĂ:** Nivelul de zgomot în sarcina de lucru depășește pragul de confort. Purtați căști de protecție.
😷	**PROTECȚIE RESPIRATORIE:** Se recomandă utilizarea unei măști împotriva prafului fin de tencuială și gips.
⧈	**CLASA DE IZOLARE II:** Echipamentul dispune de izolație dublă și nu necesită împământare suplimentară.
🗑️	**COLECTARE SEPARATĂ:** Interzisă eliminarea împreună cu deșeurile menajere. Consultați secțiunea privind reciclarea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Fierăstrăul/Drișca electrică PM-ZDT-1100M este concepută pentru nivelarea și finisarea tencuielilor de var-ciment și gips, atât la exterior cât și la interior. Cu ajutorul discurilor specializate (burete, plastic, metal), dispozitivul permite de asemenea râșnirea, îndepărtarea neregularităților de pe tencuielile vechi, desprinderea tapetului uscat și curățarea mortarului de pe podele sau zidărie.

MĂSURI GENERALE DE SECURITATE

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea avertismentelor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări corporale grave. Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane sub 18 ani sau persoane sub influența alcoolului sau a medicamentelor.

- **Siguranța locului de muncă:** Păstrați zona curată și bine iluminată. Nu lucrați în medii explozive sau în apropierea lichidelor inflamabile.
- **Siguranța electrică:** Ștecherul trebuie să se potrivească în priză. Feriți mașina de ploaie sau umezeală excesivă. Nu trageti de cablul de alimentare.
- **Siguranța personală:** Purtați echipament individual de protecție. Evitați pornirea neintenționată asigurându-vă că întrerupătorul este oprit înainte de conectarea la rețea.

MANIPULAREA ȘI EXPLOATAREA CORECIĂ

1. Nu supraîncărcați aparatul. Utilizați viteza și presiunea adecvată pe suprafața de lucru. Lăsați discul de 380 mm să lucreze fără aplicarea unei forțe excesive.
2. Curățați mașina în mod regulat. Înainte de fiecare utilizare, verificați ca piesele mobile să nu fie blocate sau fisurate.
3. Deconectați întotdeauna ștecherul de la rețeaua electrică înainte de a efectua reglaje, înlocuirea discurilor de lucru sau la finalizarea sarcinii.
4. Transportați scula numai ținând-o de mânerele dedicate. Nu transportați niciodată mașina atârnată de cablul electric.
5. **Fenomenul de Recul (Kickback):** Reacția bruscă a mașinii atunci când discul se blochează în material. Pentru prevenire, țineți ferm ambele mânere (mânerul principal și cel auxiliar reglabil) și mențineți o poziție stabilă a corpului.


PREVENIREA RECULULUI
Țineți mâinile departe de discul de lucru în rotație. Nu încercați să deblocați discul în timp ce motorul este alimentat.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform instrucțiunilor, este imposibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția mașinii:

- Afectarea aparatului respirator în cazul în care nu se poartă o mască eficientă împotriva prafului.
- Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează antifoane corespunzătoare.
- Sindromul de vibrație mână-braț în cazul utilizării îndelungate, neîntrerupte sau întreținerii necorespunzătoare a angrenajelor.

DESCRIEREA COMPONENTELOR



MONTAJUL ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Pregătirea pentru lucru: Înșurubați discul de lucru de 380 mm pe axul principal. Atașați discul abraziv sau din burete potrivit tencuielii prelucrate (velcro / prindere mecanică), asigurându-vă că este centrat perfect. Fixați mânerul auxiliar pe corp cu ajutorul șuruburilor M6 și strângeți bine.

Pornirea mașinii: Verificați dacă întrerupătorul este în poziția oprit înainte de introducerea ștecherului în priză. Apăsați comutatorul (5) pentru pornire și acționați butonul de blocare (6) pentru funcționare continuă. Așezați discul paralel pe suprafața peretelui și exercitați o presiune uniformă.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CĂRBUNE

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de curățare. Curățați fantele de aerisire ale motorului după fiecare utilizare. Când periile de colectare se uzează ajungând la o lungime mai mică de 6 mm, acestea trebuie înlocuite în pereche. Deșurubați capacele suportului de perii (1), extrageți periile uzate, curățați suportul cu aer comprimat și montați perii originale Powermat.

GARANȚIE ȘI RECICLARE

Garanția acoperă defectele de fabricație pe perioada legală. Sunt excluse din garanție uzura naturală a consumabilelor (bureți, discuri, perii, cabluri) și defecțiunile cauzate de supraîncărcare. Conform Directivei 2012/19/UE (WEEE), echipamentul uzat trebuie predat la punctele de colectare selectivă a deșeurilor electrice.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / UE

Producător / Importator: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Adresă: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polonia
Număr de înregistrare BDO: 000063719

Declarăm pe propria răspundere că produsul:
Echipament: Drișcă electrică / Mașină de șlefuit tencuială și tapet
Model: **PM-ZDT-1100M** | 230V~ / 50Hz / 1100W / 380mm

Îndeplinește toate cerințele esențiale ale directivelor europene aplicabile:

- Directivei Mașini **2006/42/CE**
- Directivei privind Compatibilitatea Electromagnetică **2014/30/UE**
- Directivei RoHS **2011/65/UE** (cu modificările ulterioare)

Sunt aplicate următoarele standarde armonizate:
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1

Zawiercie, 2026
Locul și data emiterii

Reprezentant Autorizat