

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



SEPARATOR ELECTRIC DE CENUȘĂ

PM-ESP-2000




INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

1. Descrierea simbolurilor	3
2. Utilizare prevăzută	4
3. Condiții generale de siguranță	4
4. Parametrii dispozitivului.....	4
5. Descrierea dispozitivului	5
6. Funcționarea dispozitivului	5
Pregătirea pentru muncă	5
Lucrul cu separatorul	6
7. Curățare și întreținere	6
8. Garanție	6
9. Eliminarea aparatelor uzate	7
10. Producător	7
11. Declarația de conformitate	7

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

1. Descrierea simbolurilor

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de izolare II

2. Utilizare prevăzută

Separatorul de cenușă este utilizat pentru a curăța cenușa rece și uscată din seminee, boluri de grătar. Datorită rezervorului încăpător, furtunului flexibil, este posibil să ajungeți în locuri greu accesibile și să le curățați temeinic. Separatorul este echipat cu un filtru de aer înlocuibil. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corectă, prin urmare

Citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a lucra cu unealta. Furnizorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

3. Condiții generale de siguranță

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, inclusiv de către persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoane responsabile de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Produsul este proiectat pentru funcționare în regim uscat. Este interzisă atragerea de apă, cenușă umedă sau alte deșeuri umede. Procedând astfel, riscați să vă electrocuțați, ceea ce, în consecință, poate pune în pericol sănătatea și viața utilizatorului și a trecătorilor.

Separatorul este proiectat pentru funcționare în interior și nu trebuie expus la apă, inclusiv la precipitații.

Înainte de a conecta ștecherul cablului de alimentare la aparat, asigurați-vă că parametrii de rețea corespund cu cei indicați pe plăcuța cu caracteristici a aparatului. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea aparatului, inclusiv starea cablului de alimentare și a fișei. Dacă observați defecte, nu utilizați aparatul. Cablurile și firele deteriorate trebuie înlocuite cu unele noi la un atelier specializat.

Înainte de întreținerea aparatului, asigurați-vă că ștecherul de alimentare este deconectat de la priza de curent. Țineți aparatul departe de îndemâna persoanelor neautorizate, în special a copiilor. De asemenea, în timpul funcționării, asigurați-vă că aparatul nu este la îndemâna persoanelor neautorizate, în special a copiilor. Purtați aparatul cu mânerul, nu mișcați aparatul trăgând de cablul de alimentare.

4. Parametrii dispozitivului

MODEL	PM-ESP-2000
FURNIZARE	230V / 50Hz
PUTEREA NOMINALĂ	1650W
HAPPY POWER	2000W
PUTEREA SUCCESULUI	≥16kPa
CAPACITATE TANC	20L
LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE	3,7m
GREUTATE NETĂ	3 kg

5. Descrierea dispozitivului

	
1. Capac, inclusiv motorul 2. Filtru HEPA (protejează motorul împotriva praf și murdărie) 3. Filtru de pânză / takanine (prelungeste durata de viață a motorului)	4. Rezervor cu roți de transport 5. Duză de aspirație din aluminiu (rotundă) 6. Duză de aspirație din aluminiu (plată) 7. Furtun de aspirație rezistent la căldură
	

6. Funcționarea dispozitivului

Pregătirea pentru muncă:

1. Verificați rezervorul, goliți-l de deșeuri dacă este necesar.
2. Verificați starea garniturii de sub capacul rezervorului (garnitura este partea exterioară a filtrului de pânză), curățați-o cu o cârpă moale ușor umedă dacă este necesar.
 - Nu utilizați solvenți pentru a curăța garnitura.

- O garnitură bine curăţată asigură o conexiune strânsă între capac şi
şi, prin urmare, o funcţionare mai eficientă a separatorului.
- 3. Verificaţi starea filtrelor; dacă sunt murdare, curăţaţi-le folosind un jet de aer comprimat cu o presiune de cel mult 0,3 MPa.
 - Dacă contaminarea nu poate fi îndepărtată din filtru, acesta trebuie înlocuit cu unul nou.
- 4. **ATENŢIE!** Este interzisă funcţionarea separatorului fără un filtru de aer montat corespunzător. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului, precum şi la şocuri electrice.
- 5. Filtrul de pânză trebuie montat primul, aranjându-l astfel încât sigiliul de plastic la acelaşi nivel cu marginea rezervorului.
- 6. Montaţi filtrul HEPA pe partea inferioară a capacului, astfel încât să se potrivească perfect.
 - Filtrul HEPA este fixat cu ajutorul închizătoarelor din capac. Asiguraţi-vă că toate încuietorile "prind" filtrul.
- 7. Cu ajutorul închizătoarelor, montaţi capacul pe rezervor. Reţineţi că există două nervuri pe capac pentru cea mai bună etanşeitate a conexiunii.
- 8. Conectaţi un furtun flexibil la orificiul de admisie.
- 9. Conectaţi duza de aspirare la capătul liber al furtunului.

Lucrul cu separatorul

1. **ATENŢIE:** Este interzisă funcţionarea dispozitivului cu cenuşă fierbinte. Temperatura deşeurilor aspirate de separator nu trebuie să depăşească 60 de grade C.
2. Asiguraţi-vă că toate etapele pregătitoare au fost efectuate corect.
3. Asiguraţi-vă că întrerupătorul aparatului este în poziţia oprit "O".
4. Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza de reţea şi apoi comutaţi întrerupătorul în poziţia "I" pornit.
5. După terminarea lucrului, opriţi separatorul cu întrerupătorul şi apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza de reţea.
6. Continuaţi cu operaţiunile de întreţinere.

7. Curăţare şi întreţinere

1. După fiecare utilizare a separatorului, verificaţi rezervorul, garnitura capacului şi filtrul de aer, după cum se descrie la punctul "Pregătirea pentru funcţionare".
2. Curăţaţi exteriorul unităţii cu un jet de aer comprimat la o presiune de cel mult mai mare de 0,3 MPa.
3. Acordaţi o atenţie deosebită permeabilităţii orificiilor de ventilaţie, atât la intrare, cât şi la ieşire. Dacă este necesar, curăţaţi folosind un jet de aer comprimat cu o presiune de cel mult 0,3 MPa.
4. Nu utilizaţi obiecte metalice ascuţite pentru a curăţa orificiile de ventilaţie.
5. Îndepărtaţi murdăria mai mare de pe carcasă cu o cârpă moale.

8. Garanţie

Garanţia a fost întocmită în conformitate cu reglementările legale. Garanţia nu va fi valabilă dacă dispozitivul este reparat de o terţă parte care nu este angajat al unui centru de service autorizat. În caz de deteriorare a dispozitivului, puteţi trimite dispozitivul înapoi la producător. Pentru a beneficia de garanţie, nu reparaţi sau deschideţi singur carcasa dispozitivului.

9. Eliminarea echipamentelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

10. Producător

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

11. Declarația de conformitate