

PM1251

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI IMAGINEA ÎNCĂLZITORULUI AICI

TERMOVENTILATOR CU COLOANĂ CERAMICĂ


PM-GKL-3500DLK



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
<i>Norme generale de siguranță</i>	<i>4</i>
<i>Informații suplimentare privind siguranța</i>	<i>5</i>
<i>Informații importante privind siguranța</i>	<i>5</i>
MONTAJ	7
<i>Montarea bazei</i>	<i>7</i>
<i>Poziția de instalare a încălzitorului</i>	<i>7</i>
UTILIZARE.....	7
<i>Condiții de utilizare</i>	<i>7</i>
<i>Servicii</i>	<i>8</i>
SERVICE	9
GARANȚIE.....	10
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>10</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	10
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	11
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	12

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de protecție II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Error: Cannot find the source of the appeal. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Radiatorul ceramic este conceput pentru a încălzi spațiile interioare prin intermediul unei alimentări de la rețea.

Acest produs este destinat numai pentru încăperi bine izolate sau pentru utilizare ocazională. Acest aparat nu este destinat utilizării în încăperi cu condiții speciale, cum ar fi atmosfere corozive sau explozive (praf, abur sau gaz). Nu utilizați dispozitivul în aer liber. Utilizați dispozitivul numai cu baza montată. Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri grave de accident. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele care rezultă din utilizarea necorespunzătoare. Acest încălzitor cu ventilator poate fi utilizat numai ca încălzire auxiliară și este destinat exclusiv utilizării private.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	PM-GKL-3500DLK
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere de încălzire	1000 / 2500 [W]
Termostat reglabil	Da
Protecție împotriva supraîncălzirii	Da
Cronometru	Da
Afișaj LCD	Da
Pilot	Da
Clasa de izolare	II

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru șlefuitorul orbital, denumit în continuare șlefuitor. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Produsul este conceput pentru a fi utilizat în zone bine izolate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai dacă acesta a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și ar trebui să înțeleagă riscurile implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul și nici să efectueze lucrări de întreținere a acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, service sau o persoană calificată pentru a evita pericolul.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea accidentală a comutatorului termic, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

Încălzitorul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică. Nu utilizați acest încălzitor în imediata vecinătate a băilor, căzilor de duș, cabinelor de duș etc.

Nu dezasamblați sau modificați unitatea sau cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu.

Dacă aparatul trebuie reparat, contactați un centru de service autorizat de producător. Reparațiile efectuate de un centru de service neautorizat pot fi periculoase.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru din spatele unității.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru din spatele unității.

AVERTIZARE: EXISTĂ RISC DE INCENDIU DACĂ ÎNCĂLZITORUL ESTE AMPLASAT LÂNGĂ PERDELE SAU ALTE MATERIALE COMBUSTIBILE

- Nu amplasați unitatea lângă o sursă de căldură radiantă.
- Nu utilizați aparatul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Acest aparat se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul direct între suprafețele fierbinți ale aparatului și pielea dumneavoastră. Pentru a muta aparatul, mai întâi opriți aparatul și folosiți mânerul în acest scop.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu introduceți sau nu lăsați obiecte străine să intre în ventilație sau în priză, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Nu scufundați în lichid și nu permiteți pătrunderea lichidului în unitate, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați acest dispozitiv pe o suprafață umedă sau unde poate cădea sau poate fi împins în apă.
- Nu întindeți mâna după un dispozitiv care a căzut în apă. Opriți imediat alimentarea și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau după o defecțiune a dispozitivului, o cădere sau deteriorat în vreun fel.
- Înainte de continuarea utilizării, contactați un electrician calificat pentru verificați sau reparați dispozitivul.

- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu pentru utilizare comerciale sau industriale.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de producător și poate duce la incendiu, șoc electric sau vătămare.
- O cauză frecventă a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în unitate. Asigurați-vă că această murdărie este îndepărtată în mod regulat de la orificiile de aerisire - utilizați un aspirator în acest scop.
- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- Nu utilizați acest aparat într-o fereastră, deoarece ploaia poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați detergenți abrazivi pentru a curăța acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă), clătită numai în apă caldă cu săpun. Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare până când acesta nu a fost instalat în locația finală
loc și nu va fi adaptat la locul în care va fi utilizat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau zone similare care pot fi expuse la apă sau umiditate.
- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană, orizontală.
- Opriți unitatea, apoi folosiți mânerul pentru a o muta într-un alt loc.
- Nu utilizați dispozitivul cu cablul înfășurat în sus, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură și reprezintă un risc de incendiu.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest dispozitiv.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablu. Pentru a face acest lucru, prindeți fișa.
- Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză atunci când nu este utilizat.
- Nu permiteți cablului să intre în contact cu suprafețe încălzite în timpul funcționării.
- Nu treceți cablul pe sub covoare, mochete sau covoare etc. Așezați cablul departe de din locurile în care se poate împiedica.
- Nu răsușiți, îndoiți sau înfășurați cablul în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru poate slăbi izolația și poate cauza ruperea acestuia.
- Asigurați-vă întotdeauna că cablul este scos complet din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când nu ați se răcește.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se joace cu aparatul sau în apropierea acestuia.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, un cronometru sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă aparatul este acoperit sau setat incorect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un electrician pentru a evita pericolul.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichide pe aparat.

- Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a comutatorului, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

MONTAJ

MONTAREA BAZEI

Înșurubați suportul la partea inferioară a încălzitorului. Înainte de montare, asigurați-vă că încălzitorul este deconectat de la rețeaua de alimentare și că nu este fierbinte.

POZIȚIA DE INSTALARE A RADIATORULUI

Notă: încălzitorul trebuie să funcționeze numai dacă baza este montată. Unitatea necesită amplasat pe o suprafață plană și uniformă - vertical față de sol.



UTILIZARE

REGULI DE UTILIZARE

Înainte de a introduce ștecherul într-o priză electrică, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică din zona dvs. corespunde tensiunii de pe plăcuța de identificare de pe aparat.

AVERTISMENT: Aveți grijă deoarece încălzitorul va rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit.

SERVICE

	 Porniți comutatorul de alimentare la "1", afișajul LED va indica temperatura ambiantă, unitatea este în modul de așteptare.  Păsați butonul " " după cum urmează: ON (funcționează încălzirea redusă), OFF (ventilatorul funcționează timp de 30 de secunde după ce Opriți aparatul (după ce s-a încălzit)) ; Dacă nu se efectuează nicio operațiune, 10 minute mai târziu, ecranul va deveni gol; la apăsarea oricărui buton, ecranul se va aprinde din nou.  Păsați " ", încălzirea scăzută va fi schimbată în încălzire ridicată.  Apăsați o dată " " pentru a activa oscilația, apăsați din nou pentru a dezactiva această funcție, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a deschide funcția de flacără. Apăsați din nou și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a dezactiva această funcție.   Când utilizați telecomanda, apăsați " " pentru a porni sau opri flacăra; apăsați " " pentru a o porni sau opri. Păsați " " pentru a seta cronometrul, 1h, 2h 12h; "0" înseamnă că temporizatorul nu este inclus.  Apăsați " " pentru a seta temperatura, Intervalul de temperatură: 15-45°C. Când este utilizată telecomanda pentru a seta temperatura   telecomandă, apăsați " ", " " pentru a seta temperatura, Intervalul de temperatură: 15-45°C. Temperatura setată este egală cu sau mai mică decât temperatura ambiantă, dispozitivul se va opri încălzirea. Temperatura setată este
--	---

	cu 1-2 °C mai mare decât temperatura ambientală, aparatul se va încălzi slab. Temperatura setată este
--	--

	mai mare sau egală cu temperatura ambiantă + 3 °C, aparatul se va încălzi puternic. 7. Atunci când unitatea este înclinată sau baza nu se află la sol, alimentarea este întreruptă automat. 8. ECO: Apăsarea butonului "ECO" va intra în modul implicit setarea temperaturii de 22 °C. De exemplu, temperatura ambiantă este de 22 °C. 8.1. Atunci când diferența dintre temperatura ambiantă și temperatura setată este mai mare de 4 °C, adică atunci când temperatura ambiantă este mai mică de 18 °C, unitatea va funcționa în modul de încălzire ridicată. 8.2. Când diferența dintre temperatura ambiantă și temperatura setată este mai mică de 4 °C, adică temperatura ambiantă este de 18-22 °C (inclusiv 18 și 22 °C), unitatea va funcționa în modul de încălzire redusă. 8.3. Atunci când temperatura ambiantă este mai mare decât temperatura setată, adică atunci când temperatura ambiantă este mai mare de 22 °C, ventilatorul funcționează. Notă: Indicatorul se aprinde atunci când funcția corespunzătoare este operațională.
--	---

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijența în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de aspirare a prafului, a comutatoarelor, a bateriilor telecomenzii etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE