


PM0325; PM0327; PM0328; PM0330; PM0331; PM0332

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



CRIC HIDRAULIC PENTRU SUSȚINERI
PM-PHS-3T / PM-PHS-6T / PM-PHS-10T / PM-
PHS-20T / PM-PHS-32T / PM-PHS-50T



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CUPRINS

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII	2 APLICAREA	3
DISPOZITIVULUI	2 DATE TEHNICE	3
SIGURANȚĂ	3 DESCRIEREA	4
DISPOZITIVULUI	4 FUNCȚIONAREA	4
LIFTULUI	4 ÎNAINTE DE	4
UTILIZARE	4	4
AERIZAREA SISTEMULUI DE FRÂNĂ	4	4
RIDICARE	4 COBORÂRE	5
ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚARE	5	5
Întreținere	5	5
GARANȚIE	5 Excluderi ale garanției	5
producătorului	5 Service	6
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	6 DATELE	6
PRODUCĂTORULUI	7	7
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	Eroare! Semn de carte nedefinit.	

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Este obligatorie colectarea separată a echipamentelor uzate, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”. Eroare! Sursa referinței nu a putut fi găsită. Eroare! Sursa referinței nu a putut fi găsită.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Cricul hidraulic Powermat este conceput pentru a ridica vehicule până la greutatea maximă brută specificată în specificații. Ridicarea trebuie efectuată numai în punctele de ridicare indicate de producătorul vehiculului; în caz contrar, se pot produce avarii ale vehiculului. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza acest dispozitiv. Toate componentele acționate electric trebuie să respecte acest manual.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau din modificările aduse designului dispozitivului. Ca parte a programului continuu de îmbunătățire a produselor al producătorului, acesta își rezervă dreptul de a include în acest manual diferențe minore, care trebuie menționate.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE


Model	PM-PHS-3T	PM-PHS-6T	PM-PHS-10T	PM-PHS-20T	PM-PHS-32T	PM-PHS-50T
Capacitate maximă de încărcare	3000 kg	6000 kg 10000 kg	20000 kg	32000 kg 50000 kg		
Înălțime minimă	158 mm 195 mm	200 mm 235 mm	245 mm			
Înălțime maximă	298 mm 380 mm	385 mm 435 mm	385 mm			
Înălțimea de ridicare	90 mm 125 mm	125 mm 140 mm	140 mm			
Regulament șei	50 mm 60 mm	60 mm 60 mm	niciunul			lipsă
Greutatea dispozitivului (cu mufă)	2,3 kg	3,2 kg	4,9 kg	9,3 kg	11,5 kg	18 kilograme

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

- Vehiculele pot fi ridicate doar folosind punctele de ridicare desemnate (acestea diferă în funcție de model și producător specific de mașină). Fig. A.
- Vehiculul ridicat nu se poate mișca
- Este interzisă ridicarea vehiculului dacă în interior există pasageri.
- Nu depășiți capacitatea maximă admisă de ridicare. e) Nu utilizați elemente care măresc înălțimea maximă de ridicare a elevatorului.
(acest lucru poate duce la un accident).
- Mașina trebuie parcată pe o suprafață plană și dură, mașina nu poate fi așezat la un unghi. Fig. B.
- Asigurați-vă că vehiculul care este ridicat este poziționat ferm pe elevator și că nu există posibilitatea de a cădea din lift.
- Nu modificați presiunea supapei setată de producător în elevator.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea vehiculului, a elevatorului sau pericol pentru sănătatea persoanei care operează liftul.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

	1. Șaua de ridicare
	2. Șurub de extensie (în funcție de model)
	3. Piston de ridicare
	4. Capac de umplere cu ulei
	5. Mâner (în funcție de model)
	6. Soclu pentru braț
	7. Pompă de ulei
	8. Eliberați maneta supapei
	9. Braț de ridicare

FUNȚIONAREA LIFTULUI

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Verificați nivelul uleiului: Ridicați mânerul cricului și rotiți supapa în sens invers acelor de ceasornic. Fig. C. Dacă este necesar, completați cricul cu ulei (se recomandă SAE-10). Nu adăugați ulei de motor, lichid de frână etc.

Lubrifierea componentelor interne: După deschiderea supapei de eliberare, pompați cantitatea corespunzătoare de lubrifiant.
cantitatea de grăsime.

AERIREA SISTEMULUI DE FRÂNĂ

Dacă există aer în sistemul de ridicare, trebuie:


- Închideți supapa de eliberare rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
- Introduceți mânerul și umflați cricul la înălțimea maximă.

RIDICARE

Vehiculul care este ridicat trebuie să aibă frâna de mână acționată, iar roțile trebuie să fie fixate cu pene adecvate (Fig. D). Instalați mânerul pe cric și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic. Vehiculul care este ridicat trebuie să se afle pe o suprafață plană și dură și ferm susținut de cric. Pentru a ridica vehiculul, pompați mânerul până când se atinge înălțimea dorită.

PLECARE

Pentru a coborî vehiculul, rotiți încet supapa de eliberare în sens invers acelor de ceasornic. Nu eliberați frânele vehiculului și nu scoateți penele de siguranță până când cricul nu se află în poziția cea mai joasă.



ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

ÎNTREȚINERE

- Mențineți elevatorul curat și nu uitați să îl lubrifiați regulat, cel puțin o dată pe an. 3 luni.
- Verificați nivelul uleiului în mod regulat.
- Nu expuneți elevatorul la condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, umezeală, zăpadă). Ștergeți regulat zonele sensibile cu o perie unsă cu ulei.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune prea mare).

presiuni – în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări, neglijență în întreținerea și desfundarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de îndepărtare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, șuruburi, tije, garnituri de susținere etc.).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte gratuit în această unitate sau în imediata sa vecinătate

Electrocasnicele uzate, fără dimensiuni exterioare care depășesc 25 cm, pot fi eliminate fără a fi nevoie să achiziționați electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi depuse la un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>