Machine Translated by Google

PM1266; PM1267; PM1268

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Troliu cu frânghie și manivelă

PM-WRC-454T / PM-WRC-545T / PM-WRC-1133T

CE

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Machine Translated by Google

Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII .....2 APLICAREA DISPOZITIVULUI .....2 DATE TEHNICE .....2 SIGURANȚĂ .....2 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI .....4 INSTRUCȚIUNI SIMPLIFICATE DE UTILIZARE 4

Atașament troliu ..... 4 Lucrul cu dispozitivul ..... 5 ÎNTREȚINERE 5

Înlocuirea frânghiei ..... 6 GARANȚIE ..... 6 Excluderi de la garanția producătorului ..... 6 ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE ..... 6 DATELE PRODUCĂTORULUI 7

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	ATENȚIE: Acest semn de avertizare general avertizează fiecare utilizator cu privire la pericolele generale. Apare împreună cu alte avertismente sau alte simboluri care, dacă sunt ignorate, pot duce la vătămări corporale sau la deteriorarea dispozitivului.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.

APLICAȚIA DISPOZITIVULUI

Troliul este un dispozitiv multifuncțional utilizat pentru deplasarea și ridicarea sarcinilor.
Aparatul este controlat de o manivelă.

- încărcarea ATV-urilor, scuterelor, bărcilor pe remorci, deplasarea orizontală a vehiculelor auto și altele
- curățarea grădinii, mutarea pietrelor și a crengilor copacilor

DATE TEHNICE

Model	PM-WRC-454T	PM-WRC-545T	PM-WRC-1133T
Sarcină maximă	454 kg	545 kg	1133 kg
Diametrul cablului	4 mm	4 mm	5 mm
Lungimea frânghiei	5 metri	10 metri	10 metri
Frână	Da	Da	Da
Greutate netă	2,6 kg	3 kilograme	5 kilograme

SECURITATE

Nu supraîncărcați troliul. Capacitatea nominală a troliului se bazează pe un singur strat de cablu pe tambur. Pe măsură ce cablul se acumulează pe tambur, performanța troliului scade. Asigurați-vă că cablul și cablul au dimensiunea și tipul recomandate de producător.

- Nu folosiți troliul pentru a ridica persoane sau a transporta sarcini peste persoane.

- Învățați să folosiți troliul. După instalarea troliului, exersați puțin mai întâi, astfel încât să îl puteți opera confortabil atunci când trebuie să îl utilizați. Verificați periodic dacă troliul este instalat corect și dacă toate șuruburile și știfturile sunt strânse bine.

Machine Translated by Google

• Dacă folosiți unealta ca troliu auto, nu încercați să mișcați vehiculul pentru a ajuta troliul. Sarcina exercitată simultan de vehicul și troliu ar putea supraîncărca cablul.

• Mențineți curată zona în care se utilizează troliul. Nu permiteți altor persoane să se afle în zona de ridicare și nu staționați între troliu și sarcină.

• Verificați periodic starea cablului. Un cablu sau o frânghie uzată cu fibre rupte trebuie înlocuită imediat. Nu utilizați troliul dacă frânghia este încâlcită sau prezintă cele mai mici semne de coroziune sau slăbiciune.

• Nu vă apropiați de troliu și cablu cu mâinile și degetele atunci când ridicați.

• Verificați întotdeauna dacă direcția de rotație a troliului este corectă înainte de a începe să îl troliați.

• Nu țineți sarcina pe remorcă cu cablul troliului. Pentru a fixa sarcina pe remorcă, utilizați frânghii de tensionare sau frânghii de ancorare.

• Nu agățați niciodată cablul de cablu, deoarece acest lucru poate cauza o solicitare excesivă asupra cablului.

• Se recomandă înfășurarea cablului într-o pătură groasă sau altă husă de protecție la aproximativ 4 metri de cârlig, dacă tragerea acestuia ar putea reprezenta un pericol. Dacă cablul este deteriorat, greutatea cârpelor va acționa ca un amortizor și va împiedica cablul deteriorat să zboare afară.

• Evitați tragerea sarcinii într-un unghi prea ascuțit. Acest lucru poate deteriora cablul și tamburul.

• Nu montați niciodată troliul într-un mod care să împiedice utilizatorul să citească etichetele de avertizare și instrucțiuni de pe unealtă. Oricine nu a citit instrucțiunile ar trebui să poată vedea etichetele pentru a înțelege cum să utilizeze corect și în siguranță troliul.

• Nu atașați troliul la obiecte fără a vă asigura că acestea sunt stabile și potrivite pentru susținere. O bază de montare necorespunzătoare se poate rupe sau desprinde în timpul acționării troliului.


• Troliul poate fi acționat doar manual.

• Lăsați întotdeauna minimum 4 bucle pe tambur pentru o funcționare în siguranță. Aceasta va asigura o frecare suficientă pentru o ancorare corectă. În caz contrar, cablul sau frânghia se pot desprinde de pe tambur.

• Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea echipamentului.

Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



INSTRUCȚIUNI SIMPLIFICATE DE UTILIZARE

MONTARE TROLIU

La montarea troliului pe o structură de susținere, trebuie acordată o atenție deosebită și trebuie asigurate condiții adecvate pentru instalarea în siguranță, în funcție de natura mediului (platformă de operare, elevator auxiliar etc.), pentru a evita pericolele sau vătămările corporale.


La montarea troliului la înălțime, trebuie utilizate măsuri de protecție împotriva căderii.

Pentru a atașa troliul cu cablu, utilizați șuruburi, șaibe și piulițe nedeteriorate:

• asigurați-vă că troliul este fixat cu toate șuruburile

• asigurați-vă că troliul este montat astfel încât sarcina tractată să se miște de-a lungul axei troliului

Machine Translated by Google




UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe lucrul, verificați dacă spațiul de lucru este sigur.

• Când acționați troliul, mențineți o distanță suficientă față de sarcină. Nu ridicați sau coborâți sarcini care sunt dificil de manipulat și care împiedică menținerea unei distanțe suficiente.

• Când se operează troliul într-un mediu închis, trebuie să se asigure că, prin urmare, cârligul sau sarcina nu lovesc un obstacol sau corpul troliului.

• La înfășurarea pe tambur, frânghia trebuie așezată una lângă alta și nu trebuie să se încrucișeze.



ÎNTRE INERE

Înainte de a aplica unsoare nouă, îndepărtați unsoarea veche de pe trenul de transmisie, curățați componentele cu solvent și aplicați unsoare nouă. Cablul trebuie curățat cu o perie sau cu abur.

Machine Translated by Google

ÎNLOCUIREA COARDEI

Coarda veche trebuie derulată de pe tambur, apoi cuplajul de frânghie trebuie îndepărtat și frânghia veche trebuie îndepărtată. Capătul noii frânghii trebuie trecut prin orificiul din partea din față a tamburului, iar cuplajul de frânghie trebuie reatașat la frânghie. Lăsați prima canelură filetată de pe tambur goală și începeți să înfășurați frânghia din a doua canelură. Rotiți manivela pentru a înfășura frânghia astfel încât să se înfășoare din partea superioară a tamburului.

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă – în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări, neglijență în întreținere etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
  neautorizat.

Garanția nu acoperă articole precum cabluri, manivele sau deteriorarea carcasei.

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte gratuit în această unitate sau în imediata sa vecinătate

Machine Translated by Google

Electrocasnicele uzate, fără dimensiuni exterioare care depășesc 25 cm, pot fi eliminate fără a fi nevoie să achiziționați electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi depuse la un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
https://www.powermat.pl