

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



RTPDPI0136

PL

4 – 26

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

EN

27 – 48 MANUAL DE INSTRUȚIUNI

MANUAL ORIGINAL



CUPRINS

RO

CUPRINS	2	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII	3
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI	3	DATE	
TEHNICE	4	REGULI DE SIGURANȚĂ	5
Siguranța la locul de muncă	5	DESCRIEREA	
DISPOZITIVULUI	7	FUNCȚIONAREA	
DISPOZITIVULUI	8	Selectarea și instalarea	
duzei	8	Umplerea recipientului de abraziv pentru sablare	8
Conectarea sursei de aer comprimat	8	Utilizarea pistolului de sablare cu aer	
comprimat	9	ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	10
GARANȚIE ȘI SERVICE	10	Excluderi ale garanției	
producătorului	10		
Service	10		
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	11	DATELE	
PRODUCĂTORULUI	11	SIMBOLURI DE AVERTIZARE /	
INFORMAȚII	12	UTILIZARE PREVĂZUTĂ	13
DATE TEHNICE.....	13		
REGULI DE SIGURANȚĂ	14	Siguranța la locul de	
muncă	14	Instrucțiuni de siguranță specifice aparatului pentru sablatoarele cu aer	
comprimat	14	DESCRIEREA	
APARATULUI	16		
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	17	Montarea	
duzei	17	Umplerea recipientului de mediu de	
sablare	17	Conectarea alimentării cu aer	
comprimat	17	Utilizarea pistolului de sablare cu aer	
comprimat	18	Oprirea.....	
18 ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	18		
GARANȚIE ȘI SERVICE	19	Excluderi de la garanția	
producătorului	19		
Service	19	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR	
UZATE	19		
DATA PRODUCĂTORULUI.....	20		

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea unei măști de praf
	NOTĂ: Trebuie purtată îmbrăcăminte de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI: Acest

pistol cu aer comprimat (denumit în continuare „dispozitivul”) este destinat îndepărtării ruginii și vopselei de pe suprafețele metalice. Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc grav de accidente. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea dispozitivului în afara utilizării prevăzute. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului privat.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza acest dispozitiv. Toate componentele acționate electric trebuie să respecte acest manual.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau din modificările aduse designului dispozitivului. Ca parte a programului continuu de îmbunătățire a produselor al producătorului, acesta își rezervă dreptul de a include în acest manual diferențe minore, care trebuie menționate.

Dispozitivul poate fi reparat doar la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE	
Model	RTPDPI0136
Presiunea de lucru	5 - 8 bari
Consumul de aer	320 l/min
Capacitatea rezervorului	650 ml
Calitatea aerului necesară	curățat și fără ulei
Dimensiunea admisiei de aer	1/4"
Nivel de presiune sonoră LpA	84,5 dB(A), K = 3 dB
Nivel de putere sonoră LwA	95,5 dB(A), K = 3 dB
Nivelul vibrațiilor (K=1,5 m/s ²)	2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

REGULI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE!

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

a) Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminarea inadecvată pot duce la accidente.

b) Nu utilizați niciodată dispozitivul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Dispozitivul poate produce scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu permiteți accesul copiilor și altor persoane în timpul utilizării dispozitivului. Dacă sunteți distras, puteți pierde controlul dispozitivului.

Sfaturi de siguranță pentru lucrul cu un pistol de sablare cu aer comprimat

Verificați dacă dispozitivul este deteriorat înainte de utilizare. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu îl utilizați în nicio circumstanță.

Nu lăsați copii și alte persoane să ajungă în timp ce utilizați dispozitivul. Dacă vă distrați atenția, puteți pierde controlul dispozitivului.

RISC DE ACCIDENTARE! UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE! Nu îndreptați niciodată dispozitivul spre persoane sau animale.

PERICOL DE EXPLOZIE! Într-un mediu în care sunt prezente gaze/deschis
Încălzitoarele de apă cu flacără/foc/gaz, nu utilizați un pistol de sablare cu aer comprimat.

FUMATUL INTERZIS!

Lucrați numai în zone bine ventilate.

Nu utilizați oxigen sau gaze inflamabile ca sursă de alimentare.

Nu trebuie depășită niciodată presiunea maximă de funcționare de 8 bari.



AVERTIZARE!

FORȚE DE RECU! La presiuni de funcționare ridicate, pot apărea forțe de recul, care pot duce la pericole din cauza încărcării prelungite.

PERICOL DE ACCIDENTARE! Înainte de reparații și întreținere, precum și înainte de transport, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de aer comprimat.

PERICOL DE ACCIDENTARE! Pentru a reumple cu material de sablare, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu aer comprimat.

SFAT

Respectați instrucțiunile de siguranță ale producătorului materialului de sablare.

Folosiți doar materiale adecvate pentru pistolul de sablare cu aer comprimat.
Nu folosiți nisip cuarțos. Există riscul de a produce praf de silice toxic.

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a evita neplăcerea altor persoane (formarea de praf).

Asigurați-vă că abrazivul de sablare este colectat pentru eliminare ecologică.

Nu îndepărtați plăcuțele de identificare. Acestea sunt componente critice pentru siguranță.
dispozitive.

Dacă nu aveți experiență în operarea dispozitivului, trebuie să urmați un curs de instruire
privind funcționarea sa în siguranță.



ATENȚIE! PRAF OTRĂVIT!

Prelucrarea care produce praf nociv/toxic prezintă un risc pentru sănătatea persoanei care operează dispozitivul sau
pentru persoanele din apropiere.



ATENȚIE!

Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de aer comprimat atunci când nu este utilizat, când schimbați
accesoriile sau când efectuați reparații. Furtunul de aer nu trebuie să fie sub presiune.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTPDPI0136



1	Capac	5	Supapă de blocare
2	Rezervor abraziv	6	Declansator
3	Duză	7	Conexiune de aer
4	Piulița duzei	8	Mâner

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

SELECTAREA ȘI INSTALAREA DUZEI

Deconectați sursa de aer comprimat de la pistol.

Instalați duza de jet (3) și strângeți-o bine cu piulița (4).

UMPLEREA RECIPIENTULUI DE ABRASIV PENTRU SABLAREA



ATEN IE!

Înainte de a deșuruba capacul recipientului pentru mediu de sablare sau de a efectua alte ajustări, este esențial să deconectați furtunul de aer comprimat și să eliberați presiunea din întregul sistem.

La sablare, folosiți numai abrazivul adecvat pentru sablare.

SFAT

Recomandăm utilizarea unui abraziv de sablare fără silice (zgură de furnal măcinată) cu o granulație de 0,2 mm - 0,8 mm.

Asigurați-vă că mediul de sablare este complet uscat și nu prea grosier.

SFAT

Dimensiunea maximă a granulelor este de 0,8 mm.

Deșurubați capacul recipientului pentru mediu de sablare rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Umpleți recipientul pentru mediu de sablare cu cantitatea dorită de mediu de sablare.

Aveți grijă să nu depășiți capacitatea maximă a recipientului de 650 ml.

Apoi, înșurubați capacul recipientului pentru mediu de sablare rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

SFATURI PRIVIND GRANIȚIUNEA ABRAZIVULUI DE SABLAT

Cu cât granulația mediului de sablare este mai mare/măi grosieră, cu atât poate îndepărta mai mulți contaminanți. Materialul furnizat cu pistolul este destul de fin și este potrivit pentru îndepărtarea depunerilor de vopsea și rugină, de exemplu. Abrazivele fine deteriorează, de asemenea, mai puțin suprafața, ceea ce le face adesea o alegere bună. Pentru rugină mai persistentă, utilizați, de exemplu, abrazive grosiere. abrazivi, care pot fi achiziționați online (consultați secțiunea „Importator”) sau de la anumiți comercianți specializați. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile privind granulația maximă.

CONECTAREA SURSEI DE AER COMPRIMAT

SFAT

Pistolul de sablare cu aer comprimat trebuie utilizat doar cu aer comprimat curat, fără condens și fără ulei. Acesta nu trebuie să depășească presiunea de funcționare a dispozitivului de 8 bar. Pentru a regla presiunea aerului, sursa de aer comprimat trebuie să fie echipată cu un reductor de presiune (filtru).

Conectați pistolul de sablare cu aer comprimat la o sursă de aer comprimat adecvată aer. Conectați cuplajul rapid al furtunului de alimentare la conectorul pistolului de sablare cu aer comprimat. Blocarea se produce automat.

SFAT

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de aer comprimat, asigurați-vă că întrerupătorul de blocare (5) este blocat.

UTILIZAREA UNUI PISTOLET DE SABLAT CU AER COMPRIMAT

Pregătiți cu grijă piesa care urmează să fie sablată. Curățați-o dacă este necesar.

SFAT

Depunerile de praf și grăsime afectează negativ rezultatul final.

Acoperiți sau lipiți cu grijă cu bandă adezivă tot ce nu trebuie sablat.

Distanța dintre vârf și suprafața tratată este importantă. Aceasta trebuie să fie cât mai scurtă posibil pentru a permite extragerea mediului de sablare din sacul cu mediu de sablare.

Cu cât dispozitivul este deplasat mai aproape de piesa de lucru, cu atât modelul de sablare este mai mic și invers.

Dacă este necesar, testați mai întâi sablare pe o piesă neutilizată. Acest lucru va ajuta la determinarea distanței/presiunii de lucru corecte și la prevenirea abraziunii excesive a suprafeței.

PORNIRE

Rotiți butonul la pentru a deschide fluxul de aer.

Așezați pistolul de sablare cu aer comprimat pe suprafața care urmează a fi tratată.

Apăsăți trăgaciul pentru a activa pistolul de sablare cu aer comprimat.

OPRIRE

Eliberați trăgaciul pentru a opri pistolul de sablare cu aer comprimat.

Rotiți butonul la pentru a închide fluxul de aer.

După terminarea lucrului, deconectați dispozitivul de la sursa de aer comprimat.

SFAT

Deconectați mai întâi furtunul de la alimentarea cu aer comprimat și abia apoi deconectați cablul de alimentare de la dispozitiv. Acest lucru previne oscilația necontrolată a furtunului de alimentare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



AVERTISMENT! PERICOL DE ACCIDENTARE! Deconectați dispozitivul de la alimentarea cu aer comprimat înainte de curățare.

Curățați pistolul de sablare cu aer comprimat și recipientul pentru mediu de sablare după fiecare utilizare. Pentru a face acest lucru, suflați pistolul de sablare cu aer comprimat și recipientul pentru mediu de sablare cu aer comprimat.

Depozitați pistolul de sablare cu aer comprimat într-un loc uscat.

GARANȚIE ȘI SERVICE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitarea unei presiuni excesive - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări, neglijarea întreținerii și desfundarea canalelor de ventilație ale motorului, a canalelor de eliminare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, duze etc.).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Folosiți ochelari de protecție.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea unei măști de praf.
	ATENȚIE: Folosiți mănuși de protecție.
	NOTĂ: Folosiți încălțăminte de protecție.
	ATENȚIE: Folosiți îmbrăcăminte de protecție.

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Pistolul de sablare cu aer comprimat (denumit în continuare aparat) este conceput pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei de pe suprafețele metalice. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc semnificativ de accidente. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Notă! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este conformă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea structurii dispozitivului, nu producătorul. În scopul îmbunătățirii continue a produsului, producătorul își rezervă posibilitatea unor mici diferențe între acest manual și produsul real, de care utilizatorul trebuie să țină cont.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTPDPI0136
Presiunea de lucru	5 - 8 bari
Consumul de aer	320 l/min
Capacitatea rezervorului	650 ml
Calitatea aerului necesară	curățat și fără ulei
Dimensiunea admisiei de aer	1/4"
Nivel de presiune sonoră LpA	84,5 dB(A), K = 3 dB
Nivel de putere sonoră LwA	95,5 dB(A), K = 3 dB
Nivelul vibrațiilor (K=1,5 m/s ²)	2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

REGULI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE!

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Aparatul poate crea scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- b) Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se deplaseze în timp ce utilizați o unealtă. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE DISPOZITIVULUI PENTRU MAȘINILE DE SABLAT CU AER COMPRIMAT

Verificați aparatul pentru a depista eventualele defecte înainte de utilizare. Dacă aparatul prezintă defecte, nu trebuie utilizat în nicio circumstanță.

Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se deplaseze în timp ce utilizați unealta. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

PERICOL DE ACCIDENTARE! UTILIZARE GREȘITĂ! Nu îndreptați unealta spre oameni sau animale!

RISC DE EXPLOZIE! Pistolul de sablare cu aer comprimat nu trebuie utilizat în zone cu gaz/flăcări deschise/foc/încălzitoare de apă pe gaz.

FUMATUL INTERZIS!

Lucrați numai în încăperi suficient ventilate.

Nu utilizați oxigen sau alte gaze combustibile ca sursă de energie.

Nu depășiți niciodată presiunea maximă de funcționare de 8 bari.



AVERTIZARE!

FORȚE DE REcul! La presiuni de lucru mari, poate apărea recul, care, în anumite circumstanțe, poate duce la pericole din cauza sarcinilor continue.

PERICOL DE ACCIDENTARE! Deconectați aparatul de la sursa de aer comprimat înainte de a începe orice reparații sau lucrări de întreținere și înainte de transport.

PERICOL DE ACCIDENTARE! Deconectați aparatul de la sursa de aer comprimat înainte de a reumple cu mediu de sablare.

NOTA

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță furnizate de producătorul mediului de sablare.

Folosiți doar materiale adecvate pentru utilizarea în pistolul de sablare cu aer comprimat. Nu utilizați nisip cuarțos. Acest lucru poate duce la o acumulare periculoasă de praf care provoacă silicoză.

Luați măsuri pentru a vă asigura că ceilalți nu sunt incomodați (formare de praf).

Asigurați-vă că mediul de sablare este colectat astfel încât să poată fi eliminat într-un loc ecologic, manieră prietenoasă.

Nu îndepărtați niciun tip de plăcuțe. Acestea conțin informații importante pentru funcționarea în siguranță a aparatului.

Dacă nu aveți experiență în utilizarea aparatului, solicitați instruire privind modul de utilizare în siguranță.

**ATENȚIE! PRAF TOXIC!**

Lucrul cu unealta poate produce pulberi nocive/toxice care reprezintă un pericol pentru sănătatea persoanei care utilizează aparatul și pentru oricine altcineva din apropiere.

**ATENȚIE!**

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la sursa de aer atunci când nu este utilizat, când schimbați accesorii sau în timpul lucrărilor de reparații. Furtunul de aer nu trebuie să fie sub presiune.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTPDPI0136



1	Capac	5	Supapă de blocare
2	Rezervor de material de sablare	6	Declanșator
3	Duză	7	Intrare aer
4	Capac de duză	8	Mâner

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

MONTAREA DUZEI

Deconectați sursa de aer comprimat de la pistol.

Instalați duza de jet (3) și strângeți-o ferm cu piulița (4).

UMPLEREA RECIPIENTULUI DE MEDIU DE SABLARE



ATENȚIE!

Înainte de a deschide capacul filetat al recipientului de mediu de sablare sau de a efectua alte setări, racordul la furtunul de aer comprimat trebuie deconectat și toată presiunea trebuie descărcată complet.

Folosiți doar medii de sablare adecvate pentru lucrările de sablare.

NOTA

Recomandăm utilizarea unui mediu de sablare (zgură de furnal măcinată) cu o granulație de 0,2-0,8 mm și care are s-a demonstrat că nu provoacă silicoză.

Vă rugăm să vă asigurați că mediul de sablare este complet uscat și nu are o granulație prea grosieră.

NOTA

Dimensiunea maximă a granulelor este de 0,8 mm.

Deschideți capacul filetat de pe recipientul cu mediu de sablare rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Umpleți recipientul pentru mediu de sablare cu cantitatea necesară de mediu de sablare.

Asigurați-vă că nu depășiți nivelul maxim de umplere pentru recipient de 650 ml.

După aceea, închideți capacul filetat de pe recipientul cu mediu de sablare rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

NOTA REFERITOARE LA THE DETONARE MEDIU CEREALE DIMENSIUNE

Cu cât granulația mediului de sablare utilizat este mai mare/mai grosieră, cu atât murdăria care poate fi îndepărtată cu acesta este mai grosieră. Materialul furnizat, pe de altă parte, este fin și, prin urmare, mai potrivit pentru îndepărtarea unor elemente precum vopseaua sau pelicula de rugină. Materialul fin provoacă, de asemenea, mai puține daune suprafețelor tratate, ceea ce înseamnă că se poate face o alegere. În ceea ce privește acestea. Pentru rugină grosieră, de exemplu, este recomandat să utilizați un mediu de sablare cu granulație mai grosieră, pe care îl puteți cumpăra online (consultați secțiunea „Importator”) sau de la orice comerciant specializat. Vă rugăm să respectați instrucțiunile privind rugina maximă dimensiunea granulelor.

CONECTAREA ALIMENTĂRII CU AER COMPRIMAT

NOTA

Pistolul de sablare cu aer comprimat poate fi utilizat numai cu aer comprimat curățat, fără condens și fără ulei și nu trebuie să depășească presiunea maximă de funcționare de 8 bar la aparat. Pentru a asigura reglarea presiunii aerului, sursa de aer comprimat trebuie să fie echipată cu un reductor de presiune (filtru).

Conectați pistolul de sablare cu aer comprimat la o sursă de aer comprimat adecvată prin atașarea cuplajului rapid de pe furtunul de alimentare la niplul de pe pistolul de sablare. Conexiunea se blochează automat.

NOTA

Instalați duza (3) și strângeți-o ferm cu piulița (4).

UTILIZAREA PISTOLETULUI DE SABLAT CU AER COMPRIMAT

Pregătiți cu grijă piesa de lucru care urmează să fie sablată. Curățați-o dacă este necesar.

NOTA

Straturile de praf sau grăsime vor afecta semnificativ rezultatele.

Acoperiți sau mascați cu grijă tot ce nu urmează să fie sablat.

Distanța dintre atașament și suprafața prelucrată joacă un rol important și trebuie menținută cât mai mică posibil, astfel încât mediul de sablare să poată fi colectat de sacul colector.

Cu cât sunteți mai aproape de piesa de prelucrat, cu atât modelul de dispersie este mai mic și invers.

Efectuați un test de funcționare pe o piesă de prelucrat veche pentru a afla distanța/presiunea de lucru corectă și pentru a evita reflexia excesivă a piesei de prelucrat.

PORNIRE

Setați butonul de control pentru a deschide orificiul de evacuare a aerului.

Mutați sablatorul cu aer comprimat aproape de zona care urmează a fi lucrată.

Apăsăți trăgaciul pentru a porni utilizarea pistolului de sablare cu aer comprimat.

OPRIREA

Eliberați trăgaciul pentru a opri pistolul de sablare cu aer comprimat.

Setați butonul de control pentru a închide orificiul de evacuare a aerului.

Deconectați aparatul de la sursa de aer comprimat după ce ați terminat lucrul.

NOTA

Detașați mai întâi furtunul de la sursa de aer comprimat înainte de a deconecta furtunul de alimentare de la aparat. În acest fel, evitați zvârcolirea necontrolată a furtunului de alimentare.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE



AVERTISMENT! PERICOL DE ACCIDENTARE! Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul de la alimentarea cu aer comprimat înainte de curățare.

Curățați întotdeauna pistolul de sablare cu aer comprimat și recipientul pentru mediu de sablare imediat după terminarea lucrării. Pentru aceasta, suflați pistolul de sablare cu aer comprimat și recipientul pentru mediu de sablare cu aer comprimat.

Depozitați pistolul de sablare cu aer comprimat numai în încăperi uscate.

GARANȚIE ȘI SERVICE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări, neglijarea întreținerii și deblocarea conductelor de ventilație ale motorului, a conductelor de evacuare a prafului, a întrerupătoarelor etc.).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele părți ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, duze etc.)

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m² sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>