

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



**PLASAȚI IMAGINEA
AICI**

RTPSK0080

RO

3 - 10

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

RO


11 - 18

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	2
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
	SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
	REGULI DE SIGURANȚĂ.....	4
	<i>Instrucțiuni generale de siguranță.....</i>	<i>4</i>
	<i>Reguli generale de siguranță pentru unelte.....</i>	<i>5</i>
	<i>Siguranța privind utilizarea suporturilor pentru vehicule.....</i>	<i>6</i>
	SPECIFICAȚII TEHNICE	6
	DESCRIEREA PROIECTULUI.....	7
	FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI.....	8
	<i>Înainte de prima utilizare</i>	<i>8</i>
	<i>Utilizare</i>	<i>8</i>
	ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....	8
	<i>Întreținere</i>	<i>8</i>
	<i>Curățare.....</i>	<i>9</i>
	SERVICE.....	9
	GARANȚIE	9
	<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>9</i>
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	10
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	11
	UTILIZARE PRECONIZATĂ	12
	REGULI DE SIGURANȚĂ.....	12
	<i>Instrucțiuni generale de siguranță.....</i>	<i>12</i>
	<i>Reguli generale de siguranță pentru unelte</i>	<i>12</i>
	<i>Siguranța privind utilizarea suporturilor de osie.....</i>	<i>13</i>
	DATE TEHNICE	14
	DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI	15
	OPERAREA DISPOZITIVULUI	16
	<i>Înainte de prima utilizare</i>	<i>16</i>
	<i>Utilizare.....</i>	<i>16</i>
	ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....	16
	<i>Întreținere</i>	<i>16</i>
	<i>Curățare.....</i>	<i>16</i>
	SERVICE.....	17
	GARANȚIE	17
	<i>Excluderi din garanția producătorului.....</i>	<i>17</i>
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	18

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță sigură față de trecători atunci când muncă.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță adecvată.
	ATENȚIE: Nu apropiați membrele de piesele în mișcare.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Error: Unable to find the source of the appeal. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Standul este proiectat pentru lucrări în care este necesară susținerea unor sarcini semnificative. Nu este permis să transporte sarcini susținute. Aparatul a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizat în scopuri profesionale, adică la locurile de muncă și pentru activități remunerate. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a aparatului depinde de utilizarea corectă, deci citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a utiliza instrumentul. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare a instrumentului, nerespectarea normelor de siguranță și a recomandărilor din acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a unelei anulează, de asemenea, drepturile de garanție și garanție ale utilizatorului.

 **Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.**

 **Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.**

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când se lucrează cu suporturi de vehicule.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

 **Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.**

 **Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.**

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a suportului.
- Utilizați propulsoarele numai pe teren ferm, plat și nivelat. Nu utilizați niciodată dispozitive de susținere individual, dar întotdeauna în perechi.
- Dacă roțile vehiculului nu sunt ridicate, blocați-le cu plăcuțele de frână corespunzătoare. Aplicați frâna de urgență a vehiculului.
- Vă rugăm să vă asigurați că suporturile și sarcina plasată pe acestea sunt stabile.
- Nu lucrați sub autovehicul atunci când roțile sunt scoase.
- Efectuați inspecții periodice ale suporturilor pentru a depista eventuale deteriorări.

 **NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE SIGURANȚĂ DE MAI SUS POATE DUCE LA DETERIORAREA MATERIALELOR SAU LA AFECTAREA SĂNĂTĂȚII.**

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTE

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Un spațiu de lucru dezordonat și slab iluminat poate duce la accidente.
- Țineți unealta departe de copii și de alte persoane în timpul lucrului. Puteți pierde controlul uneltei dacă sunteți distrat.
- Este interzis copiilor și adolescenților să opereze aparatul, cu excepția ucenicilor cu vârsta de peste 16 ani care se află sub supraveghere. Această interdicție se aplică și persoanelor care nu sunt familiarizate sau sunt insuficient familiarizate cu funcționarea aparatului. Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie întotdeauna la îndemână. Aparatul nu trebuie încredințat unor persoane obosite sau insuficient pregătite fizic.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- Trebuie să aveți grijă când manevrați unealta, fiecare operațiune trebuie efectuată cu atenție și cu precauție. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul utilizării uneltei poate provoca răni grave.
- Echipamentul individual de protecție trebuie purtat. Purtarea echipamentului individual de protecție - încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă (în funcție de tipul și utilizarea sculei) - reduce riscul de rănire.
- Găsirea unei unelte sau a unei chei în părțile mobile ale unității poate duce la rănire.
- Evitați pozițiile de lucru nefirești. Asigurați o poziție de lucru și un echilibru stabile. Acest lucru va permite un control mai bun al uneltei în situații neprevăzute.
- Trebuie purtată îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi trase de piesele în mișcare.

MANIPULAREA ȘI OPERAREA CORECTĂ A UNELTELOR

- Nu supraîncărcați dispozitivul.
- Depozitați uneltele neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu împărțiți unealta cu persoane care nu o cunosc sau care nu au citit aceste reglementări. Utilizarea uneltei de către persoane neexperimentate este periculoasă.
- Întreținerea corespunzătoare a uneltei este esențială. Verificați dacă piesele mobile ale uneltei funcționează perfect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate într-un mod care ar putea afecta funcționarea corectă a uneltei. Piesele deteriorate trebuie returnate pentru reparare înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a sculei.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate în permanență. Este mult mai puțin probabil ca o unealtă de tăiere să se blocheze dacă este întreținută cu atenție. Uneltele bine întreținute sunt, de asemenea, mai ușor de ghidat.
- Uneltele, accesoriile, uneltele auxiliare etc. trebuie să fie utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Trebuie luate în considerare condițiile și tipul de lucrare care urmează să fie efectuată. Utilizarea necorespunzătoare a sculei poate conduce la situații periculoase.

SIGURANȚA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SUPORTURILOR PENTRU VEHICULE

Standul este un dispozitiv foarte solicitat. Regulile de siguranță de bază trebuie respectate în timpul funcționării.




Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a începe lucrul și păstrați-le.

- Nu depășiți niciodată sarcina maximă pe suport.
- Nu lăsați nesupravegheată o încărcătură ridicată. Nu permiteți copiilor sau persoanelor neantrenate în manipularea unității să se apropie de locul de lucru sau de depozitare a standului.
- Hainele lejere și bijuteriile nu trebuie purtate. Părul lung trebuie să fie prins.
- Trebuie utilizat echipament individual de protecție.
- Suportul trebuie amplasat pe o suprafață plană, fermă și stabilă.
- Suportul trebuie plasat sub instrumentul ridicat, astfel încât sarcina să fie susținută în secțiunea centrală a șeii.
- Păstrați unitatea departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora unitatea sau îi pot afecta funcționarea.
- Înainte de a ridica orice sarcină, asigurați-vă că, odată ce sarcina este plasată pe șaua suportului, suportul nu se va mișca.
- Înainte de a plasa orice greutate pe suport, asigurați-vă că suportul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă suportul trebuie reparat, contactați un reparator autorizat în acest scop.
- Fiți previzibil, nu lucrați când sunteți obosit sau sub medicație.

DATE TEHNICE

Model	RTPSK0080
Capacitatea maximă de încărcare a două suporturi combinate	3000kg
Înălțime minimă	272mm
Înălțimea maximă	405mm
Greutate netă	5 kg

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI



Nu Desemnare
1 Șa
3 Încuietoare și zăvor de siguranță

Nu Desemnare
2 Coloana principală
4 Manetă de control

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Despachetați suporturile și verificați dacă sunt deteriorate.
- Așezați șaua în bază.

UTILIZARE



Purtați îmbrăcăminte adecvată, mănuși de lucru și cizme de lucru atunci când manevrați echipamentul. Asigurați-vă că aparatul este în stare de funcționare înainte de fiecare utilizare. Întrerupătorul de alimentare nu trebuie să fie blocat. Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul este deteriorat.

1. Așezați suportul sub obiectul ridicat pe o suprafață plană, dură și nivelată. Fixați suportul pentru a evita alunecarea.
2. Setati înălțimea dorită a șeii. Un clichet (3) din baza suportului blochează coloana principală (2) la înălțimea selectată.
3. Odată ce înălțimea șeii este reglată, așezați al doilea suport sub obiectul ridicat, apoi reglați înălțimea șeii. **UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SUPORTURILE ÎN PERECHE.**
4. Coborâți cu grijă obiectul pe suporturile reglate. Dacă este necesară o îmbunătățire a poziției suporturilor, ridicați din nou obiectul, apoi corectați poziția suporturilor și reîncepeți coborârea.
5. Când lucrarea este finalizată, ridicați obiectul, îndepărtați suporturile și coborâți obiectul. Asigurați-vă că nimic nu se află sub obiect atunci când îl coborâți. Utilizați maneta de control (4) pentru a coborî șeile în poziția cea mai joasă.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.



Următoarele operațiuni de întreținere trebuie efectuate în mod regulat pentru a garanta funcționarea îndelungată și eficientă a unității. Menținerea unității și a fantelor de ventilație curate asigură o funcționare corectă și sigură. Verificați periodic unitatea pentru defecțiuni evidente. Verificați dacă componentele unității și dispozitivele de siguranță sunt complet operaționale și montate corespunzător. Efectuați o inspecție vizuală și tehnică a eficienței unității înainte de punerea în funcțiune a unității.

ÎNTREȚINERE

Mașinile noastre sunt proiectate să funcționeze pentru perioade lungi de timp, cu cerințe minime de întreținere. Continuarea funcționării satisfăcătoare depinde de îngrijirea corespunzătoare a sculei și de curățarea regulată.

CURĂȚARE

- Dacă murdăria nu se îndepărtează, utilizați o cârpă moale umezită cu apă cu săpun și curățați bazele.
- Nu utilizați niciodată solvenți precum benzină, alcool, apă amoniacală etc. Acești solvenți pot deteriora piesele din plastic.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare într-o stare completă în stare dezasamblată, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corespunzător.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).


Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, șaibe, mânere, cleme).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane în timpul lucrului.
	ATENȚIE: Utilizați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Utilizați încălțăminte de protecție adecvată.
	AVERTISMENT: Țineți-vă membrele departe de piesele în mișcare.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE". Nu se poate găsi sursa de referință . secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Suportul este proiectat pentru lucrări în care este necesar să susțină încărcături grele. Nu este permisă transportarea încărcăturilor susținute cu ajutorul standului. Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat numai în gospodării și nu poate fi utilizat în scopuri profesionale, adică la locul de muncă sau pentru activități lucrative. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a dispozitivului depinde de utilizarea corespunzătoare, prin urmare vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza instrumentul și să păstrați manualul de instrucțiuni pentru utilizare ulterioară. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele sau vătămările rezultate în urma utilizării instrumentului contrar destinației sale sau a nerespectării reglementărilor și recomandărilor de siguranță cuprinse în prezentul document. Utilizarea dispozitivului contrar destinației sale duce, de asemenea, la pierderea drepturilor utilizatorului la garanție și garanție.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate la utilizarea suporturilor de osie.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manevrarea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a suportului.
- Utilizați suporturile numai pe o suprafață fermă, plată și nivelată. Utilizați întotdeauna suporturile în perechi, niciodată individual.
- În cazul în care roțile autovehiculului nu sunt ridicate, blocați-le cu blocuri de frână adecvate. Aplicați frâna de urgență în mașină.
- Asigurați-vă că suporturile și încărcătura de pe ele sunt stabile.
- Nu lucrați sub un vehicul cu roțile demontate.
- Inspectați periodic suporturile pentru a depista eventuale deteriorări.



NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE SIGURANȚĂ DE MAI SUS POATE DUCE LA DAUNE MATERIALE SAU VĂTĂMĂRI CORPORALE.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTE

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- Locul de muncă trebuie să fie curat și bine luminat. Dezordinea și iluminarea slabă a spațiului de lucru pot duce la accidente.

- Țineți unealta departe de copii și de alte persoane în timp ce este utilizată. Dacă vi se distrage atenția, puteți pierde controlul uneltei.
- Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de copii sau adolescenți; fac excepție ucenicii cu vârsta de peste 16 ani care se află sub supraveghere. Interdicția se aplică și persoanelor care nu sunt familiarizate sau sunt insuficient familiarizate cu funcționarea dispozitivului. Manualul de instrucțiuni trebuie să fie întotdeauna la îndemână. Nu încredințați dispozitivul persoanelor obosite sau insuficient pregătite fizic.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Fiți atenți atunci când lucrați cu unealta, efectuați fiecare operațiune cu atenție și cu precauție. Nu utilizați unealta în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltei poate duce la vătămări corporale grave.
- Purtați echipament individual de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție - pantofi cu tălpi antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă (în funcție de tipul și utilizarea uneltei) - reduce riscul de vătămare corporală.
- O unealtă sau o cheie în părțile mobile ale dispozitivului poate provoca vătămări corporale.
- Evitați pozițiile de lucru nefirești. Mențineți o poziție de lucru și un echilibru stabile. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta în situații neprevăzute.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi trase de piesele în mișcare.

MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A UNELTELOR

- Nu supraîncărcați dispozitivul.
- Țineți unelte neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu oferiți unealta persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste reglementări. Este periculos ca persoanele neexperimentate să utilizeze unealta.
- Întreținerea corespunzătoare a uneltei este esențială. Verificați dacă piesele mobile ale dispozitivului funcționează corect și nu sunt blocate și dacă piesele nu sunt crăpate sau deteriorate într-un mod care ar afecta funcționarea corectă a uneltei. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza dispozitivul. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.
- Păstrați instrumentele de tăiere ascuțite și curate în permanență. Unelte de tăiere sunt mult mai puțin susceptibile de a se bloca dacă sunt întreținute cu atenție. Unelte bine întreținute sunt, de asemenea, mai ușor de manevrat.
- Unelte, accesoriile, unelte auxiliare etc. trebuie să fie utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Trebuie luate în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea necorespunzătoare a sculei poate duce la situații periculoase.

SIGURANȚĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SUPORTURILOR DE OSIE

Suportul este un dispozitiv robust. Respectați regulile de siguranță de bază atunci când lucrați.



Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a începe lucrul și să păstrați manualul de instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.


- Nu depășiți niciodată sarcina maximă a suportului.
- Nu lăsați nesupravegheată o sarcină ridicată. Nu lăsați copii sau persoane neinstruite în apropierea locului de lucru sau de depozitare a standului.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Părul lung trebuie prins.

- Utilizați echipament de protecție individuală.
- Suportul trebuie să fie amplasat pe o suprafață plană, tare și stabilă.
- Suportul trebuie plasat sub dispozitivul ridicat astfel încât sarcina să fie susținută în centrul șeii.
- Păstrați dispozitivul departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul sau îi pot afecta performanțele.
- Înainte de a ridica orice sarcină, asigurați-vă că suportul nu se va mișca după ce sarcina este așezată pe șa.
- Înainte de a plasa orice sarcină pe suport, asigurați-vă că suportul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă suportul necesită reparații, contactați un centru de reparații autorizat.
- Fiți prevăzător, nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența medicamentelor.

DATE TEHNICE

Model	RTPSK0080
Capacitatea maximă de încărcare a două standuri împreună	3000 kg
Înălțime minimă	272 mm
Înălțimea maximă	405 mm
Greutate netă	5 kg

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI



Nr.	Denumire
1	Șa
3	Încuietoare și zăvor de siguranță

Nr.	Denumire
2	Coloana principală
4	Manetă de control

OPERAREA DISPOZITIVULUI

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Despachetați suporturile și verificați dacă acestea nu sunt deteriorate.
- Așezați șaua în bază.

UTILIZARE



Atunci când lucrați cu dispozitivul, purtați îmbrăcăminte adecvată, mănuși de lucru, pantofi de lucru. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în stare de funcționare. Întrerupătorul de alimentare nu poate fi blocat. Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul este deteriorat.

1. Așezați suportul sub obiectul ridicat pe o suprafață plană, dură și nivelată. Fixați suportul pentru a evita alunecarea.
2. Setati înălțimea corectă a șeii. Catarama (3) din baza suportului blochează coloana principală (2) la înălțimea selectată.
3. După reglarea înălțimii șeii, plasați celălalt suport sub obiectul ridicat, apoi reglați înălțimea șeii.
UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SUPORTURILE ÎN PERECHE.
4. Coborâți cu grijă obiectul pe suporturi. Dacă poziția suporturilor trebuie ajustată, ridicați din nou obiectul, apoi corectați poziția suporturilor și continuați din nou coborârea.
5. După terminarea lucrărilor, ridicați obiectul, scoateți suporturile și coborâți obiectul. Asigurați-vă că nimic nu se află sub obiect atunci când îl coborâți. Utilizați maneta de control (4) pentru a coborî șeile în poziția cea mai joasă.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



Lucrările care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de un centru autorizat de service pentru clienți. Utilizați numai piese originale.



Următoarele operațiuni de întreținere trebuie efectuate în mod regulat pentru a asigura o funcționare îndelungată și eficientă a dispozitivului. Menținerea curățeniei dispozitivului și a fantelor de ventilație asigură o funcționare corectă și sigură. Verificați periodic aparatul pentru defecte evidente. Verificați dacă componentele și dispozitivele de siguranță sunt pe deplin operaționale și corect instalate. Înainte de a începe lucrul cu dispozitivul, efectuați o inspecție vizuală și tehnică a eficienței acestuia.

ÎNTREȚINERE

Mașinile noastre sunt concepute pentru a fi utilizate pentru perioade lungi de timp, cu întreținere minimă. Continuarea funcționării satisfăcătoare depinde de îngrijirea corespunzătoare a sculei și de curățarea regulată.

CURĂȚARE

- Dacă impuritățile nu se îndepărtează, utilizați o cârpă moale umezită cu apă cu săpun și curățați suporturile.
- Nu utilizați niciodată solvenți precum benzină, alcool, apă amoniacală etc. Acești solvenți pot deteriora piesele din plastic.

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparație.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele părți ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, șaibe, mânere, cleme).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE