



DEGET
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik

Manual de utilizare

Cabină de



Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Service
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile incluse pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate informațiile conținute în acest manual sunt corecte la momentul tipăririi și sunt destinate exclusiv informării.

Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. Într-un astfel de caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Cabina de sablare este utilizată pentru curățare, lustruire și finisare numai cu material abraziv uscat, cum ar fi nisip, bile de sticlă sau granule de plastic, care, atunci când sunt conectate la o sursă de aer comprimat (compresor), pot fi utilizate pentru sablare.

2. Tipuri de pericole care apar în timpul funcționării dispozitivului

2.1 Pericole mecanice cauzate de părțile mașinii sau de piesele de prelucrat: energia cinetică a părții datorată mișcării controlate sau necontrolate

2.2 Riscuri mecanice cauzate de energia stocată sub formă de lichide sau gaze sub presiune

2.3 Riscuri datorate materialelor și substanțelor (și componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, rezultate din contactul sau inhalarea de lichide, gaze, ceață, vapori și prafuri nocive

2.4 Contactul uman cu părți sub tensiune ca urmare a deteriorării (contact indirect).

Pictograme și simboluri utilizate



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol indicates that respiratory protection must be worn



This symbol means that safety glasses should be worn



This symbol means that used electrical and electronic equipment should not be placed with other waste

3. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă are nevoie de reparații, duceți-l la un centru de reparații autorizat, folosind numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura că unealta rămâne sigură pentru utilizare.

- Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să conducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.
- Mențineți zona de lucru ordonată și bine iluminată. Dezordinea și iluminatul slab contribuie la accidente. Asigurați-vă că aveți suficient spațiu pentru a lucra în siguranță.
- La locul de muncă trebuie asigurată o ventilație eficientă. Lipsa unei ventilații eficiente poate cauza pericole pentru sănătate, incendii sau explozii.
- Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită cu un comutator este periculoasă și trebuie reparată.
- Lucrați întotdeauna în îmbrăcăminte completă și ochelari omologați și folosiți o mască de praf!
- Nu utilizați dispozitivul atunci când sunteți obosit, sub influența alcoolului sau a medicamentelor care reduc starea de conștiință (inclusiv unele analgezice).
- Nu îndreptați niciodată ieșirea sculei către persoane: materialele de acoperire sau aerul comprimat pot provoca vătămări corporale și alte leziuni.
- Este interzisă utilizarea oricăror alte gaze în locul aerului comprimat. Utilizarea altor gaze poate duce la vătămări grave, pericol de incendiu sau explozie.
- Atunci când conectați unealta la sistemul de aer comprimat, luați în considerare spațiul necesar pentru furtun pentru a evita deteriorarea furtunului sau a fittingurilor.
- Nu suprasolicitați niciodată dispozitivul cu o sarcină mai mare decât cea indicată în tabelul "Date tehnice", deoarece acest lucru poate provoca daune permanente.
- Nu lăsați niciodată sistemul pneumatic asamblat nesupravegheat de o persoană autorizată să îl opereze. Țineți copiii departe de sistemul pneumatic asamblat.
- Atunci când lucrați cu aer comprimat, energia se acumulează în întregul sistem. Trebuie să se acorde atenție în timpul lucrului și în timpul pauzelor pentru a evita pericolele pe care le poate cauza energia acumulată în aerul comprimat.
- Aerul comprimat de înaltă presiune poate cauza reculul sculei în direcția opusă materialului de acoperire. Fiți deosebit de atenți, deoarece forțele de recul pot provoca leziuni multiple în anumite condiții.
- Utilizați întotdeauna furtunuri de descărcare statică dovedite. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că furtunul și fittingurile nu sunt deteriorate în niciun fel.
- Nu blocați niciodată ieșirile duzelor cu degetele. Nu modificați niciodată echipamentul pe cont propriu.
- Înainte de a utiliza dispozitivul de sablare, familiarizați-vă cu modul de oprire rapidă a acestuia și cu modul de aducere a întregii instalații a dispozitivului de sablare la o stare fără presiune.
- Înainte de a deschide capacul dispozitivului de sablare, aduceți dispozitivul de sablare într-o stare fără presiune! Deconectați întotdeauna aerul comprimat înainte de curățare sau de a efectua orice service.
- Respectați recomandările producătorului materialelor de acoperire și utilizați-le în conformitate cu principiile de protecție personală, protecție împotriva incendiilor și protecția mediului. Nerespectarea recomandărilor producătorului de materiale de acoperire poate duce la vătămări grave. Nu îndreptați niciodată fluxul de material de acoperire către o sursă de căldură sau de foc, deoarece poate provoca un incendiu.
- Utilizați numai în instalații electrice echipate cu un pin de protecție.


4. Date tehnice

	V81085
capacitatea rezervorului (l)	90


cartuş abraziv (kg)	4,5
presiune de lucru (bar)	4-6
presiune maximă (bar)	7
cererea de aer (l/min)	180
dimensiunea duzei (mm)	4, 5, 6, 7
tensiune de alimentare AC (V/Hz)	230/50
putere acustică L _{WA} (dB(A))	65
greutate (kg)	10
dimensiuni externe (cm)	63x50x49,5

5.

Instalarea sablatorului




Conectați toate părțile laterale (1L, 2, 3, 4R) și fixați-le cu șuruburi. Conectați baza cu cele patru picioare 7A și 7B, apoi introduceți ecranul (23) în dispozitiv.







Fixați mânușile (21) cu clema (22) de pe panoul frontal. Înșurubați suporturile lămpilor (6). Instalați filtrul (24). Introduceți lampa (26) în suporturi (6), scoateți cablul de alimentare prin orificiu, fixați-l cu piulița 26-1 și conectați-l la cutia (27) pe care o înșurubați pe panoul din stânga.


Asamblarea pistolului de sablare



După asamblarea cutiei, instalați o fereastră din PVC transparent, înșurubați balamalele mobile la carcasă. După închiderea ferestrei mobile, așezați capacul superior transparent sub balamaua mobilă și apăsați ferm știfturile 22.



Deschideți capacul și instalați lanțul care împiedică capacul să cadă înapoi cu ajutorul șuruburilor.



wykaz elementów

Utilizare

Conectați dispozitivul la rețeaua de 230 V și la compresor. Verificați racordurile furtunului de alimentare cu aer și racordul furtunului din partea din spate a pistolului. De asemenea, verificați conectarea furtunului abraziv la partea inferioară a pistolului.

Nu puneți mai mult de 5 kg de abraziv în rezervor. O cantitate mai mare va duce la pierderea vizibilității și la deteriorarea eficienței sablării.

Introduceți elementul care urmează să fie sablat în rezervor. Închideți și fixați capacul superior cu zăvoarele. Contactul cu jetul de sablare poate provoca leziuni grave ale ochilor și pielii. Prin urmare, lucrați întotdeauna în îmbrăcăminte completă și ochelari omologați și

folosiți o mască de praf! După ce vă puneți mâinile în mănușile montate în panoul frontal, apucați pistolul și apăsați pe trăgaci. Un jet de abraziv ar trebui să înceapă să zboare prin acesta. Dacă acest lucru nu se întâmplă, purjați tubul cu aer ținând pistolul lipit de el pentru un timp.

Sablarea este un proces tehnologic care constă în curățarea sau modelarea oricărei suprafețe cu un material abraziv într-un flux de aer comprimat. În timpul sablării, particulele de nisip care lovesc pot pătrunde în plămânii lucrătorului, ceea ce, în cazul unei munci continue prelungite, poate provoca pneumoconioză. În cazul sablării în încăperi închise, aceste încăperi ar trebui să fie separate și protejate împotriva accesului terților. Încăperile ar trebui să aibă o capacitate cubică adecvată, în funcție de intensitatea și dimensiunea lucrărilor; în plus, încăperile ar trebui să fie ventilate, iar dispozitivele de sablare instalate în acestea, în funcție de construcția lor, ar trebui să aibă evacuări locale. În timpul sablării, angajatul trebuie să utilizeze echipament individual de protecție.

Începeți cu o presiune minimă a aerului pentru a evita amprentarea inutilă sau abraziunea excesivă nedorită. Fluxul nu trebuie să fie prea puternic sau concentrat pentru a evita loviturile nedorite. Ar trebui să deplasați fluxul de abraziv continuu în mișcări uniforme și circulare peste piesa de prelucrat.

Praful excesiv apare atunci când:

- Abrazivii sunt uzați, arată ca niște nori de fum care ies din duză, abrazivul și-a pierdut aspectul granulat sau sferic sau conține o mulțime de impurități - trebuie înlocuiți cu alții noi.
- fluxul de aer este blocat de murdărie - curățați-l.

Piese de pistol se pot uza, acest lucru se observă de obicei atunci când jetul abraziv este prea larg și inefficient. Înlocuiți duza sau ieșirea.

După terminarea lucrului, deconectați pistolul de la sistemul de aer comprimat și goliiți rezervorul sculei de materialul de acoperire rămas.

6. Întreținere

Dispozitivul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat. Toate elementele care nu sunt acoperite cu lac trebuie protejate cu un agent anti-coroziune.

Transportați dispozitivul de sablare numai în poziție verticală și gol și nepresurizat!

În timpul sablării, lumenul tubului de nisip se uzează și pereții acestuia devin mai subțiri. O bulă va apărea acolo unde peretele este uzat. Dacă observați apariția unor astfel de bule, înlocuiți imediat furtunul cu unul nou.

Din partea inferioară a capacului superior transparent, este montată o placă din PVC transparent de 0,5 mm, care se zgârie și se pătează în timpul funcționării dispozitivului. Dacă vizibilitatea locului de muncă se deteriorează, înlocuiți-o cu una nouă.



Chmielnik 29.06.2017

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 17
7/2017

My jako producent

Producent:



Deget Anna Widomska
ul. Dojazdowa 34
26-020 Chmielnik, Poland

Deget

oświadczamy, że wyrób:

marka: Verke
nazwa: Piaskarka
typ/model: V81080, V81081, V81082, V81083, V81085

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+AC:2010

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **Anna Widomska**
Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Chmielnik dn. 29.06.2017

Imię i nazwisko
Anna Widomska
[wzrost] *Anna*

Deget
ul. Dojazdowa 34
26-020 Chmielnik
Poland

tel/fax +48 41 354 40 03 biuro@deget.pl

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Garden, Verke Light Duty
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Punerea în aplicare a cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Datele produsului reclamat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor, menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - privind zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, cu modificările ulterioare).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile, reglaje, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare, daune mecanice, termice, chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune rezultate dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost semnalat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daune rezultate din montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este anulată în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de design efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a unor intervenții în interiorul aparatului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizezi un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,

- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- livrarea aparatului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție

.....

data vânzării semnătura, vânzătorului

Adnotări ale serviciilor: