



DEGET al.

Zwycięstwa 16 26-020

Chmielnik

www.deget24.pl

www.b2b.deget.pl

Manual de utilizare

Compresor de 12V



Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Condiții generale de siguranță
3. Date tehnice
4. Funcționarea compresorului
5. Întreținerea dispozitivului

Atenție! Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ilustrațiile și descrierile furnizate pot diferi de produsul achiziționat și pot include caracteristici opționale sau specializate care nu sunt incluse în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot fi folosite ca bază pentru reclamații. Toate informațiile conținute în acest manual reflectă informațiile actuale la momentul tipăririi și au doar scop informativ.

Informații privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice:



Simbolul afișat pe produse sau în documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Procedura corectă în caz de

Atunci când eliminați echipamente electrice sau electronice, reciclați, reutilizați sau recuperați componente, vă rugăm să le duceți la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. În unele țări, puteți returna produsul distribuitorului local atunci când achiziționați un alt dispozitiv. Eliminarea corectă a acestui dispozitiv ajută la conservarea resurselor valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care poate fi cauzat de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Detalii despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă unor sancțiuni conform reglementărilor locale aplicabile.

1. Caracteristicile produsului

Compresoarele de 12V sunt concepute pentru a comprima aerul atmosferic și, cu ajutorul uneltelor adecvate, pot fi utilizate pentru lucrări legate de spălarea, suflarea, curățarea, vopsirea și umflarea anvelopelor.

Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corespunzătoare, prin urmare, înainte de a începe să lucrați cu unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

2. Condiții generale de siguranță

AVERTIZARE

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.

2.1) Siguranța la locul de muncă a) Mențineți

zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate facilitează accidente. b) Nu utilizați unelte în atmosfere explozive, cum

ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele din jur departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.

Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

d) Nu îndreptați niciodată orificiul de evacuare al uneltei spre persoane: materialele de acoperire sau aerul comprimat pot provoca vătămări corporale și alte vătămări.

e) Nu lăsați niciodată un sistem pneumatic asamblat nesupravegheat de un operator calificat. Țineți copiii departe de sistemul pneumatic asamblat.

f) Când se lucrează cu aer comprimat, energia este stocată în întregul sistem. Se recomandă atenție în timpul funcționării și în timpul pauzelor pentru a evita pericolele cauzate de energia aerului comprimat stocat. g) Alimentarea cu aer comprimat la înaltă presiune poate face ca unealta să se retragă în direcția opusă materialului de acoperire. Procedați cu mare atenție, deoarece forțele de recul pot, în anumite condiții, provoca leziuni multiple.

h) Înainte de a începe să utilizați echipamentul sub presiune, familiarizați-vă cu metoda de oprire rapidă a acestuia și de aducere a întregii instalații a echipamentului într-o stare fără presiune.

i) Înainte de a deschide capacul dispozitivului, depresurizați dispozitivul!

Deconectați întotdeauna alimentarea cu aer comprimat înainte de curățare sau efectuarea oricărei operațiuni de service.

j) Nu îndreptați niciodată jetul de material de acoperire sau aer comprimat către o sursă de căldură sau o flacără, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.

2.2) Siguranța electrică

a) Ștecherile uneltelor trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.

Ștecherile nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. b) Evitați contactul

corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazele și frigiderale. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat. c) Nu expuneți unelte la ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă

va crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta o unealtă electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru

utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. f) Dacă utilizarea unei unelte electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual

(RCD). Utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual reduce riscul de electrocutare.

2.3) Siguranța personală a) Fiți atenți,

fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave. b) Purtați echipament individual de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, o cască de protecție sau protecția auzului, utilizat în condiții corespunzătoare, va reduce vătămrile corporale. c) Preveniți pornirea accidentală.

Asigurați-vă că întrerupătorul

este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau utilizarea unei scule electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca accidente. d) Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Mențineți întotdeauna o poziție și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă

corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele în mișcare. g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea

instalațiilor de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui extractor de praf poate reduce pericolele legate de praf. h) Nu permiteți ca familiarizarea cu unealta, rezultat din utilizarea frecventă, să ducă la o operare neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

i) Nu blocați niciodată orificiile de ieșire ale duzei cu degetele. j) Nu

modificați niciodată echipamentul singur. Verificați dacă toate piesele sunt în stare bună de funcționare și, dacă sunt uzate, înlocuiți-le doar cu piese noi, originale.

2.4) Utilizarea și îngrijirea unealtă a) Nu forțați.

Folosiți unealta corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată. b) Nu folosiți o unealtă dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.

Orice unealtă care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată. c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este deconectată, de la unealtă înainte de a efectua orice reglaje, schimba piese ale unealtei sau depozita uneltele. Aceste măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unealtă. d) Depozitați uneltele neutilizate într-un loc ferit de copii și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta sau cu aceste instrucțiuni să se joace cu ea. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți. e) Întrețineți uneltele. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt aliniate corespunzător sau dacă nu sunt blocate.

piese de schimb, piese sparte sau orice altă problemă care poate afecta funcționarea uneltei. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute. f)

Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare

întreținute corespunzător, cu muchii tăietoare ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat. g) Utilizați unealta, accesoriile, burghiile etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni,

ținând cont de condițiile de funcționare și de lucrarea care trebuie efectuată. Utilizarea uneltei pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase. h) Mențineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele

de prindere alunecoase nu permit funcționarea și controlul în siguranță al uneltei în situații neașteptate.

i) Este interzisă utilizarea oricăror gaze în locul aerului comprimat.

Utilizarea altor gaze poate duce la vătămări corporale grave, incendiu sau explozie.

Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite condiții, să deterioreze implanturile medicale active sau pasive. Pentru a preveni riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

Utilizare preconizată

Compresorul trebuie utilizat exclusiv ca sursă de aer comprimat; orice altă utilizare este interzisă. Este utilizat pe scară largă împreună cu toate tipurile de scule pneumatice, inclusiv pentru umflarea și suflarea anvelopelor.

Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice. Utilizarea comercială va anula garanția producătorului.

3. Date tehnice

Parametru	Alimentare electrică	Consum maxim de	presiune maximă	capacitate (l/min)
V81159	12V CC	curent 23 A	10 bar/150 psi)	65 l/min

4. Utilizarea compresorului

Înainte de a conecta compresorul la priza brichetei, asigurați-vă că priza este protejată de o siguranță de cel puțin 25 A. În caz contrar, utilizați compresorul după ce l-ați conectat la bornele bateriei.

Pentru umflarea anvelopelor vehiculelor comerciale, camioanelor și motocicletelor:

1. Conectați cablul de alimentare al compresorului la bateria vehiculului (terminalul roșu la bateria „+”) sau la priza brichetei. Înșurubați capătul supapei furtunului de aer din alamă direct pe supapa de aer a anvelopei.
2. Porniți compresorul – începeți umflarea anvelopei.
4. Când manometrul atinge presiunea dorită, opriți unitatea și deconectați furtunul de aer de la supapă (presiunea normală în anvelope este de 2-2,4 bar (28-35 PSI))

Precauții în timpul utilizării:

1. Lăsați suficient timp să se răcească înainte de depozitare.
2. Toate piesele sunt lubrificate pe viață și nu necesită lubrifiere.
3. Pentru a evita descărcarea bateriei mașinii, porniți motorul atunci când utilizați compresorul.
4. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT atunci când nu este utilizat.

Pentru toate celelalte articole gonflabile, inclusiv anvelope de bicicletă, plute, saltele gonflabile și mingi sportive:


1. Porniți motorul vehiculului, apoi conectați cablul de alimentare al compresorului la baterie.
2. Duzele se potrivesc majorității bărcilor gonflabile. Pur și simplu înșurubați duza corespunzătoare în capătul de alamă al furtunului de aer.
3. Conectați duza corespunzătoare la obiectul gonflabil și porniți compresorul. După ce obiectul a fost umflat la fermitatea sau presiunea dorită, opriți compresorul.



Chmielnik 06.12.2022

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE

Ultimele două cifre ale anului de aplicare a marcajului CE - 22
56/2022



Noi, în calitate de producător, declarăm că produsul:

marcă: Verke

nume: compresor de 12V

tip/model: V81159

îndeplinește cerințele următoarelor standarde și standarde armonizate:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

și îndeplinește cerințele esențiale ale următoarelor directive:

2014/30/UE - Directiva CEM (anterior 2004/108/CE)

Persoana autorizată să pregătească și să stocheze documentația tehnică: Anna Widomska

Această declarație de conformitate este baza pentru marcarea produsului cu marcajul CE.

Această declarație de conformitate este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Această declarație se referă doar la mașina în starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final.

sau acțiuni ulterioare întreprinse de acesta.

Deget

Bulevardul Victoriei 16

26-020 Chmielnik

Polonia

tel: +48667012067

biuro@deget.pl

Imię i nazwisko
Widomska
(podpis) Anne

CONDIȚII DE SERVICE ÎN GARANȚIE

1. Deget, cu sediul social la adresa al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, oferă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data livrării produsului, indicată în cardul de garanție.
3. În cazul neconformității bunului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul la căi de atac din partea vânzătorului, pe cheltuiala sa.

Finalizarea unei reclamații în garanție

1. Bunurile reclamate trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul unde au fost emise la acordarea garanției.
2. Reclamațiile de garanție pentru dispozitiv trebuie depuse în scris și trebuie să includă informațiile necesare. permiterea luării în considerare a cererii, în special:
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. Detalii despre produsul reclamat:
 - a) Marcă, b) Model sau index produs, c) Număr de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care specifică data, locul și valoarea achiziției,
 - 2.4. Tipul și data defectului detectat.
 - 2.5. Data livrării mărfurilor.
3. O copie a dovezii de achiziție sau a altui document echivalent trebuie atașată la cerere. confirmarea achiziției și un card de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data notificării. defect și trimiterea dispozitivului la centrul de service DEGET.
5. Garanția acoperă doar daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau material.
6. Garanția nu acoperă:
 - piese consumabile, reglaje, curățare, lubrifiere,
 - daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
 - siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi pentru scule, perii de cărbune, becuri.

Garanția devine invalidă în cazul

- confirmarea modificărilor sau schimbărilor structurale efectuate de persoane neautorizate, intervenții în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

CARTE DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Documentul de achiziție

.....

data vânzării

.....

semnătură, ștampila vânzătorului

Adnotări ale site-ului: