Machine Translated by Google

Cric mecanic agricol



KD12680

Machine Translated by Google

SPECIFICAȚII

Elevator pentru fermieri de 48"

Sarcină maximă: 3 tone (6600 lbs)

Înălțime maximă de ridicare: 120 cm

PRECAUȚII

1. Asigurați-vă că baza cricului se află pe o suprafață fermă și plană.
2. Asigurați-vă că cricul nu alunecă atunci când este încărcat.
3. Asigurați-vă că brațul este încărcat corespunzător.
4. Asigurați-vă că încărcătura este stabilă, astfel încât să nu se miște la ridicare sau coborâre.
5. Nu lucrați sub un vehicul ridicat.
6. Nu împingeți sarcina în afara elevatorului, coborâți-o cu grijă.
7. Nu folosiți extensii de mâner.
8. Nu transportați elevatorul ținându-l de mâner.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

A. RIDICAREA SARCINII

1. Respectați toate măsurile de siguranță, așezați piciorul de ridicare sub sarcină, ridicați zăvorul de inversare (nr. 20) în poziția superioară și asigurați-vă că este blocat cu zăvorul special (nr. 18) vezi Fig. 1 - ridicați mânerul până când atinge sarcina în locul corespunzător, opriți-vă un moment și verificați dacă există obstacole în calea ridicării produsului.

2. Ridicați sarcina ferm și uniform, observând elementul de ridicare. Când mânerul este tras în jos, veți auzi sunetul caracteristic de clic al știftului (nr. 15) în timp ce acesta se angrenează în orificiul special (nr. 3). În acest moment, relaxați strângerea, permițând știftului să preia sarcina.

IMPORTANT

1. Nu folosiți prelungitoare.
2. Țineți întotdeauna ferm mânerul.

B. REDUCEȚI ÎNCĂRCINA

IMPORTANT: Elevatorul trebuie încărcat cu minimum 5 kg (110 lbs) pentru a permite coborârea treptată, altfel elementul elevatorului se va prăbuși complet. Luați toate măsurile de precauție necesare

A ridica o sarcină



Fig.1


Pentru a coborî o sarcină



Fig.2.

Listă de piese:

1. Șurubul clemei superioare - Clevis
2. Clemă superioară - Clevis
3. Standard de oțel (bară)
4. Mâner din oțel cu știft spintecat
5. Soclu mâner
6. Fixați
7. Șurub hexagonal
8. Biela
9. Alergător mic
10. Șurub
11. Baza
12. Arc pentru știft de cățărat (necesită 2)
13. Pin de cățărat (2 necesare) LUBE
14. Știft transversal (necesar 2)
15. Bara și arcul camei comutatorului de inversare
16. Șurub cu cap cu șaibă
17. Zăvor inversor
18. Arcul comutatorului de inversare a sensului de mers
19. Alergător mare



Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: Foreintrade SA

Adresa producatorului: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54, 05-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPEAN

Nume produs: Pompă de acționare (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)
Model (denumire comercială): KD12680
Date despre produs: Ascensor pentru fermieri

Declarație: Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

Conform standardelor:
EN ISO 12100:2010

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK,
UL. MODRZEWIOWA 54
05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, JANÓWEK, 4.08.2025