Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Mini polizor cu ax drept

KD523

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l utiliza.

KD523

Machine Translated by Google

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ A RĂȘNIȚEI
Informații de siguranță referitoare la funcționarea râșniței:

1. Acest aparat este conceput ca polizor unghiular și unealtă de tăiere. Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, desenele și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

2. Operațiuni precum sablare, șlefuire cu perie de sârmă sau lustruire nu sunt recomandate pentru această unealtă. Efectuarea de operațiuni pentru care unealta electrică nu a fost proiectată poate crea pericole și poate provoca vătămări corporale.

3. Nu utilizați accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul dispozitivului. Folosiți doar accesoriile incluse cu unealta electrică pentru a asigura o funcționare în siguranță.

4. Turația nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile acționate la o viteză mai mare decât viteza lor nominală se pot rupe și sfărâma.

5. Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să respecte specificațiile necesare pentru acest dispozitiv. Accesoriile dimensionate incorect nu vor fi protejate sau controlate corespunzător.

6. Nu utilizați accesorii deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, verificați accesoriile, cum ar fi pietrele de șlefuit, pentru a depista eventualele deteriorări sau crăpături. Dacă scula electrică sau accesoriul este scăpat, verificați-l pentru a depista eventualele deteriorări sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea accesoriului, îndepărtați-vă de persoanele din jur și rulați scula la viteza maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor dezintegra de obicei în timpul acestui test.

7. Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, trebuie utilizată o vizie, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. Dacă este necesar, purtați o mască de praf, protecție auditivă, mănuși și un șorț de atelier capabil să rețină fragmente mici de material abraziv sau piesă de lucru. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să rețină praful generat în timpul diferitelor operațiuni. Masca de praf sau aparatul respirator trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate în timpul lucrului. Expunerea prelungită la zgomot de mare intensitate poate provoca pierderea auzului.

8. Păstrați persoanele din jur la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Fragmente din piesa de lucru sau accesoriile sparte pot zbura și provoca vătămări corporale dincolo de zona imediată de operare.

9. Țineți uneltele electrice doar de suprafețele izolate atunci când efectuați o operațiune, deoarece unealta tăietoare poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Uneltele tăietoare care intră în contact cu un fir „sub tensiune” pot pune sub tensiune părțile metalice expuse ale uneltei și pot provoca un șoc electric.

10. Țineți cablul departe de accesoriul rotativ. Dacă pierdeți controlul asupra cablului, acesta se poate tăia sau agăța, iar mâna sau brațul dumneavoastră pot fi trase în accesoriul rotativ.

11. Nu așezați niciodată o unealtă electrică cu accesoriile în jos până când nu s-a oprit complet.

Machine Translated by Google

Accesoriile rotative pot agăța suprafața și pot trage dispozitivul în afara controlului dumneavoastră.

12. Nu porniți o unealtă electrică în timp ce aceasta este mișcată spre dumneavoastră. Contactul accidental cu unealta rotativă vă poate agăța hainele și poate trage unealta spre corpul dumneavoastră.

13. Curățați periodic orificiile de ventilație ale sculei electrice. Ventilatorul motorului atrage praful în carcasă, iar acumularea excesivă de praf metalic poate cauza pericole electrice.

14. Nu folosiți scule electrice în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.

15. Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate provoca electrocutare.

16. Recul și avertismente conexe. Reculul este o reacție bruscă la un disc abraziv, un disc de suport, o perie sau un alt accesoriu rotativ prins sau agățat. Un accesoriu prins sau agățat face ca accesoriul rotativ să se oprească rapid, ceea ce, la rândul său, face ca scula electrică să fie forțată într-un mod necontrolat în direcția opusă rotației sculei. De exemplu, dacă un disc abraziv este prins sau agățat de piesa de prelucrat, muchia agățată a discului poate pătrunde mai adânc în suprafața materialului, provocând reculul discului.

Discul abraziv poate sări spre sau departe de operator, în funcție de direcția de mișcare a discului. Discurile abrazive se pot, de asemenea, sparge în aceste condiții. Reculul este rezultatul utilizării greșite a sculelor electrice și/sau al procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, așa cum se indică mai jos.

a) Mențineți o priză fermă și stabilă a scula electrică cu ambele mâini și poziționați corpul și brațul astfel încât să reziste forțelor de recul. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control optim asupra reacțiilor de recul sau a cuplului de pornire. Operatorul poate controla reacțiile la cuplul de pornire sau la forțele de recul dacă se iau măsurile de precauție adecvate.

b) Nu așezați niciodată mâna în apropierea unui accesoriu în rotație. Accesoriul poate provoca vătămări corporale.

c) Când utilizați unealta electrică, asigurați-vă că mențineți o poziție suficient de stabilă pentru a evita riscul de a vă clătina, cădea sau pierde controlul asupra unealtei electrice, ceea ce ar putea duce la instabilitate corporală. Reculul va propulsa unealta electrică în direcția opusă mișcării lamei, făcând-o să rămână prinsă în piesa de lucru.

d) Procedați cu mare precauție atunci când lucrați în jurul colțurilor, muchiilor ascuțite etc. Evitați să prindeți accesoriile în piesa de prelucrat. Colțurile și muchiile ascuțite sunt cele mai frecvente zone în care este cel mai probabil să apară blocarea roților și reculul, ceea ce duce la pierderea controlului.

e) Nu conectați o lamă de tăiat lemn sau un ferăstrău circular. Astfel de lame se blochează frecvent și cauzează pierderea controlului.

17. Informații despre siguranța șlefuirii:
a) Folosiți doar tipurile de discuri recomandate pentru unealta electrică.
b) Folosiți discurile numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu, nu șlefuiți cu partea laterală a unui disc abraziv. Discurile abrazive sunt concepute pentru șlefuirea periferică, iar forțele laterale aplicate acestor discuri pot provoca ruperea lor.

Machine Translated by Google

deteriora.

c) Nu utilizați discuri uzate de la scule electrice mai mari. Discurile concepute pentru o sculă electrică mai mare nu sunt potrivite pentru vitezele mai mari ale unei scule mai mici. Acest lucru ar putea deteriora discul.

Avertismente suplimentare de siguranță:

18. Asigurați-vă că lama nu este în contact cu piesa de prelucrat înainte de a porni întrerupătorul.

19. Înainte de a utiliza unealta pe piesa de prelucrat, lăsați-o să atingă viteza maximă. Fiți atenți la vibrații, care pot indica o instalare necorespunzătoare sau o lamă dezechilibrată.

20. Folosiți suprafața discului specificată pentru a efectua șlefuirea.

21. Atenție la scântei. Țineți mașina astfel încât orice scântei să fie îndreptate departe de operator și departe de materiale inflamabile.

22. Nu lăsați dispozitivul în funcțiune. Folosiți dispozitivul doar atunci când îl țineți în mâini.

23. Nu atingeți piesa de prelucrat imediat după terminarea lucrului, deoarece aceasta poate fi foarte fierbinte și poate provoca arsuri ale pielii.

24. Înainte de a efectua orice lucrare asupra dispozitivului, asigurați-vă întotdeauna că acesta este oprit și deconectat de la sursa de alimentare sau că bateria a fost scoasă.

25. Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalarea și utilizarea corectă a roților. Manipulați și depozitați discurile cu grijă.

26. Verificați dacă piesa de prelucrat este fixată corespunzător și stabilă.

27. Dacă zona de lucru este foarte caldă și umedă sau foarte prăfuită, trebuie utilizat un întrerupător de scurtcircuit (30 mA) pentru a asigura siguranța operatorului.

28. Nu utilizați dispozitivul pe materiale care conțin azbest.

29. Această unealtă nu este impermeabilă, așadar nu folosiți apă pe suprafața piesei de prelucrat.

30. Asigurați-vă că fantele de ventilație sunt libere atunci când utilizați dispozitivul în medii cu praf. Dacă este necesară îndepărtarea prafului, deconectați mai întâi dispozitivul de la rețeaua electrică (folosiți obiecte nemetalice) și evitați deteriorarea pieselor interne.

31. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă și o poziție stabilă. Când lucrați la înălțime, asigurați-vă că nimeni nu se află sub zona de lucru.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.



AVERTIZARE:

NU permiteți confortului sau familiarizării cu acest produs (dobândite prin utilizarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a regulilor de siguranță pentru acest produs. PERICOL sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave.


DESCRIERE



ATEN IE:

• Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit și deconectat de la priză înainte de a efectua orice reglaje sau de a verifica funcționarea aparatului.

Machine Translated by Google



Comutator


ATEN IE:

Înainte de a conecta dispozitivul la priză, verificați întotdeauna dacă comutatorul glisant funcționează corect și revine în poziția „OFF” atunci când este mișcat. Pentru a porni dispozitivul, glisați comutatorul glisant spre poziția „I (ON)”. Pentru funcționare continuă, apăsați partea din față a comutatorului glisant pentru a-l bloca în poziție. Pentru a opri dispozitivul, apăsați partea din spate a comutatorului glisant și apoi glisați-l spre poziția „O (OFF)”.



Reglarea vitezei dispozitivului

Viteza dispozitivului poate fi modificată rotind butonul de control al vitezei la valoarea dorită de la 1 la 5. O viteză mai mare se obține atunci când butonul este rotit spre numărul 5. O viteză mai mică se obține atunci când butonul este rotit spre numărul 1.



Asamblarea și dezasamblarea discului

Slăbiți piulița pensetei și așezați discul pe piuliță. Folosiți cheia mai mică pentru a ține axul și cheia mai mare pentru a strânge bine piulița pensetei. Discul nu trebuie montat la mai mult de 6 mm de piulița pensetei. Depășirea acestei distanțe poate provoca vibrații sau deteriorarea axului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	Râșniță KD523
Tensiune	230V ~ 50Hz
Putere de intrare	1500 W
Viteză de rotație Nivel	0-27000 min -1

de presiune sonoră Lpa 70 dB (A) K = 3 dB (A)

Nivel de putere sonoră (LwA) 75 dB (A) K = 3 dB {A)

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL/VIBRAȚIILE

Valorile sonore măsurate au fost determinate în conformitate cu EN 60745.

Trebuie purtată protecție auditivă.

Machine Translated by Google

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială triax) determinate conform EN 60745.
Nivelul emisiei de vibrații indicat în această fișă tehnică a fost măsurat în conformitate cu testul standardizat prevăzut în EN 60745 și poate fi utilizat pentru a compara o unealtă cu alta.

Poate fi utilizat pentru o evaluare preliminară a expunerii.
Nivelul declarat al emisiilor de vibrații reprezintă principala aplicație a uneltei. Cu toate acestea, dacă unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau este întreținută necorespunzător, emisiile de vibrații pot varia. Acest lucru poate crește semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru. Estimarea expunerii la vibrații ar trebui să ia în considerare și situațiile în care unealta este oprită sau funcționează, dar nu efectuează efectiv o lucrare. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru.

Trebuie identificate măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor: întreținerea sculei și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea muncii.

Protecția mediului



Aparatele electrice uzate nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Aparatele electrice trebuie duse la un punct de reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale.



Funcționarea în siguranță a dispozitivului este posibilă numai după citirea tuturor informațiilor privind funcționarea și siguranța și respectarea cu strictețe a instrucțiunilor conținute în acest manual.

În plus, vă rugăm să citiți secțiunea cu instrucțiuni de siguranță din manual.
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, solicitați o demonstrație practică.



Pentru a preveni deteriorarea auzului, trebuie purtată o protecție auditivă adecvată.

Purtați ochelari de protecție.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADESA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Râșniță cu coadă (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD523

Date despre produs: Putere: 1500W

Tensiune: 230V

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 55014-1:2006 /A1:2009/A2:2011; EN 55014-2:1997 /A1:2001/A2:2008; EN 61000-3-2:2014 ; RO 61000-3-3:2013 ; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. KTS17018212 emis de Shenzhen KTS Testing Services LTD (4F, Clădirea Fuqiang, Intersecția cu Drumul Xixiang, Zona 62, Orașul Xixiang, Districtul Baoan, Shenzhen, China) din data de 09/01/2017.

Persoană responsabilă cu menținerea documentației ei tehnice: Ma Dong Hui, Jan ówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 13.03.2021

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon 147383292