
Machine Translated by Google

MOTOR EXTERIOR
ELECTRIC



KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Machine Translated by Google

CUPRINS

Introducere.....2

Instrucțiuni de siguranță.....3

Listă de piese.....5

Serviciu.....6

Curățare și întreținere.....10

Depanare.....11

Machine Translated by Google

Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Sperăm să vă placă.
vei fi mulțumit de asta.

Anii de experiență în producția de motoare ne-au oferit oportunitatea
crearea unor motoare de calitate extraordinară, de diferite puteri, care
asigurarea siguranței în timpul partidelor de vânătoare.

Motoarele noastre au multe caracteristici avansate, așa că
vă rugăm să citiți cu atenție și manualul de utilizare și
familiarizați-vă cu funcțiile dispozitivului.

• Motoarele se vând separat, fără baterii; vă rugăm să le adăugați
cumpărați o baterie cu tensiunea corespunzătoare - 12V (sau 24V pentru
(model 86LBS). Firul roșu este utilizat pentru conectarea anodului,
și firul negru pentru conectarea catodului.
• Asamblați toate piesele conform instrucțiunilor de asamblare.
• Motorul poate fi utilizat doar în ape cu o adâncime mai mare de
0,8 m.

Machine Translated by Google

Sfaturi de siguranță

•Acesta nu este un dispozitiv care salvează vieți.

• Nu lăsați copiii nesupravegheați în timpul utilizării acestui aparat.

dispozitive.

• Utilizatorul trebuie să poarte întotdeauna o vestă de salvare.

• Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

• Nu introduceți niciodată cutia de control în apă și, dacă

dacă cade în apă, trebuie verificat și

curățat de un profesionist înainte de următoarea utilizare.

• Nu deconectați niciodată nicio componentă a motorului.

• Utilizați acest produs numai la temperaturi cuprinse între

-20℃ până la +45℃.

• Nu folosiți niciodată piese de schimb neaprobate

de către producător.

• Asigurați-vă întotdeauna că bateria este încărcată corespunzător –

Încărcați întotdeauna bateriile când nivelul de încărcare scade sub 3

luminile de pe voltmetru. Când încărcați bateria, deconectați-o de la priză

motor. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei după 30

minute de utilizare, opriți motorul timp de 10 minute.

• Pentru a proteja axul din fibră de sticlă, nu

strângeți prea mult șuruburile de montare.

Machine Translated by Google

• Nu introduceți niciodată nicio parte a corpului sau a hainelor în elice.

Nu purtați haine largi sau bijuterii care s-ar putea agăța.

trasă de elice.

• Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați dispozitivul

persoanele cu părul lung. Persoanele cu părul lung ar trebui

legați-le sau purtați o cască de înot atunci când le folosiți.

• Înainte de utilizare, verificați dacă zona cu apă este sigură

și că nu există alte bărci sau înotători în apropiere.

• Purtați întotdeauna o vestă de siguranță atunci când utilizați acest dispozitiv.

Serviciu de salvare aprobat de Garda de Coastă.

• Copii sub 16 ani și persoane care nu pot

înoată, nu ar trebui NICIODATĂ să opereze singuri acest lucru

dispozitive. Copiii sub 14 ani NU ar trebui NICIODATĂ

opera acest dispozitiv.

• Nu utilizați niciodată dispozitivul la valuri mai mari de 1

metru.

• Nu deconectați niciodată dispozitivul în timp ce se află în apă sau

umed.

• Nu introduceți niciodată partea superioară a dispozitivului cu mânerul în

apă, iar dacă se udă, trebuie spălat imediat

deconectați bateria și uscați toate componentele.

• Asigurați-vă că cablurile sunt întotdeauna strânse și conectate corect

Machine Translated by Google

conectat la baterie.


• Pentru a prelungi cablurile, folosiți întotdeauna un cablu cu 6 fire.

sârmă.


• Așezați bateria într-un compartiment ventilat.


Listă de piese






Voltmetru de 10 voltmetre cu lumini LED, cutie de control cu mâner telescopic





Suport de montare reglabil





Cabluri pentru baterie

Machine Translated by Google

Serviciu

1. Conectarea bateriei:

Folosiți cablul bateriei pentru a conecta bateria la dispozitiv.

Firul roșu este pentru conectarea anodului, iar firul negru este pentru conectarea anodului.

cablu pentru conectarea catodului. La conectare, asigurați-vă că

să facă conexiunile corect și să nu conecteze


ambele fire împreună.

2. Mișcați mânerul până când auziți un sunet.

clicuri, ceea ce înseamnă că primul a fost activat

viteză. Motorul are 5 trepte de viteză înainte și 3 trepte de viteză înapoi

spate:




Machine Translated by Google

3. Instalare, reglarea unghiului de înclinare și a adâncimii imersiunea motorului:

Slăbiți acest șurub și ajustați înăl ime Aceasta piese pentru a reglarea nivelului imersiunea motorului

Faceți clic aici pentru a eliberare de primăvară. Acum puteți seta unghiul de înclinare al motorului, sau scoateți motorul din apă. După terminare setarea încetinirii unghiului pârghie. Motor va fi blocat în poziția setată.



Pentru a proteja malul fabricat din fibră de sticlă, nu strângeți șuruburi de montare prea tare

Strânge aceste două șuruburi în în scopuri de asamblare motor jos suprafa ă barcă

Conectați suprafața barcă cu mâner

Machine Translated by Google

4. Conectarea bateriei:

a. Conectați cablul roșu al anodului (+) la borna anodică (+) a bateriei.

b. Conectați cablul catodului negru (-) la conectorul catodului (-) al bateriei.

c. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.

Pentru a asigura o funcționare corectă, vă recomandăm să utilizați

Baterie reîncărcabilă cu gel de 80 Ah.

5. Controlul direcției:

Rotiți mânerul așa cum se arată mai jos pentru a verifica

direcția de mișcare a ambarcațiunii:



6. Pentru a evita deteriorarea bateriei, verificați întotdeauna

10 lumini LED




Dispozitivul are 10 LED-uri pe cântar. Primele 7 LED-uri sunt verzi, iar cele 3 LED-uri de jos sunt roșii. Când toate LED-urile verzi se sting, înseamnă că tensiunea a scăzut sub 9,5 V. În acest caz, opriți motorul și deconectați bateria de la motor. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora bateria.

Machine Translated by Google


7. Înlocuirea elicei:

Folosiți cheia corespunzătoare pentru a deșuruba șurubul.


fixarea elicei:



Scoateți elicea:



După scoaterea șurubului de acționare, instalați știftul de blocare pe ax:



Pentru a instala o elice nouă, urmați acești pași:

pașii de mai sus în ordine inversă.

Machine Translated by Google

Curățare și între inere

•Când utilizați dispozitivul în apa de mare, întotdeauna
Acoperiți toate piesele metalice cu protecție împotriva ruginii.

•După utilizarea dispozitivului în apă de mare, clătiți-l cu apă proaspătă
și uscați bine.

•Curățați și uscați întotdeauna dispozitivul după utilizare.

•Depozitați produsul în ambalajul original.

•Cutia de control trebuie deschisă doar de
inginer calificat.

•Nu utilizați niciodată dispozitivul în apă cu multe plante sau
poluare.

•Conectați întotdeauna firele cu polaritatea corectă. Când
întreținere, deconectați întotdeauna bateria.

• Nu lăsați niciodată motorul la temperaturi peste 60°C.

•Nu opriți niciodată elicea cu obiecte dure.
articole dacă motorul funcționează.

•După utilizare, curățați întotdeauna dispozitivul de toată murdăria, de ex.
alge. Curățarea trebuie efectuată și după 20 de ore de funcționare.

•Pentru a evita deteriorarea accidentală în timpul transportului
sau depozitare, deconectați întotdeauna bateria de la dispozitiv fără să vă uitați
indiferent dacă dispozitivul este în apă sau nu. În timpul utilizării prelungite
depozitare, acoperiți toate piesele metalice cu o cantitate mică de silicon
în spray.

• Dacă marginea elicei este îndoită sau ciobită,
îl poți netezi folosind șmirghel grosier.

Machine Translated by Google

Depanare

•Motorul nu funcționează sau are putere redusă:

- Verificați dacă sunt conectate cablurile bateriei polaritatea corectă.

- Asigurați-vă că conectorii sunt curați și fără rugină. Folosiți șmirghel pentru a curăța conectorii și conexiuni.

- Verificați nivelul apei distilate din baterie. Adăugați dacă este necesar.

- Verificați dacă elicea nu este prinsă în frânghii sau alge marine.

•Motorul își pierde puterea după o scurtă perioadă de utilizare:

- Verificați nivelul bateriei și încărcați-o dacă este necesar.

•Motorul este dificil de controlat.

- Slăbiți șurubul de reglare a direcției situat pe suport.

- Ungeți axul cu ulei.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174, 03822 Varșovia

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: MOTOR ELECTRIC OUTBORD (marcat cu marca comercială

Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD5306-5310

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune
2. 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
3. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
4. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN-61000-6-3:2007+A1

EN-61000-6-1:2007

Certificat numărul E8A 17 03 78330 002 emis de TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germania) la data de 10.03.2017.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 nr. 174, 03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 30 aprilie 2021