



MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

RULETĂ ELECTRONICĂ CU NIVEL LED 400 MM



KD3561

MANUAL DE UTILIZARE

Acest raportor digital cu 2 nivele cu bulă (0° și 90°) a fost conceput pentru o utilizare rapidă și ușoară.

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de a utiliza acest instrument, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile următoare.

Caracteristici și funcții

- Măsurători ale unghiului în grade (°)
- Interval de măsurare: 0~230
- Precizie de măsurare: $\pm 0,1^\circ$
- Rezoluție: 0,1°
- Funcție de blocare pentru înghețarea măsurătorii
- Ecran LCD mare (45*18 mm) cu iluminare albastră
- Oprire automată după 5 minute
- Alarmă pentru baterie descărcată
- Alimentare: 1 baterie de 9 V
- Orificiu de suspendare
- Temperatura de funcționare: 0°C-50°C
- Temperatură de depozitare: -10°C ~ 50°C

Instalarea bateriei

Deschideți capacul bateriei de la capătul capacului.

Introduceți o baterie de 9 V, acordând atenție polarității. Închideți capacul bateriei.

Porniți instrumentul.



Notă: Bateriile uzate (descărcate) sunt deșeuri periculoase și trebuie eliminate în mod corespunzător. Scoateți bateria dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Utilizarea produsului

Butonul ON/OFF

Apăsați acest buton pentru a porni și opri dispozitivul.

Măsurarea unghiurilor

Așezați partea inferioară a brațului de bază al instrumentului pe o parte sau pe un picior al structurii al cărei unghi doriți să îl măsurați, iar partea superioară a brațului mobil al instrumentului pe cealaltă parte.

latura sau piciorul. Ecranul LCD va afișa unghiul dintre cele două laturi sau picioare.

Valoarea afișată corespunde unghiului intern dintre brațul mobil al unghiului și brațul de bază.

Butonul HOLD

Dacă trebuie să mutați instrumentul pentru a citi afișajul, apăsați butonul HOLD pentru a îngheța măsurătoarea. Valoarea unghiului măsurat va fi păstrată. Numărul „HOLD” va clipi pe ecran. Apăsați din nou butonul HOLD pentru a reveni la modul de măsurare.

Buton



Dacă doriți să vedeți mai bine ecranul, în special într-un loc întunecat, apăsați acest buton pentru a activa lumina de fundal. Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva lumina de fundal.

Oprire automată

După aproximativ 5 minute de neutilizare, instrumentul se va opri automat.

Avertisment: Evitați marginile ascuțite. Manipulați cu precauție, deoarece acest lucru poate provoca leziuni.

Notă: Dispozitivul este un instrument de măsurare de precizie. Căderea sau lovirea dispozitivului poate afecta performanța acestuia sau poate cauza citiri inexacte în viitor.

Păstrați manualul

Păstrați manualul acestui instrument pentru consultare ulterioară.