

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model produs	KD10031 (Kraft&Dele Safety)
Tip mască	Mască facială integrală (Full Face Mask) - Tip 6800
Mărime	M (Mijlocie / Standard anatomic)
Material corp mască	Elastomer siliconic moale, hipoalergenic
Vizor / Lentilă	Polycarbonat panoramic, rezistent la zgârieturi și impact (EN 166)
Sistem conectare filtre	Sistem de fixare tip baionetă dublă (Bayonet Dual Filter)
Supapă de evacuare	Supapă centrală cu flux descendet (Cool Flow)
Greutate mască (fără filtre)	aprox. 410 g
Aplicații	Vopsire prin pulverizare, manipulare substanțe chimice, gaze, vapori organici, praf fin
Standard de protecție	EN 136:1998 Clasa 1 (Măști faciale integrale)

AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ:

Această mască NU furnizează oxigen. Nu o utilizați în atmosfere cu un conținut de oxigen sub 19.5%. Nu folosiți masca în spații închise fără ventilație sau în medii cu concentrații de contaminanți direct periculoase pentru viață și sănătate (IDLH). Părul facial (barbă, perciuni) împiedică etanșarea corectă.

2. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Verificarea etanșeității:** Efectuați întotdeauna testul de presiune pozitivă/negativă înainte de a intra în zona contaminată. Dacă masca nu este etanșă, nu intrați în mediu periculos.
- Alegerea filtrelor:** Utilizați doar cartușe filtrante potrivite tipului de contaminant (gaze organice, vapori, pulberi). Schimbați imediat filtrele dacă simțiți mirosul/gustul substanței chimice sau dacă rezistența la respirație crește semnificativ.
- Integrabilitate:** Verificați dacă vizorul din polycarbonat și supapele de inspirație/expirație sunt curate, curate de fisuri sau deformări.
- Condiții speciale:** Persoanele cu afecțiuni respiratorii (ex. astm) trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza o mască integrală.

3. OPERARE, AJUSTARE ȘI TEST DE ETANȘEITATE

Montarea Filtrelor cu Fixare Baionetă:

- Aliniați fanta cartușului filtrant cu marcajul corespunzător de pe corpul măștii.
- Rotiți cartușul în sensul acelor de ceasornic cu un sfert de tură până când auziți un clic fixator. Repetați procedura pentru al doilea filtru.

Fixarea Măștii pe Față și Testul de Etanșeitate:

- Lărgiți cele 4 benzi ale hamului de susținere. Poziționați bărbia în cupa interioară și trageți hamul peste cap.
- Strângeți egal benzile inferioare și apoi pe cele superioare până obțineți o fixare fermă și confortabilă.
- Testul de presiune negativă:** Acoperiți suprafața filtrelor cu palmele și inspirați ușor. Masca trebuie să se strângă ușor pe față. Dacă aerul pătrunde pe margini, ajustați benzile.

4. CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Demontați filtrele înainte de spălare (filtrele NU se spală niciodată cu apă).
- Spălați corpul măștii cu apă caldă (max. 40°C) și săpun lichid mecanic neutral. Nu folosiți solvenți organici sau benzină.
- Clătiți bine cu apă curată și lăsați masca să se usuce la umbră, ferită de lumina directă a soarelui sau surse intense de căldură.
- Depozitați masca curată și uscată în sacul original de protecție, ferită de praf și substanțe chimice.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSEERKLÄRUNG

Prin prezenta, **Kraft&Dele Sp. z o.o. / Importator Autorizat**, declară pe propria răspundere că Echipamentul Individual de Protecție (EIP) descris mai jos respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță stabilite de reglementările europene.

Denumire produs: Mască de protecție facială integrală tip 6800
Model / Cod: KD10031 (Mărimea M)
Marcă: Kraft&Dele

Directivelor și Reglementărilor Europene Aplicate:

- Regulamentul (UE) 2016/425** privind echipamentele individuale de protecție (EIP - Categoria III).

Standarde Harmonizate Utilizate:

EN 136:1998 (Echipamente de protecție respiratorie - Măști complete) | EN 166:2001 (Protecție individuală a ochilor)

Locul și data emiterii:

Varșovia / România, 2026

Persoană autorizată dosar tehnic EIP

Kraft&Dele Quality Control

Semnătură și stampilă autorizată