

KRAFT&DELE

Stativ trepid pentru polizor unghiular

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



**ÎNAINTE DE A UTILIZA INSTRUMENTUL, CITIȚI CU
ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE.**

SUPPORT PENTRU POLIZOR UNGHIER

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Atenție!

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile conținute în acest manual!

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest dispozitiv nu este o jucărie!

Dacă dați produsul altcuiva, vă rugăm să vă asigurați că acest manual este inclus.

Dimensiuni totale: 240 x 190 x 280 mm

Potrivit pentru polizoare unghiulare cu diametrul discului de 115 mm sau 125 mm

Instrucțiuni de siguranță

- Suportul este un accesoriu suplimentar pentru o polizor unghiulară care vă permite să utilizați polizorul unghiular ca ferăstrău circular.
- Pentru siguranța dumneavoastră, citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile suportului și ale șlefuitorului înainte de utilizare.
- Suportul trebuie fixat pe o suprafață sigură și plană.
- Asigurați-vă că zona de lucru este liberă de resturi, obstacole și este bine iluminată

- Asigurați-vă că vă aflați într-o poziție confortabilă și sigură pe o suprafață solidă înainte de a începe tăierea.
- În timpul tăierii se produc scântei. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că toate materialele inflamabile sunt departe de zona de lucru.
- Scânteiile de la rășniță pot deteriora vopseaua, sticla și alte suprafețe.
- Nu purtați haine din nailon sau poliester atunci când tăiați – purtați costume rezistente la foc.
- Nu purtați haine largi, păr desfăcut, bijuterii etc. atunci când utilizați șlefuitorul.

- Țineți trecătorii și copiii la o distanță sigură de zona în care lucrați cu dispozitivul.

- Nu folosiți niciodată o rășniță fără capac de protecție.
- Apărătoarea de plastic atașată suportului este concepută pentru a direcționa scânteiile și a proteja împotriva rănilor cauzate de piesele discului de tăiere proiectate. Folosiți suportul numai cu o polizor echipat cu apărătoarea metalică originală a producătorului.

- La asamblarea suportului, asigurați-vă că apărătoarea metalică de pe polizor și apărătoarea din plastic de pe suport se află între utilizator și discul de tăiere pentru a preveni accidentarea în cazul ciobirii vreunei piese.
- După montarea suportului, dar înainte de a porni șlefuitorul, coborâți șlefuitorul complet și verificați dacă apărătoarea metalică de pe șlefuitor oferă o protecție adecvată împotriva scânteiilor și a resturilor proiectate. Apărătoarea din plastic a suportului trebuie utilizată pentru a oferi protecție suplimentară împotriva scânteiilor, dar nu și împotriva resturilor proiectate, în timpul funcționării mașinii.

- Înainte de utilizare, inspectați cu atenție discul de tăiere pentru a depista eventuale deteriorări, inclusiv crăpături, ciobiri sau neuniformități. NU utilizați NICIODATĂ un disc deteriorat, deoarece acesta poate exploda.
- Verificați dacă toate piulițele, șuruburile și bolțurile de pe suport sunt strânse corect. Acestea trebuie verificate periodic în timpul utilizării. Vibrațiile de la polizor pot cauza slăbirea șuruburilor în timpul utilizării.

- Asigurați-vă că cablul de alimentare este departe de discul de tăiere și de scânteii.
 - Suportul poate fi utilizat doar cu o polizor cu diametrul discului de 115 mm sau 125 mm.
 - Discurile de tăiere trebuie utilizate numai atunci când polizorul este pe un suport. Nu trebuie utilizate discuri de șlefuit.
 - Asigurați-vă că materialul care urmează să fie tăiat este fixat ferm în clema de lucru.
- Nu tăiați materiale care sunt în mod evident prea mari pentru a fi fixate în siguranță în clema de lucru.
- Așteptați ca discul să se oprească din rotire înainte de a scoate materialul din clemă.
 - Deconectați întotdeauna polizorul de la sursa de alimentare înainte de a-l monta pe suport, în timpul oricărei operațiuni de întreținere (de exemplu, schimbarea discului de tăiere), atunci când suportul nu este utilizat sau înainte de a-l demonta.

Instalare

1. Atașați suportul (2) la bază (1) folosind șaibe (3) și strângeți șuruburile (4).
2. Atașați șuruburile de reglare superioară/inferioară (7) și (13) la orificiile superioare/inferioare ale suportului.
3. Atașați cele două mânere ale polizorului unghiular (14) și inelul rotund din plastic (15) la bază strângând șuruburile (5).
4. Atașați suportul (10) la stativ folosind șaiba (21) și piulița furnizată.
5. Atașați polizorul unghiular la mânere folosind șuruburi (8) și piulițe (9).
Există 3 diametre diferite de șuruburi (8) și piulițe (9) (M6, M8, M10). Selectați șuruburile corespunzătoare pentru a se potrivi piuliței de strângere de pe polizorul unghiular. Când utilizați șuruburi M6, M8, trebuie să le atașați și la mâner folosind inelul de plastic furnizat. (Vezi Fig. 2)
6. Reglați șuruburile de reglare (7) și (13) pentru a vă asigura că lama de tăiere este verticală față de bază și că polizorul unghiular este montat în siguranță.
7. Apăsăți mânerul și verificați dacă lama de tăiere este poziționată în orificiul de tăiere din bază. Dacă nu, slăbiți șuruburile (4) și reglați poziția suportului.
8. Atașați capacul de protecție conform diagramelor 3 și 4.
9. Lăsați rășnița să funcționeze timp de câteva secunde. Opriti-o și verificați dacă toate șuruburile, piulițele și bolțurile sunt strânse corect.

Serviciu

Fixarea piesei de prelucrat:

Rotiți butonul (18) și slăbiți clema (23). Așezați piesa de prelucrat în clemă și strângeți șurubul pentru a o fixa.

Reglarea poziției și unghiului piesei de prelucrat:

Slăbiți șuruburile (25) pentru a regla poziția și unghiul clemei (24). Strângeți șuruburile după reglarea poziției. Asigurați-vă că piesa de prelucrat este centrată pe lama de ferăstrău.

Tăiere

Porniți polizorul și apăsați mânerul (10) pentru a tăia piesa de prelucrat cu polizorul unghiular.

Notă: Începeți să tăiați cu o forță ușoară și apoi măriți forța pe măsură ce tăiați.



Vă rugăm să purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mănuși atunci când utilizați dispozitivul.



În funcție de materialul care urmează să fie tăiat, poate fi necesară și utilizarea unei măști de praf.

1. Bază 2.
- Suport 3.
- Șaibă 4. Șurub
- M6 5. Șurub M8
6. Suport (partea
superioară)
7. Șurub de reglare superior 8.
- Șurub 9.
- Piuliță 10.
- Mâner 11.
- Element de protecție 12.
- Capac de protecție din plastic 13. Șurub
de reglare inferior 14. Mâner polizor
unghiular 15. Inel rotund din plastic
16. Șurub M6 17. Mâner 18. Buton 19.
- Șurub M8 20.
- Clemă rotundă
21. Șaibă 22.
- Piuliță 23. Clemă
24. Clemă unghiulară
25. Șurub M8 26.
- Șaibă 27. Șurub
M5 28. Piuliță
29. Piuliță

